



**EN** Read and understand this guide before using product.

**FR** Lire et assimiler ce manuel avant d'utiliser le produit.

**ES** Es imprescindible leer y comprender esta guía antes de usar el producto.

**DE** Lesen Sie diesen Leitfaden vor Benutzung des Produktes aufmerksam.

**IT** Leggere e comprendere tutti i punti del presente manuale prima di utilizzare questo prodotto.

**NL** Lees deze instructies goed door voordat je het product gaat gebruiken.

**PT** Leia e compreenda este guia antes de utilizar o produto.

**PL** Przed użyciem produktu należy przeczytać ze zrozumieniem niniejszą instrukcję.

**HU** A termék használatá előtt olvasd el és érts meg ezt a használati útmutatót.

**RU** Необходимо прочесть и понять эту инструкцию перед использованием продукции.

**SV** Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder produkten.

**NO** Les og forstå denne veiledningen før du bruker dette produktet.

**DA** Læs og forstå hele denne vejledning før du lader nogen bruge produktet.

**FI** Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

**RO** Consultați acest ghid înainte de a utiliza produsul.

**SK** Pre použitím tohto výrobku si prečítajte a pochopte tento návod.

**CS** Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte návod k použití.

**BG** Прочетете и разберете това ръководство преди да използвате продукта.


**TR** Ürünü kullanmadan önce kılavuzu okuyun anlayınız.

**UK** Необхідно прочитати й зрозуміти цю інструкцію перед використанням продукції.

**KO** 제품을 사용하기 전에 이 안내서를 읽고 이해하십시오.

**ZH** 請在使用產品之前細心閱讀和瞭解此使用指南。

**ZH** 使用产品前请阅读并理解本指南。



RDS™




1-6




7-29

[www.razor.com](http://www.razor.com)






1




1


2




3




4



5






**EN** Front wheel replacement  
**FR** Remplacement de la roue avant  
**ES** Cambio de la llanta delantera  
**DE** Vorderrad ersetzen  
**IT** Sostituire la ruota anteriore  
**NL** Voorwiel vervangen  
**PT** Substituir a roda da frente  
**PL** Wymiana przedniego koła

**HU** Első kerék cseréje  
**RU** Замена переднего колеса  
**SV** Byte av framhjul  
**NO** Skifte av forhjulet  
**DA** Udskiiftning af forhjulet  
**FI** Etupyörän vaihtaminen  
**RO** Înlocuirea roții din față  
**SK** Výmena predného kolesa


**CS** Výměna předního kola  
**BG** Смяна на предното колело  
**TR** Ön tekerleğin değiştirilmesi  
**UK** Заміна переднього колеса  
**KO** 앞바퀴 교체  
**ZH** 前輪更換  
**ZH** 前輪更換



**EN** Rear wheel replacement  
**FR** Remplacement de la roue arrière  
**ES** Cambio de la llanta trasera  
**DE** Hinterrad ersetzen  
**IT** Sostituire della ruota posteriore  
**NL** Achterwiel vervangen  
**PT** Substituir a roda traseira  
**PL** Wymiana tylnego koła

**HU** Hátsó kerék cseréje  
**RU** Замена заднего колеса  
**SV** Byte av bakhjul  
**NO** Skifte av bakhjul  
**DA** Udsiftning af baghjul  
**FI** Takapöörän vaihtaminen  
**RO** Înlocuirea roții din spate  
**SK** Výmena zadného kola

**CS** Výměna zadního kola  
**BG** Смяна на задното колело  
**TR** Arka tekerleğin deęiřtirilmesi  
**UK** Заміна заднього колеса  
**KO** 뒷바퀴 교체  
**ZH** 後輪更換  
**ZH** 后轮更换




**EN** Replacing the Inner Tube  
**FR** Remplacement de chambres à air  
**ES** Sustitución del tubo interno  
**DE** Udskiiftning af slange  
**IT** Sostituzione del tubo interno  
**NL** De binnenband vervangen  
**PT** Substituição da câmara de ar interior  
**PL** Wymiana dętki


**HU** A gumibelső cseréje  
**RU** Замена камеры  
**SV** Byta innerslangen  
**NO** Bytte av innerslangen  
**DA** Udskiiftning af slange  
**FI** Sisäkumin vaihtaminen  
**RO** Înlocuirea camerei de aer  
**SK** Výmena vnútornej duše

**CS** Výměna duše  
**BG** Смяна на вътрешната гума  
**TR** İç Borunun Değiştirilmesi  
**UK** Заміна камери  
**KO** 내부 튜브 교체하기  
**ZH** 更換內胎  
**ZH** 更換內胎


1 4X 360°




2




3




4



5



6





**! WARNING. To avoid serious injury:**

- Adult supervision always recommended.
- This is sport/transport equipment.
- Parents and carers should ensure that children are properly instructed in the use of this product.
- Hold handlebars at all times.
- Ride outdoors in places that allow you to improve your skills, and NEVER in traffic, on roads or near motor vehicles, where serious accidents can happen. Watch your surroundings for pedestrians, bike, skateboard, scooter and other riders. Use in areas free from hazards such as poles, hydrants, and parked cars.
- Wet weather impairs traction, braking and visibility.
- Never use near streets, swimming pools, hills, or steps. Use on smooth, dry, paved surfaces; avoid excessive speeds associated with downhill rides. Don't ride on loose debris (such as rocks, gravel or sand), or speed humps. Do not ride in the dark.
- Always wear shoes when using this product.
- Allow only one rider at a time on this product.
- Do not touch the brake after using, it will be hot.
- Like any other moving product, riding this product can be a dangerous activity and may result in injury even when used with proper safety precautions.

**TRICK AND OFF-ROAD RIDING PRESENTS ADDITIONAL RISKS**

**TO RIDERS AND EQUIPMENT:** No scooter, not even this one, is impervious to damage. Off-road and trick riding obviously increases risks of rider falls and of product damage due to stresses, impacts or wear, and riders assume all risks associated with high-stress activities:

- Riding in "off-road" conditions can present obstacles, surfaces and conditions potentially more difficult to master than "ordinary" smooth or paved surfaces.
- Always visually review off-road riding terrain before riding, in order to try to minimize encounters with "unknown" impediments in your path without time to react or compensate.
- All freestyle sport scooters are designed for use by more accomplished and capable riders who may have developed scootering skills and wish to advance and improve their riding techniques. Even very good riders need to be careful.
- While these are some of our strongest scooter products, that does not eliminate risks presented by scooter riding.
- When riding off road, be careful of broken glass, sharp objects or other debris that may puncture or damage your tires and inner tubes. Select off-road riding locations free of such dangerous materials.
- Always be sure to check tires for excessive wear or damage before riding.
- Do not exceed the tires PSI rating. Over inflation will cause a rupture.

**Age and Weight Limits**

- Do not allow children under age ten (10) to use the RDS scooter. All children and preteens should ride with adult guidance at all times.
- Do not exceed 100 kg under normal riding circumstances and 54 kg under off-road conditions involving aggressive riding practices.

**Protective Equipment**

- Always wear protective gear - helmet, elbow, knee and wrist guards (note parents should evaluate whether their child's use of wrist guards may impair their ability to hold handlebars).

**Failure to heed product warnings, or to exercise caution, increases risk of injury!**

**Where and How to Ride**

- Stop by pushing on brake with foot.
- Learn to fall (by rolling if possible) without the product.
- Learn with a friend or parent to help.
- This product was manufactured for performance and durability. Trick riding can, over time, stress or damage any product.
- Risk of injury increases as degree of trick difficulty and product stress increases.
- Rider assumes all risks associated with trick riding.
- You may see people in videos, or people you know, doing tricks. These people have been practicing for a long time and accept the risks of trick riding. Do not assume you can try tricks without great risk.
- Check local laws regarding where and how you may use your product.

**Maintenance**

- Always inspect product before riding and regularly maintain it. Replace worn or damaged parts immediately.
- Check that the steering system is correctly adjusted and that all connection components are firmly secured and not broken.
- Check brake for proper function. When you push on the brake with your foot, brake should provide positive braking action.
- Under normal circumstances and conditions, the wheels and bearings are maintenance free.
- Regularly check that the various screwed parts are tight.
- No modifications can be made that can impair safety.
- Wipe with a damp cloth to remove dirt.
- If repairs are needed, bring product to a bicycle repair shop.
- Use only authorized Razor replacement parts.

**Limited Warranty**

- This Limited Warranty is the only warranty for this product. There is no other express or implied warranty.
- The manufacturer warrants this product to be free of manufacturing defects for a period of 6 months from the date of purchase. This Limited Warranty will be void if the product is ever used in a manner other than for recreations or transportation, modified in any way, or rented.

**Failure to use common sense and heed the above warnings further increases risk of serious injury. Use at your own risk and with appropriate and serious attention to safe operation. Use caution.**

## AVERTISSEMENT Pour éviter de graves blessures:

- La supervision d'un adulte est recommandée en permanence.
- Ceci est un équipement de sport / de transport.
- Les parents et les surveillants doivent s'assurer que les enfants sont correctement informés sur l'usage de ce produit.
- Tenir le guidon en toutes circonstances.
- Pratiquer à l'extérieur, des lieux vous permettant d'améliorer vos compétences et JAMAIS au milieu du trafic, sur des routes ou à proximité de véhicules motorisés, où des accidents graves peuvent se produire. Garder l'oeil sur les piétons, les vélos, les planches à roulettes, les scooters et autres conducteurs qui vous entourent. Utiliser dans des zones exemptes de dangers tels que des poteaux, des bouches d'incendie et des voitures en stationnement.
- Par temps humide, la traction, le freinage et la visibilité sont altérés.
- Ne jamais utiliser en bordure de rues, de piscines, de routes en pentes ou de marches. Utiliser sur des surfaces pavées, lisses et sèches ; évitez les vitesses excessives associées à la pratique en descentes. Ne pas rouler sur des débris (tels que des cailloux, des graviers ou du sable) ou sur des ralentisseurs. Ne pas rouler de nuit.
- Toujours porter des chaussures pour utiliser ce produit.
- Le produit ne doit porter qu'une seule personne à la fois.
- Ne pas toucher au frein après l'utilisation, il sera chaud.
- Comme avec tout autre produit mobile, l'utilisation de ce produit peut être une activité dangereuse et peut entraîner des blessures, même si des précautions de sécurité appropriées sont prises.

### LA RÉALISATION DE FIGURES ET LA CONDUITE HORS ROUTE PRÉSENTENT DES RISQUES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES UTILISATEURS ET L'ÉQUIPEMENT :

- Toute trottinette, même celle-ci, peut subir des dommages. La réalisation de figures et la conduite hors route augmentent les risques de chutes et de dommages au produit causés par les contraintes, les impacts ou l'usure. L'utilisateur assume tous les risques associés à une conduite sous contrainte élevée.
- La conduite hors route expose l'utilisateur à des obstacles, surfaces et conditions potentiellement plus difficiles à maîtriser que celles d'une conduite sur surface lisse ou pavée « normale ».
  - Toujours vérifier visuellement le terrain avant une utilisation hors route afin de réduire les risques de rencontrer un obstacle « inconnu » sans avoir suffisamment de temps pour réagir ou compenser.
  - Toutes les trottinettes sport freestyle sont destinées à des utilisateurs aguerris et chevronnés, qui peuvent avoir développé des compétences de conduite et souhaitent progresser et améliorer leur technique de conduite. Même les excellents conducteurs doivent être attentifs.
  - Bien qu'il s'agisse de certains de nos produits les plus robustes, cela n'élimine pas les risques présentés par la conduite d'une trottinette.
  - Si la trottinette est utilisée hors route, il faut faire attention aux morceaux de verre, aux objets tranchants ou aux autres débris qui pourraient percer ou endommager les pneus et les chambres à air. Choisir des lieux d'utilisation hors route exempts de ce type de matériaux dangereux.
  - S'assurer de toujours vérifier les pneus avant l'utilisation pour détecter de l'usure excessive ou des dommages.
  - Ne pas excéder la pression maximale prescrite des pneus. Le surgonflage entraîne une rupture.

### Limites d'âge et de poids

- Ne pas autoriser d'enfants de moins de dix ans (10) à utiliser la trottinette RDS. Tous les enfants et préadolescents doivent rouler en tout temps sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas dépasser le poids de 100 kg dans des conditions de conduite normale et 54 kg en cas de conduite agressive hors route.

### Équipement de protection

- Toujours porter un équipement de protection : casque, coudières, genouillères et protège-poignets (remarque : les parents doivent évaluer si la capacité à tenir le guidon de leurs enfants est altérée lorsqu'ils portent des protège-poignets).

### Le non respect des avertissements relatifs au produit ou l'absence de prudence augmentent le risque de blessures !

#### Où et comment pratiquer

- Arrêtez-vous en appuyant sur le frein avec le pied.
- Apprendre à tomber (en roulant si possible) sans le produit.
- Apprendre avec un ami ou un parent pour vous aider.
- Ce produit a été fabriqué pour offrir performance et durabilité. La réalisation de figures peut, au fil du temps, user ou endommager n'importe quel produit.
- Le risque de blessure augmente proportionnellement au niveau de difficulté des tricks (figures) réalisés, tout comme l'usure du produit.
- L'utilisateur assume tous les risques associés à la réalisation de figures.
- Vous pouvez voir des gens sur des vidéos ou des personnes que vous connaissez réaliser des figures. Il s'agit de personnes pratiquant depuis longtemps et qui acceptent les risques liés à une telle pratique. N'imaginez pas que vous pouvez tenter des figures sans prendre des risques considérables.
- Consultez les lois locales afin de savoir où et comment utiliser votre produit.

#### Maintenance

- Toujours inspecter le produit avant de monter dessus et l'entretenir régulièrement. Remplacer immédiatement les pièces usées ou endommagées.
- Vérifier que le système de direction est correctement réglé et que tous les éléments de liaison sont fermement serrés et ne sont pas cassés.
- Contrôler le bon fonctionnement du frein. Lorsque vous appuyez sur le frein, ce dernier doit déclencher une action de freinage positive.
- Dans des conditions et des circonstances normales, les roues et les roulements ne nécessitent aucune maintenance.
- Vérifier régulièrement le serrage des différentes pièces vissées.
- Aucune modification susceptible d'altérer la sécurité ne doit être apportée.
- Essuyer avec un chiffon humide afin d'éliminer la saleté.
- Si des réparations sont nécessaires, déposer le produit dans un atelier de réparation de vélos.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange homologuées Razor.

#### Garantie limitée

- Cette garantie limitée est la seule garantie couvrant ce produit. Il n'existe aucune autre garantie explicite ou tacite.
- Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication pour une durée de six mois à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée s'étendra si le produit est utilisé de fins autres que des fins de loisirs ou de transport, modifié de quelque manière que ce soit ou loué.

**L'absence de bon sens et le non respect des avertissements ci-dessus augmentent davantage le risque de lésions graves. À utiliser à vos propres risques et avec l'attention et le sérieux nécessaires à un fonctionnement sûr. Faire preuve de prudence.**

## **! ADVERTENCIA. Para evitar lesiones graves:**

- Se recomienda la supervisión permanente de un adulto.
- Este es un equipo deportivo/ transporte.
- Los padres y personas al cuidado deben asegurarse de que los niños cuenten con la instrucción adecuada para usar este producto.
- Sujétese al manillar todo el tiempo.
- Patine en exteriores en lugares que le permitan mejorar sus habilidades y NUNCA en el tráfico o en carreteras o cerca de vehículos automotores, donde pueden causarse accidentes graves. Ponga atención a los peatones, ciclistas, usuarios de escúteres y de otros conductores. Use las áreas libres de peligros como postes, hidrantes y coches estacionados.
- El clima húmedo imposibilita la tracción, el frenado y la visibilidad.
- Nunca usar cerca de calles, piscinas, colinas o escalones. Utilícese en superficies planas, secas y pavimentadas; evite el exceso de velocidad cuando esté patinando cuesta abajo. No patine sobre superficies con escombros (como rocas, grava o arena) ni en montecillos. No patine en la oscuridad.
- Siempre lleve los zapatos puestos al usar este producto.
- Solamente puede subirse una persona a la vez en este producto.
- No toque el freno después de usarlo, pues estará caliente.
- Como todo otro objeto móvil, circular con este producto puede ser una actividad peligrosa y ocasionar lesiones, aun cuando se tomen las precauciones de seguridad correspondientes.

### **EL USO EN ZONAS NO PAVIMENTADAS Y CON PIRUETAS PRESENTA RIESGOS ADICIONALES PARA LOS PATINADORES Y EL EQUIPO:**

- ningún escúter, ni siquiera este, queda exento de sufrir daños. El uso en zonas no pavimentadas y con piruetas aumenta, obviamente, los riesgos de caída del patinador y de posibles daños en el producto, debido a golpes, impactos o desgaste; los patinadores asumen todos los riesgos asociados con actividades de este tipo:
- La conducción en zonas no pavimentadas puede presentar obstáculos, superficies y condiciones potencialmente más difíciles de controlar que las superficies pavimentadas o suaves "habituales".
  - Antes de patinar por una zona no pavimentada, compruebe visualmente el lugar en cuestión para tratar de minimizar los posibles impedimentos "desconocidos" en su ruta ante los cuales no tendría tiempo para reaccionar o sortearlos.
  - Todo tipo de escúters estilo deportivo están diseñados para usarse por patinadores competentes y capaces que pudieran haber desarrollado habilidades de patinaje y deseen avanzar y mejorar sus técnicas de carreras. Aún los patinadores muy buenos necesitan tener cuidado.
  - Aunque éstos son algunos de nuestros productos más fuertes, eso no elimina los riesgos que se presentan al patinar.
  - Cuando patine en zonas no pavimentadas, tenga cuidado de que no haya cristales rotos, objetos cortantes u otros residuos que pudieran pinchar o dañar los neumáticos y los tubos internos. Si decida patinar fuera de zonas pavimentadas, escoja lugares en los que no se observen dichos materiales peligrosos.
  - Asegúrese siempre de comprobar que los neumáticos no estén muy desgastados o dañados antes de ponerse a patinar.
  - No supere la indicación PSI de los neumáticos. Si se inflan demasiado se pincharán.

### **Límite de edad y peso**

- No permita a los niños menores de diez (10) años que utilicen el escúter RDS. Todos los niños y preadolescentes deberán patinar siempre bajo la supervisión de un adulto.
- No supere el peso de 100 kg en condiciones de uso normales y 54 kg cuando utilice el escúter en zonas no pavimentadas, que impliquen prácticas de patinaje agresivas.

### **Equipo de protección**

- Llevar siempre equipo de protección: casco, coderas, rodilleras y muñequeras (nota: los padres deben evaluar si el uso de muñequeras puede afectar la capacidad del niño para sostener el manillar).

### **¡Hacer caso omiso de las advertencias sobre el producto o actuar sin la debida precaución aumentan el riesgo de sufrir lesiones!**

#### **Dónde y cómo conducir**

- Pare empujando el freno con el pie.
- Aprenda cómo caer (de ser posible rodando) sin el producto.
- Aprenda con un amigo o los padres, para que presten ayuda.
- Este producto ha sido fabricado para rendir y durar. La realización de trucos puede sobrefatigar o dañar cualquier producto.
- El riesgo de sufrir lesiones aumenta en proporción al grado de dificultad de los trucos y al esfuerzo exigido al producto.
- El usuario asume todos los riesgos asociados con la realización de trucos.
- Podemos ver a personas en vídeos o a gente conocida haciendo trucos. Pero estas personas han practicado mucho tiempo y aceptan los riesgos implícitos en la realización de trucos. No se debe suponer que es posible intentar los trucos sin graves riesgos.
- Infórmese sobre las leyes locales, para saber dónde y cómo está permitido usar el producto.

#### **Mantenimiento**

- Inspeccionar siempre el producto antes de circular y efectuar un mantenimiento periódico. Sustituya partes dañadas y desgastadas inmediatamente.
- Verifique que el sistema de dirección esté correctamente ajustado y los componentes de conexión, firmemente sujetos y sin roturas.
- Verifique el correcto funcionamiento del freno. Cuando empuje el freno con su pie, el freno debe brindar una acción de frenado positivo.
- En circunstancias y condiciones normales, las ruedas y los rodamientos no requieren mantenimiento.
- Verifique periódicamente que las distintas piezas atornilladas estén bien apretadas.
- No deben efectuarse modificaciones que pudieran afectar la seguridad.
- Limpie con un trapo húmedo para quitar la suciedad.
- Si fuera necesario reparar el producto, llevarlo a un taller de reparación de bicicletas.
- Utilice partes de repuestos Razor autorizados solamente.

#### **Garantía Limitada**

- Esta garantía limitada es la única garantía para el presente producto. No existe ninguna otra garantía explícita o implícita.
- El fabricante garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación por un periodo de 6 meses, a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada se anulará, cuando en algún momento el producto se utilice con otros fines que no sean recreativos o de transporte, se modifique de alguna forma o se alquile.

**Si no se usa el sentido común y presta atención a las advertencias anteriores puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones graves. Úsese bajo su propio riesgo y con la atención correcta y seria para una operación segura. Tenga precaución.**

## **! WARNUNG. Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden:**

- Ständige Aufsicht durch Erwachsene empfohlen.
- Dies ist ein Sportgerät/Fortbewegungsmittel.
- Eltern und Betreuer sollten sicherstellen, dass Kinder im Umgang mit diesem Produkt entsprechend geschult sind.
- Lenker immer festhalten.
- Im Freien fahren wo die Fertigkeiten verbessert werden können und NIEMALS bei Verkehr, auf Straßen oder in der Nähe von Motorfahrzeugen, wo ernsthafte Unfälle passieren können. Auf Fußgänger, Räder sowie Skateboard-, Scooter- und andere Fahrer in der Umgebung achten. Nur an Orten benutzen, die frei sind von Gefahren wie Pfosten, Hydranten und parkenden Autos.
- Nasse Witterung beeinträchtigt Traktion, Bremsen und Sicht.
- Niemals in der Nähe von Straßen, Schwimmbädern, Hügeln oder Stufen verwenden. Auf glatten, trockenen und befestigten Oberflächen benutzen; Übermäßige Geschwindigkeit beim Bergabfahren vermeiden. Nicht auf lockerem Material fahren (wie Steinen, Split oder Sand) oder Schikanen. Nicht im Dunkeln fahren.
- Bei Benutzung des Produktes immer Schuhe tragen.
- Niemals mehr als eine Person gleichzeitig auf dem Produkt fahren lassen.
- Die Bremse nach Gebrauch nicht berühren, da sie heiß sein wird.
- Wie bei jedem sich bewegendem Produkt so kann auch das Fahren dieses Produktes eine gefährliche Aktivität sein und möglicherweise zu Verletzungen führen, sogar dann wenn es unter Einhaltung entsprechender Vorsichtsmaßnahmen benutzt wird.

**KUNST- UND GELÄNDEFahrten setzen Fahrer und Material zusätzlichen Gefahren aus.** Kein Scooter ist unzerstörbar, selbst dieser nicht. Kunstfahrten und Fahrten abseits befestigter Wege sind mit einer erhöhten Risiko für Stürze und Schäden durch hohe Belastung, Stöße und Verschleiß verbunden. Der Fahrer trägt alle Risiken, die mit stark belastenden Fahrten einhergehen:

- Bei Fahrten abseits befestigter Wege können Hindernisse, Oberflächen und andere Bedingungen auftreten, die schwerer zu beherrschen sind als bei Fahrten auf „normalen“ ebenen oder befestigten Wegen.
- Gelände abseits von befestigten Wegen immer vor dem Befahren ansehen, um Begegnungen mit „unbekannten“ Hindernissen ohne ausreichende Zeit zum Reagieren oder Ausgleichen möglichst zu vermeiden.
- Alle Freestyle Sport-Scooter wurden für fortgeschrittene und gute Fahrer entwickelt, die schon Erfahrung mit dem Fahren von Rollern haben und ihre Fahrtechnik verbessern möchten. Auch sehr gute Fahrer müssen vorsichtig sein.
- Auch wenn diese Rollerprodukte zu unseren Stärken zählen, kann man Risiken beim Fahren nicht ausschließen.
- Beim Fahren abseits von befestigten Wegen auf Glassplitter, scharfe Objekte und andere Gegenstände achten, die Reifen oder Schläuche beschädigen können. Nur dort fahren, wo keine derartigen gefährlichen Objekte vorhanden sind.
- Vor jeder Fahrt Reifen auf übermäßigen Verschleiß und Schäden prüfen.
- Angegebene Reifendruck nicht überschreiten. Füllen mit zu hohem Druck führt zum Platzen des Reifens.

### **Alters- und Gewichtsbeschränkungen**

- Kindern unter zehn (10) Jahren nicht erlauben, den RDS Scooter zu benutzen. Alle Kinder und junge Jugendliche sollten nur unter ständiger Anleitung eines Erwachsenen fahren.
- Unter normalen Fahrbedingungen des Höchstgewicht von 100 kg nicht überschreiten, bei Fahrten abseits von befestigten Wegen und aggressiver Fahrweise das Gewicht von 54 kg nicht überschreiten.

### **Schutzausrüstung**

- Immer Schutzausrüstung tragen – Helm, Ellbogen-, Knie- und Handgelenkschoner (Eltern sollten überprüfen, ob ihre Kinder den Lenker ohne Einschränkung durch Verwendung der Handgelenkschoner halten können).

### **Ein Missachten der Produktwarnungen oder fehlende Vorsicht erhöhen das Verletzungsrisiko!**

#### **Hinweise zum Fahren: Wo und wie**

- Halten Sie an, indem Sie die Bremse mit dem Fuß betätigen.
- Fallen lernen ohne das Produkt (durch abrollen wenn möglich).
- Mit einem Freund oder den Eltern als Hilfe üben.
- Dieses Produkt wurde auf Leistung und Haltbarkeit hin gefertigt. Kunststücke zu vollführen kann mit der Zeit jedes Produkt belasten oder beschädigen.
- Das Verletzungsrisiko steigt mit dem Schwierigkeitsgrad der Kunststücke und die Belastung des Produktes steigt.
- Der Fahrer ist für alle Risiken im Zusammenhang mit Kunststücken beim Fahren verantwortlich.
- Es werden evtl. Leute in Videos oder Leute die man kennt zu sehen sein, die Kunststücke vollführen. Diese Leute haben lange geübt und sind sich der Risiken der Ausführung von Kunststücken bewusst. Nicht davon ausgehen, dass man die gleichen Kunststücke ohne erhöhtes Risiko versuchen kann.
- Die Gesetze vor Ort beachten wo und wie dieses Produkt benutzt werden kann.

#### **Wartung**

- Das Produkt vor dem Fahren immer inspizieren und regelmäßig warten. Verschlissene oder beschädigte Teile sofort austauschen.
- Die Lenkung auf korrekte Justierung und alle Komponenten auf sicheren Sitz und Schäden überprüfen.
- Überprüfen der Bremse auf korrekte Funktion. Wenn Sie die Bremse mit Ihrem Fuß betätigen, sollte der Bremsvorgang ohne Probleme durchgeführt werden können.
- Unter normalen Umständen und Bedingungen sind die Räder und Lager wartungsfrei.
- Die verschiedenen geschraubten Teile regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren.
- Unzulässig sind jegliche Modifikationen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Mit einem feuchten Tuch abwischen um Schmutz zu entfernen.
- Im Falle benötigter Reparaturen das Produkt zu einer Fahrradwerkstatt bringen.
- Nur zugelassene Razor-Ersatzteile verwenden.

#### **Begrenzte Gewährleistung**

- Diese begrenzte Gewährleistung ist die einzige Gewährleistung für das Produkt. Es gibt keine weitere ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung.
- Der Hersteller garantiert, vom Zeitpunkt des Kaufes an, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 6 Monaten frei von Herstellungsmängeln ist. Ein Verlust dieser begrenzten Gewährleistung ergibt sich falls dieses Produkt jemals zu anderen Zwecken als dem der Freizeitbeschäftigung oder Transport verwendet wird bzw. durch jedwede Modifikation oder Vermietung.

**Vernunft sollte walten und die obigen Warnungen beachtet werden, sonst erhöht sich die Gefahr ernsthafter Verletzungen zusätzlich. Benutzung auf eigene Gefahr und mit entsprechender und besonderer Aufmerksamkeit zur sicheren Handhabung. Vorsicht walten lassen.**

## **! AVVERTENZE. Consigli per evitare di incorrere in lesioni gravi:**

- È sempre richiesta la supervisione di un adulto.
- Questo prodotto è progettato per il trasporto a uso sportivo.
- Genitori e familiari dovrebbero assicurarsi che i bambini siano correttamente istruiti sull'uso di questo prodotto.
- Tenere sempre le mani sul manubrio.
- Guidare all'esterno in luoghi che permettono di migliorare le proprie abilità e MAI nel traffico, su strada o nelle vicinanze di veicoli a motore, dove potrebbero verificarsi gravi incidenti. Fare attenzione a pedoni, biciclette, skateboard, monopattini e agli altri guidatori. Utilizzare in aree dove non sono presenti possibili pericoli come paletti, idranti e automobili in zone di parcheggio.
- La pioggia pregiudica la trazione, la frenata e la visibilità.
- Non utilizzare in prossimità di strade, piscine, pendii o giardini. Utilizzare su superfici asciutte e pavimentate; evitare la velocità eccessiva associata alle corse in discesa. Non guidare su detriti (come sassi, ghiaia o sabbia) o su dossi artificiali. Non guidare al buio.
- Indossare sempre le scarpe alla guida di questo prodotto.
- Non permettere che più di una persona alla volta guidi questo prodotto.
- Non toccare il freno dopo l'utilizzo perché potreste ustionarvi.
- Come ogni altro mezzo in movimento, l'utilizzo di questo prodotto può rivelarsi un'attività pericolosa che potrebbe causare ferite anche se usato con le dovute precauzioni di sicurezza.

### **LA GUIDA FUORISTRADA E LE ACROBAZIE PRESENTANO**

**ULTERIORI RISCHI PER I GUIDATORI E L'ATTREZZATURA:** tutti i monopattini, compreso questo, possono essere soggetti a danni. La guida fuoristrada e le acrobazie, ovviamente, aumentano i rischi di caduta e di danno al prodotto a causa di tensione eccessiva, urto ovvero usura e i conducenti si assumono tutti i rischi associati alla pratica di attività che provocano un'eccessiva sollecitazione del prodotto:

- la guida "fuoristrada" può presentare ostacoli, superfici e condizioni potenzialmente più difficili da gestire rispetto alle "regolari" superfici lisce e pavimentate.
- Controllare sempre prima visivamente il terreno dove praticare la guida fuoristrada al fine di ridurre al minimo lo scontro con ostacoli "sconosciuti" sul percorso e avere il tempo necessario per reagire o controbilanciare.
- Tutti i monopattini Freestyle sono progettati per guidatori esperti e abili che possono aver sviluppato un'ottima capacità di guida del monopattino e desiderano fare progressi e migliorare le proprie tecniche di guida. Anche i guidatori più abili devono fare attenzione.
- Anche se questi monopattini sono prodotti fra i più resistenti, questo non elimina i rischi legati alla guida del monopattino.
- Nella guida fuoristrada fare attenzione a vetri rotti, oggetti appuntiti o altri detriti che potrebbero forare o danneggiare gli pneumatici e i tubi interni. Nella guida fuoristrada scegliere luoghi privi di questi materiali pericolosi.
- Assicurarsi di controllare sempre gli pneumatici per usura eccessiva o danno prima di mettersi alla guida.
- Non superare i limiti della pressione in PSI. Un eccessivo gonfiaggio può causare rotture.

### **Limiti d'età e di peso**

- Non consentire la guida del monopattino RDS ai bambini di età inferiore ai dieci (10) anni. Tutti i bambini e i preadolescenti devono guidare sempre sotto la supervisione diretta di un adulto.
- Non superare i 100 kg nelle normali condizioni di guida e 54 kg in condizioni di guida fuoristrada che comportano pratiche di guida aggressive.

### **Attrezzatura di protezione**

- Indossare sempre l'adeguata attrezzatura di protezione: casco, gomitiere, ginocchiere e polsini (i genitori dovrebbero valutare se l'uso dei polsini possa mettere a rischio la possibilità da parte dei bambini di tenere il manubrio).

### **La mancanza di buon senso e l'inosservanza degli avvertimenti di cui sopra aumentano il rischio di lesioni personali serie!**

#### **Dove e come guidare**

- Per fermarsi, spingere il piede sul freno.
- Imparare a cadere (rotolando, se possibile) senza il prodotto.
- Farsi aiutare da un amico o un genitore a imparare.
- Questo prodotto è fabbricato per assicurare durevolezza e alte prestazioni. Le acrobazie possono creare, nel tempo, un'eccessiva tensione o danneggiare qualsiasi prodotto.
- Il rischio di infortuni aumenta in proporzione all'aumento della difficoltà dell'acrobazia e della tensione esercitata sul prodotto.
- Il conducente si assume tutti i rischi associati a una guida acrobatica.
- Vedrete sicuramente persone in video, o forse anche vostri conoscenti, fare acrobazie. Queste persone fanno pratica da molti anni e accettano i rischi legati a una guida acrobatica. Non pensate di fare le stesse acrobazie senza incorrere in gravi rischi.
- Controllare le leggi e le normative locali per vedere dove e come poter usare questo prodotto.

#### **Manutenzione**

- Esaminare sempre il prodotto prima dell'utilizzo ed eseguire una manutenzione periodica. Sostituire immediatamente le parti usurate o danneggiate.
- Controllare che il sistema sterzante sia regolato correttamente e che tutti i componenti di collegamento siano fissati saldamente e non siano danneggiati.
- Controllare che il freno funzioni correttamente. Quando si spinge il piede sul freno, quest'ultimo deve rispondere con un'azione frenante positiva.
- In circostanze e condizioni normali, le ruote e i cuscinetti non hanno bisogno di manutenzione.
- Controllare periodicamente che le varie parti avvitate siano serrate.
- Non possono essere apportate modifiche che mettono a rischio la sicurezza.
- Pulire con un panno umido per rimuovere lo sporco.
- Se è necessaria una riparazione, portare il prodotto presso un negozio per la riparazione di biciclette.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio Razor.

#### **Garanzia Limitata**

- Questa garanzia limitata è l'unica garanzia per questo prodotto. Non esiste nessun'altra garanzia esplicita o implicita.
- Il produttore garantisce che questo prodotto è privo di difetti di fabbricazione per un periodo di 6 mesi a partire dalla data d'acquisto. Questa Garanzia Limitata sarà invalidata se il prodotto è utilizzato per scopi diversi dal divertimento o dal trasporto, modificato in qualsiasi sua parte o prestato.

### **La mancanza di buon senso e l'inosservanza degli avvertimenti di cui sopra aumentano il rischio di gravi lesioni personali. Usare a proprio rischio e pericolo e con la dovuta prudenza e attenzione per garantire la sicurezza. Utilizzare con cautela.**

## ! WAARSCHUWING Zo kun je ernstig letsel voorkomen:

- Alleen gebruiken als er een volwassen iemand in de buurt is.
- Dit product is bedoeld voor sport/vervoer.
- Ouders of andere verantwoordelijke personen moeten kinderen goed uitleggen hoe ze het product moeten gebruiken.
- Houd altijd het stuur vast.
- Rijd alleen buiten op plaatsen waar je goed kunt oefenen, NOOIT op de openbare weg of tussen het verkeer of in de buurt van auto's, want dan kunnen er ongelukken gebeuren. Kijk goed om je heen of er voetgangers, fietsen, skateboards, scooters of andere mensen in de buurt zijn. Rijd alleen op plaatsen zonder gevaarlijke obstakels, zoals palen en geparkeerde auto's.
- Als het regent, heb je minder grip, duurt het remmen langer en heb je minder goed zicht.
- Niet gebruiken in de buurt van straten, zwembaden, heuvels of trappen. Alleen gebruiken op een gladde, droge en vlakke ondergrond. Beperk je snelheid als je van een heuvel naar beneden rijdt. Rijd niet op plaatsen met rommel op de grond (zoals stenen, gravel of zand) of verkeersdrempels. Rijd niet als het donker is.
- Draag altijd schoenen als je het product gaat gebruiken.
- Er mag altijd maar één persoon op het product.
- Raak na gebruik nooit de rem aan. Deze kan namelijk heet worden.
- Net als bij andere bewegende producten, kan het rijden op dit product gevaarlijk zijn en letsel veroorzaken, zelfs als je de juiste veiligheidsmaatregelen hebt genomen.

**STUNTEN EN RIJDEN BUITEN DE OPENBARE WEG BRENGEN EXTRA RISICO'S VOOR BESTUURDERS EN MATERIALEN MET ZICH MEE:** Geen enkele step, zelfs deze niet, is niet vatbaar voor schade. Rijden buiten de openbare weg en stunts verhoogt het risico op valpartijen en beschadigingen aan het product als gevolg van stress, schokken of slijtage. De bestuurders dienen rekening te houden met alle risico's die aan stressvolle activiteiten gerelateerd zijn:

- Het rijden buiten de openbare weg kan met zich meebrengen dat er sprake is van obstakels en van oppervlakken en omstandigheden die mogelijk moeilijker zijn dan gewone gladde of bestrate oppervlakken.
- Inspecteer altijd het terrein buiten de openbare weg voor u er op rijdt om botsingen met "onbekende" belemmeringen, waarbij u geen tijd hebt om te reageren of bij te sturen, tot een minimum te beperken.
- Een echte freestyle sportstep zijn bedoeld voor meer ervaren en bekwame gebruikers die al goed kunnen stappen en die hun techniek willen verbeteren of nieuwe tricks willen leren. Zelfs heel goede gebruikers moeten uiteraard voorzichtig zijn.
- Hoewel dit zeer stevig uitgevoerd steps zijn, betekent dit niet dat het rijden op een step ongevaarlijk is.
- Let bij het rijden buiten de openbare weg goed op glasscherven, scherpe voorwerpen en andere voorwerpen die uw buiten- en binnenbanden kunnen beschadigen. Zoek een locatie buiten de openbare weg op die niet dergelijke gevaarlijke materialen bevat.
- Controleer vóór het rijden altijd de banden op ernstige slijtage of op beschadigingen.
- Pomp de banden niet op met een hogere druk dan de aangegeven PSI-waarde. Wanneer u de banden te hard oppompt kunnen ze springen.

### Leeftijd en gewicht

- Sta kinderen jonger dan tien (10) jaar niet toe om op de RDS-step te rijden. Alle kinderen en jongeren dienen altijd onder begeleiding van een volwassen persoon te stappen.
- Overschrijd niet het gewicht van 110 kg onder normale rijomstandigheden en 54 kg tijdens het rijden buiten de openbare weg, waarbij sprake is van agressief rijden.

### Beschermers

- Draag altijd beschermers, zoals een helm, elleboog-, knie- en polsbeschermers. (De ouders moeten bepalen of hun kind nog wel goed kan sturen als het polsbeschermers draagt.)

**Je kunt gewond raken als je de bovenstaande voorschriften niet volgt of niet voorzichtig te werk gaat!**

### Waar en hoe je moet rijden

- Je kunt stoppen door met je voet op de rem te trappen.
- Leer eerst hoe je moet vallen (bij voorkeur doorrollen) zonder het product te gebruiken.
- Zorg dat er een vriend of een van je ouders bij is als je gaat oefenen.
- Dit product is gemaakt voor prestaties en duurzaamheid. Door het doen van tricks kan elk product na verloop van tijd te veel worden belast en beschadigd raken.
- De kans op letsel en ook de belasting van het product neemt toe als je moeilijkere tricks gaat doen.
- Je bent zelf verantwoordelijk voor de risico's die horen bij het doen van tricks.
- Misschien heb je vrienden of andere mensen in een filmpje tricks zien doen. Deze mensen hebben al veel ervaring en weten wat de risico's van deze tricks zijn. Denk niet dat je tricks kunt doen zonder grote risico's te lopen.
- Check ook waar en hoe je het product volgens de wet mag gebruiken.

### Onderhoud

- Controleer het product altijd voordat je gaat rijden en verzorg het product goed. Vervang onderdelen zodra ze versleten of beschadigd zijn.
- Controleer of het stuursysteem goed is afgesteld en dat alle verbindingen en aansluitingen goed vastzitten en niet kapot zijn.
- Check of de rem goed werkt. Wanneer je met je voet op de rem trapt, moet je weerstand voelen als je probeert de step in beweging te brengen.
- Onder normale omstandigheden vereisen de wielen en lagers stevig onderhoud.
- Kijk regelmatig of de verschillende schroeven en bouten nog stevig vastzitten.
- Er mogen geen aanpassingen worden doorgevoerd die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid.
- Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken.
- Als reparatie nodig is, breng je het product naar een fietsenzaak.
- Gebruik dan alleen goedgekeurde vervangingsonderdelen van Razor.

### Beperkte garantie

- Deze beperkte garantie is de enige garantie voor dit product. Er is geen andere uitdrukkelijke of impliciete garantie.
- De fabrikant geeft vanaf het moment van aankoop zes maanden garantie op fabricagefouten. Deze beperkte garantie vervalt als het product voor iets anders wordt gebruikt dan recreatie of transport, op de een of andere manier wordt aangepast of wordt verhuurd.

**Als je niet goed nadenkt bij wat je doet en je niet aan de bovenstaande waarschuwingen houdt, wordt de kans op ernstig lichamelijk letsel alleen maar groter. Je gebruikt de step op je eigen risico en bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en die van anderen. Denk goed na bij alles wat je doet.**

## AVISO: Para evitar ferimentos graves:

- Recomenda-se sempre a supervisão de um adulto.
- Este equipamento destina-se a desporto/transporte.
- Os pais e os responsáveis pelas crianças devem assegurar que estas estão correctamente instruídas quanto à utilização deste produto.
- Agarre sempre o guiador.
- Ande no exterior em locais que lhe permitam aperfeiçoar as suas habilidades mas NUNCA no trânsito, em estradas ou próximo de veículos motorizados, onde possam ocorrer acidentes graves. Tenha em atenção a existência de peões, ciclistas, utilizadores de skates, lambretas ou outros veículos nas imediações. Utilize em áreas livres de perigos tais como postes, bocas-de-incêndio e automóveis estacionados.
- O tempo chuvoso prejudica a tracção, a travagem e a visibilidade.
- Nunca ande próximo de estradas, piscinas, encostas ou degraus. Ande em superfícies lisas, secas e pavimentadas; evite velocidades excessivas associadas às deslocações em declives. Não ande sobre materiais soltos (tais como pedras, gravilha ou areia), ou lombas. Não ande em locais escuros.
- Não use este produto descalço.
- Este produto só pode ser usado por uma pessoa de cada vez.
- Não toque no travão depois de o utilizar porque está quente.
- Como acontece com qualquer outro produto móvel, andar neste produto pode ser uma actividade perigosa e dar origem a ferimentos mesmo quando utilizado com as precauções de segurança adequadas.

### A REALIZAÇÃO DE ACROBACIAS E CONDUÇÃO TODO-O-TERRENO IMPLICA RISCOS ADICIONAIS PARA OS CONDUTORES E EQUIPAMENTO:

- Nenhuma scooter, nem mesmo esta, é anti-danos. A realização de acrobacias e condução todo-terreno aumenta obviamente o risco do condutor cair e de sofrer lesões devido a tensão, impactos ou desgaste, assumindo os condutores todos os riscos associados a actividades com uma tensão elevada:
- A condução em condições “todo-o-terreno” pode implicar a presença de obstáculos, superfícies e condições potencialmente mais difíceis de dominar do que as superfícies pavimentadas ou suaves “comuns”.
  - Analise sempre visualmente o terreno de condução antes de conduzir de modo a tentar minimizar o surgimento de obstáculos “desconhecidos” no seu trajecto sem que tenha tempo de reagir ou executar uma manobra de compensação.
  - Todo patinete esportivo de estilo livre são concebidas para utilizadores talentosos e hábeis que desenvolveram capacidades na utilização de trotinetes e que desejam progredir e aperfeiçoar as suas técnicas. Mesmo os melhores utilizadores têm que de ser cautelosos.
  - Embora estas sejam algumas das nossas trotinetes mais resistentes, este facto não elimina os riscos que a utilização de trotinetes apresenta.
  - Quando conduzir fora da estrada, tenha cuidado com vidros partidos, objectos afiados ou outros resíduos que possam furar ou danificar os pneus e câmaras de ar internas. Escolha locais de condução fora da estrada sem os materiais perigosos mencionados.
  - Certifique-se de que verifica sempre se os pneus estão excessivamente desgastados ou danificados antes de conduzir.
  - Não exceda a pressão em PSI dos pneus. Um enchimento excessivo provocará um rompimento.

### Limites de idade e peso

- Não permita que crianças com menos de dez (10) anos utilizem a scooter RDS. Todas as crianças e pré-adolescentes devem conduzir sempre sob vigilância dos pais.
- Não exceda 100 kg sob condições normais de condução e 54 kg em condições todo-o-terreno envolvendo práticas de condução agressivas.

### Equipamento de protecção

- Utilize sempre equipamento de protecção: capacete, protecções para os cotovelos, joelhos e pulsos (de notar que os pais devem avaliar se a utilização das protecções para os pulsos por parte das crianças pode impedir que segurem bem no guiador)

### O desrespeito pelos avisos relativos ao produto, ou pela mediação de precaução, aumenta o risco de ferimentos.

#### Onde e como utilizar

- Pare pressionando o travão com o pé.
- Aprenda a cair (rolando se possível) sem o produto.
- Aprenda com a ajuda de um amigo ou com os pais.
- Este produto foi fabricado para performance e durabilidade. As acrobacias podem, com o tempo, danificar qualquer produto.
- O risco de lesões aumenta conforme o grau de dificuldade da acrobacia e o stress do produto aumentam.
- O utilizador assume todos os riscos associados à execução de acrobacias.
- Poderá ver pessoas em vídeos, ou pessoas conhecidas a fazer acrobacias. Estas pessoas praticaram durante muito tempo e aceitaram os riscos que a execução de acrobacias implica. Não assumam que pode fazer acrobacias sem grandes riscos.
- Verifique as leis locais relativamente a onde e como poderá usar o seu produto.

#### Manutenção

- Inspeccione sempre o produto antes de o usar e faça regularmente a sua manutenção. Repor peças desgastadas ou danificadas imediatamente.
- Verifique se o sistema de direcção está correctamente afinado e se todos os componentes estão firmemente presos e não estão partidos.
- Verifique o correcto funcionamento dos travões. Quando pressionar o travão com o pé, este deve proporcionar uma boa acção de travagem.
- Em circunstâncias e condições normais, as rodas e os rolamentos não requerem manutenção.
- Verifique regularmente o aperto dos vários componentes com parafusos.
- Não podem ser feitas quaisquer modificações que prejudiquem a segurança.
- Limpe a sujidade com um pano húmido.
- Se for necessário efectuar reparações, leve o produto a uma loja de reparação de bicicletas.
- Usar somente peças de reposição autênticas da Razor.

#### Garantia Limitada

- Esta Garantia Limitada é a única garantia para este produto. Não existem outras garantias expressas ou implícitas.
- O fabricante garante que este produto está isento de defeitos de fabrico por um período de 6 meses a contar da data de compra. Esta Garantia Limitada será anulada se o produto for utilizado para finalidades que não sejam o lazer ou transporte, se for modificado de alguma forma ou alugado.

### A falta de bom senso e o desrespeito pelos avisos em cima aumentam os riscos de ferimentos graves. Use por sua conta e risco e com a devida atenção à segurança. Seja prudente.

## ! OSTRZEŻENIE. Aby uniknąć poważnego urazu:

- Zaleca się zawsze nadzór osoby dorosłej.
- Jest to urządzenie sportowo-transportowe.
- Rodzice bądź opiekuni powinni dopilnować, aby dzieci dokładnie знаły obsługę tego produktu.
- Zawsze trzymaj w dłoniach kierownicę.
- Jeździć należy na zewnątrz w miejscach, które umożliwiają naukę jazdy, NIGDY w ruchu drogowym, na drogach lub w pobliżu samochodów, ponieważ grozi to poważnym wypadkiem. Należy rozglądać się, czy w pobliżu nie ma pieszych, rowerów, deskorolek, skuterów i innych jeżdżących. Używać w miejscach wolnych od zagrożeń, takich jak słupki, hydranty i zaparkowane samochody.
- Deszczowe warunki zmniejszają przyczepność oraz pogarszają hamowanie i widoczność.
- Nigdy nie używać w pobliżu ulic, basenów, pagórków lub schodów. Używać na gładkim, suchym, utwardzonym podłożu; unikać nadmiernej szybkości związanej z jazdą po zboczu w dół. Nie jeździć po nieutwardzonych powierzchniach (np. kamiennych, szutrowych czy piaskowych) ani progach zwalniających. Nie wolno jeździć po ciemku.
- Podczas używania tego produktu należy zawsze nosić obuwie.
- Na produkcie może jeździć jednocześnie tylko jedna osoba.
- Nie dotykaj hamulca po jego użyciu, ponieważ jest wtedy gorący.
- Tak jak w przypadku każdego poruszającego się obiektu, jazda na tym produkcie może być niebezpieczna i może być przyczyną urazu ciała nawet przy stosowaniu wszystkich środków ostrożności.

### JAZDA TRIKOWA I W TERENIE STANOWI DODATKOWE

**ZAGROŻENIE DLA OSÓB I SPRZĘTU:** Żadna hulajnoga, także ta, nie jest niezniszczalna. Jazda w terenie i trikowa zwiększa ryzyko upadku i uszkodzenia produktu związanego z napięciem, uderzeniem lub zużyciem. Jeżdżący przyjmują na siebie całe ryzyko związane z energiczną jazdą:

- Jazda poza drogą może być związana z przeszkodami, nawierzchniami i warunkami potencjalnie trudniejszymi do opanowania niż zwykle płaskie lub utwardzone tereny.
- Zawsze należy sprawdzić wzrokowo teren przed jazdą w celu ograniczenia ryzyka spotkania nieznanych trudności bez czasu na reakcję lub ominięcie.
- Wszystkie skutery sportowe do stylu wolnego jest zaprojektowana do użycia przez osoby o większym zasobie doświadczenia i zdolności, które umieją jeździć hulajnogą i chcą rozwinąć i poprawić technikę jazdy. Nawet osoby, które bardzo dobrze opanowały jazdę, muszą zachować uwagę.
- Produkty te należą do najwytrzymalszych w naszej ofercie, ale nie eliminuje to zagrożeń związanych z jazdą hulajnogą.
- Podczas jazdy poza drogą należy uważać na kawałki szkła, ostre krawędzie i inne przedmioty, które mogą przekłuć lub uszkodzić oponę i dętkę. Należy wybierać do jazdy miejsca z dala od dróg wolne od niebezpiecznych obiektów.
- Przed jazdą zawsze sprawdzać opony pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Nie przekraczać nominalnego ciśnienia w oponach. Zbyt duże ciśnienie spowoduje pęknięcie opony.

### Ograniczenia wieku i wagi

- Nie pozwalać dzieciom poniżej dziesięciu (10) lat na używanie hulajnogi RDS. Dzieci w wieku 11-12 lat powinny jeździć pod okiem dorosłych.
- Nie przekraczać obciążenia 100 kg w normalnych warunkach jazdy w terenie podczas wykonywania dynamicznych akrobacji.

### Sprzęt ochronny

- Zawsze należy nosić sprzęt ochronny: kask, ochraniacze łokci, kolan i nadgarstków. Rodzice powinni ocenić, czy używanie ochraniaczy nadgarstków przez dziecko nie wpłynie negatywnie na możliwość trzymania przez nie kierownicy.

### Niestosowanie się do ostrzeżeń dotyczących produktu lub niezachowanie uwagi zwiększa ryzyko urazu!

#### Gdzie i jak jeździć

- Zatrzymaj się, naciskając hamulec stopą.
- Naucz się upadać (najlepiej, turlając się), bez produktu.
- Przy nauczaniu poproś o pomoc przyjaciela lub rodzica.
- Ten produkt został wyprodukowany z myślą o wydajności i trwałości. Wykonywanie trików podczas jazdy może go z czasem nadwyżyć lub uszkodzić.
- Ryzyko urazu zwiększa się wraz ze zwiększaniem trudności trików i naprężeń zmęczeniowych produktu.
- Osoba jeżdżąca przyjmuje na siebie całość ryzyka związanego z wykonywaniem trików podczas jazdy.
- Być może masz w pamięci filmy, na których osoby nieznajome lub znajomi wykonują triki. Te osoby trenowały przez długi czas i akceptują ryzyko związane z jazdą wyczerpani. Nie zakładaj, że możesz wykonać triki w sposób wolny od zagrożenia.
- Sprawdź w przepisach, gdzie i jak możesz używać produktu.

#### Konserwacja

- Zawsze sprawdzaj produkt przed jazdą na nim i regularnie go konserwuj. Natychmiast wymieniać zużyte lub uszkodzone części.
- Sprawdź, czy układ kierowniczy jest prawidłowo wyregulowany, i czy wszystkie łączniki są pewnie zamocowane i nie są uszkodzone.
- Sprawdź prawidłowe działanie hamulca. Naciśnięcie hamulca stopą powinno spowodować hamowanie.
- W normalnych warunkach koła i łożyska nie wymagają konserwacji.
- Regularnie sprawdzaj, czy części są pewnie dokręcone.
- Nie wprowadzaj modyfikacji, które są zagrożeniem dla bezpieczeństwa.
- Zabrudzenia usuwać, przecierając wilgotną szmatką.
- Jeśli konieczne są naprawy, oddać trójkołowiec do punktu napraw rowerów.
- Używać tylko oryginalnych części zamiennych Razor.

#### Ograniczona gwarancja

- Ta ograniczona gwarancja jest jedyną gwarancją na ten produkt. Nie obowiązuje żadna inna jawna lub dorozumiana gwarancja.
- Producent gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od wad produkcyjnych przez okres 6 miesięcy od daty zakupu. Ta Ograniczona gwarancja zostaje unieważniona, gdy produkt jest używany w sposób inny niż do celów rekreacyjnych lub transportowych, zostanie zmodyfikowany lub wypożyczony.

**Nieprzestrzeganie zasad zdrowego rozsądku i powyższych ostrzeżeń zwiększa ryzyko poważnego urazu. Używać na własne ryzyko, ściśle stosując się do zasad obsługi. Zachować uwagę.**



## ! FIGYELMEZTETÉS. Súlyos sérülés elkerülése érdekében:

- Felnőtt felügyelete mindig ajánlatos.
- Ez egy sport- és kikapcsolódási eszköz.
- Szülőknek és gondozóknak kell gondoskodni arról, hogy a gyermekek megfelelően megismerjék ennek a terméknek a használatát.
- Mindig fogd a kormányt.
- Használnd a szabadban, ahol tudásod javulhat és SOHASEM a forgalomban, közutakon vagy gépjárművek közelében, ahol súlyos balesetek történhetnek. Figyeld a környezetben lévő gyalogosokra, kerékpárosra, gördeszkásra, rollerre és más kerekezőre. Veszélyektől mentes területeken használnd, ahol például nincsenek oszlopok, tűzcsap és parkoló autók.
- A nedves idő rontja a tapadást, a fékezést és a láthatóságot.
- Soha ne használnd utca, úszómedence, domb vagy lépcsők közelében. Síma, száraz, burkolt útfelületen használnd; kerülnd a túl nagy sebességet a lejtőkön. Ne rollerezz laza kötőrméleken (mint például kövek, kavics, homok) vagy bukkánokon. Ne használnd a sötétben.
- Mindig viseld cipőd, amikor ezt a terméket használnd.
- Egyszerre csak egy ember használhatja ezt a terméket.
- Fékezés után ne nyúlj a fékhez, mert az forró lesz.
- Egyéb mozgásra alkalmas termékhez hasonlóan ezen a terméken történő rollerezés veszélyes tevékenység lehet, és sérüléshez vezethet még megfelelő biztonsági óvintézkedések betartásával is.

## A TRÜKKÖZÉS ÉS A TEREPROLLERÉZÉS TOVÁBBI KOCKÁZATOKAT JELENT A HASZNÁLÓNAK ÉS AZ ESZKÖZNEK:

- Nincs olyan roller, még ez sem, amely sérthetetlen lenne. Az off-road rollerezés és a trükközés nyilvánvalóan növeli annak a kockázatát, hogy a rolleres elesik, és a termék megsérül az igénybevétel, a rázkódás vagy a rongálódás következtében, és a rolleresek magára vállalják a nagy igénybevétellel kapcsolatos valamennyi kockázatot:
- Az off-road körülmények között való rollerezés nehezebben eltanulható akadályokat, felületeket és feltételeket jelenthet, mint a „rendes” síma vagy beton útburkolat.
  - Rollerezés előtt mindig szemrevételezd a terepet azért, hogy próbáld a minimumra csökkenteni az utadba kerülő „ismeretlen” akadályokkal való találkozást, amikor nincs idő reagálni vagy kompenzálni.
  - Minden szabadstílusú sportrollert gyakorlottabb és hozzáértőbb rollereseknek terveztek, akik már rendelkeznek fejlettebb rollerező tudással, és fejleszteni, javítani szeretnék a rollerező technikájukat. Még a nagyon jó rollereseknek is óvatosságnak kell lenni.
  - Jóllehet ezek a legtehezbőbb termékeink közé tartoznak, ez nem zárja ki a scooter használatával járó kockázatokat.
  - Amikor terepen rollerezel, figyelj a törött üvegdarabokra, éles tárgyra vagy más törmelékre, amik kiszűrhatják vagy megrongálhatják a gumiabroncsot és a gumibelsőt. Ilyen veszélyes tárgyaktól mentes terepet válassz a rollerezésre.
  - Használat előtt mindig ellenőrizd, hogy a gumiabroncsok nem túlzottan kopottak vagy nem sérültek.
  - Ne lépd túl a gumiabroncsok számára megadott légnyomást. A túlnyomás repedést idéz elő.

## Kor- és súlyhatár

- Ne engedd tíz (10) éven aluli gyermekeknek használni az RDS rollert. Minden gyermek és kamaszkorú mindenkor felnőtt irányításával rollerezzen.
- Ne lépd túl a 100 kg-t rendeltetészerű használat esetén, és az 54 kg-t off-road körülmények között agresszív rollergyakorlatok végrehajtásakor.

## Védőfelszerelés

- Viseld mindig védőfelszerelést – védősisakot, könyök-, térd- és csuklóvédőt (megjegyzendő, a szülőknek kell elbírálni, hogy ha gyermekek csuklóvédőt viselnek, az akadályozza-e a kormány tartását).

## A termékkel kapcsolatos figyelmettesek figyelmen kívül hagyása vagy az óvatosság betartásának elmulasztása növeli a sérülés kockázatát!

### Hol és hogyan használnd

- Megálláshoz a lábaddal nyomd le a féket.
- Tanulj meg elesni (lehetőleg gurulva) a termék nélkül.
- Egy baráttal vagy szülővel tanulj, aki segít.
- Ez a termék teljesítmény nyújtására és tartósságra készült. A trükközés idővel bármely terméket igénybe vehet vagy károsíthat.
- A sérülés kockázata nő a trükkök nehézségi fokának és a termék igénybevételének növekedésével.
- A használó magára vállalja a trükközéssel járó minden kockázatot.
- Láthatás trükköket végrehajtó embereket videón, vagy akiket te is ismer. Ezek az emberek régóta gyakorolnak, és vállalják a trükkökkel járó kockázatokat. Ne feltételezd, hogy nagy kockázat nélkül trükközhet.
- Ellenőrizd az arra vonatkozó helyi jogszabályokat, hogy hol és hogyan használhatod a terméket.

### Karbantartás

- Mindig ellenőrizd a terméket, mielőtt elindulsz, és rendszeresen tartsd karban. Azonnal cseréld ki az elkopott vagy sérült alkatrészeket.
- Ellenőrizd, hogy a kormányrendszer megfelelően van beállítva, minden összekötő elem szorosan meg van húzva és nem törött.
- Ellenőrizd, hogy a fék megfelelően működik. Amikor lenyomod a féket a lábaddal, a féknek hatékony fékhatást kell nyújtania.
- Rendes körülmények és használati feltételek mellett a kerekek és csapagyk nem igényelnek karbantartást.
- Rendszeresen ellenőrizd, hogy a különböző csavarozott részek szorosan álljanak.
- Nem lehet a biztonságot veszélyeztető változtatásokat végezni.
- A szennyeződés eltávolításához töröld le nedves ruhával.
- Ha javítás szükséges, vidd a terméket egy kerékpárjavító műhelybe.
- Csak engedélyezett Razor cserealkatrészeket használj.

### Korlátozott jótállás

- Ez a korlátozott jótállás az egyedüli garancia erre a termékre. Nincs semmilyen más kifejezett vagy feltételezett garancia.
- A gyártó garantálja, hogy a vásárlástól számított 6 hónapon belül ez a termék gyártási hibától mentes. Ez a korlátozott jótállás megszűnik, amennyiben a termék bármikor szabadidősporton vagy közlekedésen kívül más célra lett használva, bármilyen formában módosítva lett, vagy bérbeadásra került.

## A józan ész használatának elmulasztása és a fenti figyelmettesek figyelmen kívül hagyása jelentősen növeli a súlyos sérülés kockázatát! Saját felelősségedre használnd, megfelelően és komolyan figyelj a biztonságos működésre. Legyél óvatos.

## **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы избежать серьезных травм:**

- Всегда рекомендуется присмотр взрослых.
- Эта продукция предназначена для занятий спортом и поездок.
- Родители и опекуны должны быть уверены в том, что дети должным образом проинструктированы об использовании этой продукции.
- Всегда держитесь за руль.
- Катайтесь на открытом воздухе в местах, которые позволяют улучшить ваши навыки, но НИКОГДА в скоплениях транспорта, на дорогах, или возле автомобилей, где могут случиться серьезные несчастные случаи. Избегайте пешеходов, велосипедов, скейтбордов, мотороллеров и других транспортных средств. Используйте в местах, где нет таких опасностей, как столбы, гидранты и припаркованные машины.
- Сырая погода влияет на тягу, торможение и видимость.
- Никогда не используйте вблизи улиц, бассейнов, склонов или ступеней. Используйте на гладкой, сухой, твердой поверхности; избегайте высокой скорости во время спуска. Не катайтесь по сыпучим предметам (таким как камни, галька или песок) или «лежачих полицейских». Не катайтесь в темноте.
- Всегда надевайте обувь при использовании продукции.
- Нельзя использовать несколькими людьми одновременно.
- Не касайтесь тормозов после использования, они могут нагреваться.
- Как и с любым другим движущимся предметом, езда на этой продукции может представлять опасность и может привести к травмам, даже если пользоваться ею с должными предосторожностями.

### **ТРИКИ И ЕЗДА ПО БЕЗДОРОЖЬЮ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ТЕХНИКИ:**

- Ни один самокат (даже этот) не может быть неуязвимым для повреждений. Езда по бездорожью и трики значительно повышают риски падения пользователя и повреждения самоката вследствие ударов, сотрясения или износа, и пользователь принимает все риски, связанные с повышенной нагрузкой:
- При езде по бездорожью с препятствиями, сложной поверхностью и условиями справиться сложнее, чем при езде по обычной гладкой или мощеной поверхности.
- Всегда осматривайте местность перед ездой по бездорожью, чтобы попытаться сократить столкновения с «неизвестными» препятствиями на пути, когда у вас не будет времени на реакцию.
- Скутера для фристайла на любой вкус разработаны для более профессиональных и искусных пользователей, которые уже научились кататься на самокате и хотят усовершенствовать и улучшить свою технику езды. Даже очень хорошие пользователи должны ездить аккуратно.
- Хотя эти самокаты считаются одними из лучших, это не уменьшает риск при катании на самокате.
- При езде по бездорожью опасайтесь битого стекла, острых предметов или другого мусора, который может проколоть или повредить ваши шины и камеры. Выбирайте бездорожье для езды без таких опасных материалов.
- Перед поездкой всегда проверяйте шины на предмет чрезмерного износа или повреждения.
- Не превышайте значение давления для шин. Чрезмерное накачивание приведет к разрыву.

### **Возрастные и весовые ограничения**

- Не позволяйте детям младше десяти (10) лет использовать самокат RDS. Все дети до 12 лет должны всегда кататься под присмотром взрослых.
- Не превышайте вес в 100 кг при нормальной езде и 54 кг при езде по бездорожью или при агрессивной езде.

### **Защитное оснащение**

- Всегда надевайте защитное оснащение - шлем, налокотники, наколенники и напульсники (родители должны оценить, повлияет ли использование ребенком напульсников на возможность держать руль).

### **Невыполнение инструкций или предостережений увеличивает риск травм!**

#### **Где и как кататься**

- Останавливайтесь, нажимая на тормоз ногой.
- Научитесь падать (если получится – кубарем) без этой продукции.
- Учитесь с помощью друга или родственника.
- Данная продукция произведена с учетом хороших характеристик и надежности. Выполнение трюков со временем может повредить продукцию.
- Риск травм возрастает по мере усложнения трюков, также возрастает нагрузка на продукцию.
- Пользователь принимает все риски, связанные с выполнением трюков.
- Возможно, вы видели, как люди на видеороликах выполняют трюки, возможно, ваши знакомые это делают. Эти люди долго тренировались и принимают все риски, возможные при выполнении трюков. Не нужно думать, что вы можете попытаться выполнить трюки без большого риска.
- Ознакомьтесь с местными правилами, регулирующими место и способ использования продукции.

#### **Техническое обслуживание**

- Всегда проверяйте продукцию перед поездкой и регулярно выполняйте обслуживание. Изношенные или поврежденные детали подлежат немедленной замене.
- Система управления должна быть правильно настроена, а все соединения должны быть надежно зафиксированы и исправны.
- Проверьте правильное функционирование тормозов. При нажатии ногой на тормоз должно наблюдаться несомненное тормозящее действие.
- При нормальных условиях и обстоятельствах колеса и подшипники не нуждаются в обслуживании.
- Регулярно проверяйте фиксацию всех закручивающихся деталей.
- Нельзя вносить изменения, которые могут повлиять на безопасность.
- Для удаления грязи протирайте влажной тканью.
- Если необходим ремонт, отнесите продукцию в велосипедную мастерскую.
- Используйте только оригинальные запчасти.

#### **Ограниченная гарантия**

- Эта ограниченная гарантия является единственной гарантией для продукции. Других явно выраженных или подразумеваемых гарантий нет.
- Производитель гарантирует, что эта продукция не имеет производственных дефектов на протяжении 6 месяцев с даты покупки. Эта Ограниченная гарантия аннулируется, если продукция использовалась не для отдыха или транспортировки, изменялась каким-либо образом или сдавалась в аренду.

**Неразумное использование и игнорирование вышеуказанных предупреждений увеличивает риск серьезных травм. Используйте на свой риск и обращайтесь особое внимание на безопасность. Используйте меры предосторожности.**

## VARNING. Så här undviker du allvarliga skador:

- Vi rekommenderar vuxen uppsyn.
- Denna produkt är designad till sport/transport.
- Föräldrar och målsmän ska se till att barnen har fått grundliga instruktioner om hur de ska använda produkten.
- Håll alltid i styret.
- Använd endast produkten utomhus på platser där du kan förbättra dina färdigheter, och ALDRIG i trafiken, på vägar eller i närheten av motordrivna fordon där det kan ske olyckor. Håll ögonen på fotgängare, cyklister samt skateboard- och sparkcykelåkare. Använd produkten på platser utan lyktstolpar, brandposter och parkerade bilar.
- Regn försämrar dragkraften, bromsförmågan och sikten.
- Använd aldrig produkten i närheten av vägar, pooler, backar eller trappor. Använd produkten på jämna, torra och asfalterade ytor. Kör inte för fort i nedförsbackar. Använd inte produkten på löst material (såsom stenar, grus eller sand) eller fartgupp. Använd inte produkten när det är mörkt.
- Använd alltid skor när du använder produkten.
- Produkten får endast användas av en åt gången.
- Rör inte vid bromsen efter användning eftersom den är varm då.
- Som vid all användning av produkter som rör sig kan det vara farligt att använda produkten, och det kan resultera i skada även om man följer säkerhetsanvisningarna.

### TRICK- OCH TERRÅNGKÖRNING UTSÄTTER FÖRARE OCH

**UTRUSTNING FÖR YTTERLIGARE RISKER:** Alla sparkcyklar, även denna, kan skadas. Terrång- och trickkörning ökar självklart risken för förarfall och produktskada på grund av påfrestningar, stötar eller slitage och förarna tar ansvar för alla risker i samband med påfrestande aktiviteter:

- Körning i terrångförhållanden kan involvera hinder, ytor och förhållanden som möjligen är svårare att bemästra än "vanliga" släta eller asfalterade ytor.
- Vid terrångkörning ska du alltid granska terrängen visuellt innan du kör för att minimera risken för "okända" hinder i din bana som inte ger dig tid att reagera eller kompensera.
- Alla sportiga sparkcyklar för fri åkning är utformade för att användas av erfarna åkare som har utvecklat sina färdigheter och som vill avancera och förbättra sina tekniker. Men till och med duktiga åkare måste vara försiktiga.
- Detta är våra mest hållbara sparkcykelprodukter, men det eliminerar inte riskerna som medföljer sparkcykelåkning.
- Vid körning i terrång ska du vara försiktig med söndrigt glas, skarpa föremål eller annat skrot som kan punktera eller skada däck och innerslangarna. Välj platser utan sådana farliga material.
- Kom alltid ihåg att kontrollera om däckena är alltför slitna eller skadade innan du använder sparkcykeln.
- Överskrid inte däckens lufttrycksvärde. Överpumpning leder till att däckena brister.

### Ålders- och viktgränser

- Tillåt inte barn under tio år (10) att använda RDS-sparkcykeln. Alla barn under tonåren ska alltid köra under vuxen uppsikt.
- Överskrid inte 100 kg under normala körförhållanden eller 54 kg under terrångförhållanden som involverar aggressiva körbetenden.

### Skyddsutrustning

- Använd alltid skyddsutrustning – hjälm samt armbågs-, knä- och handledsskydd (observera: Föräldrar och målsmän bör utvärdera om användning av handledsskydd påverkar barnets förmåga att hålla i styret).

### Underlåtelse att följa produktvarningarna eller att utöva försiktighet ökar risken för skador!

**Varning: Använd alltid skyddsutrustning. Får inte användas i trafiken.**

**Maxvikt: 100 kg.**

Ska monteras av en vuxen.

### Var och hur ska du använda produkten?

- Stanna genom att trycka på bromsen med foten.
- Lär dig att falla (genom att rulla om det är möjligt) utan produkten.
- Träna tillsammans med en vän eller en förälder.
- Produkten är tillverkad för bästa tänkbara prestanda och hållbarhet. Trickåkning kan, över tiden, orsaka slitage och skada.
- Risken för skador ökar i takt med trickens svårighetsgrad och produktens slitage ökar.
- Användaren ansvarar själv för risker i samband med trickåkning.
- Du kan se personer i videor, eller personer som du känner, göra trick. Dessa personer har tränat under en lång tid och accepterar de risker som trickåkning medför. Anta inte att du kan prova alla sorters trick utan risk för skada.
- Kontrollera lokala lagar angående var och hur du får använda produkten.

### Underhåll

- Kontrollera alltid produkten före användning och underhåll den regelbundet.
- Kontrollera alltid att styret är ordentligt justerat och att alla lösa delar är ordentligt fastskruvade och hela.
- Kontrollera att bromsen fungerar. När du trycker ner bromsen med din fot ska den börja bromsa.
- Under normala förhållanden är hjulen och kullagren underhållsfria.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar och lösa delar sitter fast ordentligt.
- Modifiera inte produkten. Detta kan påverka säkerheten.
- Torka bort smuts med en fuktig trasa.
- Om produkten måste repareras ska du ta med den till en cykelmekaniker.
- Använd endast våra ordinarie Razor-hjul vid byte av hjul.

**Använder du inte sunt förnuft och följer varningarna ovan riskerar du att bli allvarligt skadad. Produkten används på egen risk och med särskild hänsyn till säkerhet. Var försiktig!**



## **! ADVARSEL. Slik unngår du alvorlige ulykker:**

- Det anbefales at det er voksne til stede.
- Dette produktet er beregnet på sport/transport.
- Foreldre og andre foresatte må sørge for at barn har fått skikkelig veiledning i å bruke dette produktet.
- Hold alltid fast i styret.
- Bruk sparkesykkelen utendørs et sted der du kan trene opp ferdighetene dine. Kjør ALDRI på trafikkerte veier eller i nærheten av motoriserte kjøretøyer pga. risikoen for alvorlige ulykker. Hold øye med fotgjengere, syklist, rullebrettkjørere, sparkesykkelkjørere og scootere rundt deg. Bruk kun dette produktet i områder hvor det ikke er objekter som stolper, hydranter og parkerte biler.
- Vått vær svekker trekraft, bremseevne og sikt.
- Bruk aldri produktet i nærheten av veier, bassenger eller trapper. Kjør på jevne, tørre, asfalterte overflater og unngå å kjøre for fort når du kjører nedoverbakke. Ikke kjør på løst underlag (som f.eks. steiner, grus eller sand) og unngå fartsdemper. Ikke kjør i mørket.
- Bruk alltid sko når du bruker produktet.
- Ikke la mer enn en bruker om gangen kjøre på dette produktet.
- Ikke rør ved bremsen rett etter at den har vært brukt. Den er varm.
- Som med ethvert annet bevegelig produkt kan også bruk av rullebrett være en farlig aktivitet, og det kan resultere i skader selv når alle sikkerhetstiltak for rullebrett følges.

### **TRIKS- OG OFF-ROAD-KJØRING ØKER RISIKOEN FOR DEN SOM KJØRER OG FOR UTSTYRET:**

- Ingen sparkesykkler, selv ikke denne, er immun mot skade. Det er helt innlysende at bruk for å gjøre triks eller kjøre off-road øker risikoen for fall, og skade på produktet. Dette grunnet stress, sammenstøt og slitasje, den som kjører tar fullstendig ansvar for alle aktiviteter som er relatert til stressende aktiviteter:
- "Off-road"-kjøring kan føre til kjøring i miljøer som har hindringer, underlag eller andre forhold som potensielt er vanskeligere å håndtere enn "vanlige" overflater som er enkle, og med fullt dekke.
  - Ta alltid en visuell gjennomgang av terrenget før du kjører off-road. Dette for å minimere risikoer ved "ukjente" hindringer i banen, der du ikke får nok tid til å unngå dem.
  - Alle fristil-sparkesykler er beregnet på erfarne brukere og sikre brukere som gjerne vil utvikle teknikken sin. Selv meget erfarne brukere må være forsiktige.
  - Selv om disse produktene er noen av de mest holdbare sparkesykkelen, fjerner dette ikke risikoen ved å kjøre på sparkesykler.
  - Når man kjører off road, vær forsiktig med knust glass, skarpe gjenstander eller andre gjenstander som kan punktere eller skade dekk eller innerslanger. Velg off-road-kjøring på steder uten slike farlige materialer.
  - Kontroller alltid dekkene for stor slitasje eller skade før du kjører.
  - Ikke overskred det angitte lufttrykket. For mye luft i dekkene kan forårsake at dekket punkterer.

### **Alders- og vektbegrensninger:**

- Ikke tillatt at barn under ti (10) år får kjøre RDS-sparkesykkelen. Alle barn og barn under 13, bør kun få kjøre med tilsyn av voksne.
- Ikke overskrid 100 kg ved normal kjøring. Under off road-kjøring som innebærer hard kjøring, bør maksimalen være på 54 kg.

### **Beskyttelsesutstyr**

- Bruk alltid sikkerhetsutstyr – hjelm, albue-, kne- og håndleddsbeskyttere. (Merk: Foreldre bør sjekke at håndleddsbeskytterne ikke gjør det umulig for barna å holde fast i styret.)

### **Hvis produktadvarslene ikke følges eller hvis det ikke utvises forsiktighet, økes risikoen for skader.**

**Advarsel: Det bør brukes beskyttelsesutstyr. Må ikke brukes på trafikkerte steder. Maks 100 kg.**

Må monteres av en voksen.

### **Hvor og hvordan kjører man?**

- Stopp ved å trykke på bremsen med foten.
- Lær å falle (ved å rulle hvis det er mulig) uten sparkesykkelen.
- Øv deg sammen med en venn eller en forelder.
- Dette produktet er laget til å brukes og til å vare. Som tiden går, kan trikskjøring påvirke eller beskadige ethvert produkt.
- Risikoen for å pådra seg skader (enten på person eller brett) øker i tråd med triksenes vanskelighetsgrad.
- Den som bruker sparkesykkelen, har det fulle ansvaret i forbindelse med triksaktiviteter.
- Du har sikkert sett folk på video eller til og med folk du kjenner lage triks på en sparkesykkel. Dette er folk som har øvet veldig lenge, og som aksepterer den risiko det er å øve inn triks med sparkesykkel. Ikke tro at du kan forsøke de samme triksene uten risiko.
- Sjekk lokale lover og bestemmelser for å finne ut hvor og hvordan du kan bruke sparkesykkelen.

### **Vedlikehold**

- Sjekk alltid sparkesykkelen innen det kjøres på den, og vedlikehold og stell den regelmessig.
- Sjekk alltid at styret er riktig justert, og at alle deler er festet skikkelig og ikke har gått i stykker.
- Sjekk at bremsen fungerer skikkelig. Når du trykker på bremsen med foten, må bremsen begynne å bremse.
- Under normale omstendigheter og forhold skal det ikke være nødvendig å vedlikeholde hjulene og kulelagrene.
- Sjekk med jevne mellomrom at alle skruer og deler er festet skikkelig.
- Det må ikke foretas noen endringer som kan ha innflytelse på sikkerheten.
- Tørk den med en fuktig klut for å fjerne skitt.
- Hvis sparkesykkelen skal repareres, skal du ta den med til en sykkelmekaniker.
- Bruk bare originale Razor-hjul i forbindelse med utskifting.

**Hvis det ikke brukes vanlig fornuft og hvis det ikke tas hensyn til ovenstående advarsler, økes risikoen for alvorlige skader. Brukes på eget ansvar. Bruker må legge stor vekt på sikkerheten. Vær forsiktig.**

## ! ADVARSEL: Sådan undgår du alvorlige ulykker:

- Det anbefales at der er en voksen til stede.
- Dette udstyr er beregnet til sport/transport.
- Forældre og værger bør sikre at børnene er instrueret grundigt i brugen af produktet.
- Hold hele tiden fast i styret.
- Kør udenfor på steder hvor du kan forbedre dine færdigheder. Kør ALDRIG på steder med trafik, på veje eller nær motoriserede køretøjer hvor der kan ske alvorlige ulykker. Hold øje med fodgængere, cyklister, skateboardere og scooterførere i nærheden. Brug kun produktet i områder uden forhindringer såsom lygtepæle, brandhaner og parkerede biler.
- Fugtigt vejr svækker trækraften, bremsen og sigtbarheden.
- Brug aldrig produktet i nærheden af offentlige gader, swimmingpools, bakker eller trapper. Kør på jævne, tørre, asfalterede overflader. Undgå at køre for hurtigt når du kører ned ad en bakke. Undgå at køre på løstliggende materiale (f.eks. sten, grus eller sand) og fartbump. Kør ikke når det er mørkt.
- Hav altid sko på når du bruger produktet.
- Kør kun en ad gangen på produktet.
- Rør ikke ved bremsen efter brug. Den er varm.
- Som ved brug af alle andre produkter der bevæger sig, kan det være farligt at bruge produktet, og det kan resultere i tilskadekomst selv om man følger sikkerhedsforanstaltningerne.

### TRICK OG OFF-ROAD KØRSEL UDGØR YDERLIGERE FARER

**BÅDE FOR FØREREN OG SELVE UDSTYRET:** Ingen scooter er uimodtagelig for skader selv ikke denne her. Offroad og trickkørsel øger naturligvis risiciene for at føreren falder af og at produktet bliver beskadiget pga. belastning, slag eller slid og føreren påtager sig hele ansvaret forbundet med aktiviteter under stor belastning:

- Kørsel i "offroad" forhold udgør forhindringer, overflader og forhold der potentielt er vanskeligere at håndtere end kørsel på "almindelige" glatte eller asfalterede overflader.
- Inspicer altid visuelt off-road terrænet inden kørsel for at kunne forberede dig på de forhindringer der venter uden tid til at reagere eller kompensere.
- Alle freestyle-sportsløbehjul er beregnet til erfarne brugere og sikre brugere, der gerne vil udvikle deres teknik. Selv meget erfarne brugere skal være forsigtige.
- Selv om disse produkter er nogle af de mest holdbare løbehjul, fjerner det ikke faren ved at løbe på løbehjul.
- Hvis du vælger at køre off-road, skal du passe på, at der ikke er knust glas, skarpe genstande eller andet affald der kan punktere eller beskadige dine dæk og slanger. Vælg off-road lokaliteter hvor der ikke findes disse farlige materialer.
- Kontroller altid dækkene inden brug for slid og skader.
- Undgå at overfylde dækkene med luft. Overfyldning kan resultere i sprængning.

### Alder- og vægtbegrænsninger

- Undlad at tillade børn under ti (10) år at bruge RDS-scooteren. Alle børn og unge bør være under opsyn af en voksen.
- Undlad at overstige 100 kg under normale køreforhold og 54 kg under off-road forhold der involverer aggressivt brug.

### Beskyttelsesudstyr

- Bær altid sikkerhedsudstyr: hjelm, knæ-, albue- og håndledsbeskyttere. (Bemærk: Forældre bør tjekke at håndledsbeskytterne ikke umuliggør at barnet kan holde om styret).

### Hvis produktadvarselne ikke følges eller der ikke udvises forsigtighed, øger det risikoen for uheld!

**Advarsel. Der skal bæres beskyttelsesudstyr. Må ikke anvendes i trafikken.**

**Maks. 100 kg.**

Skal samles af en voksen.

### Hvor og hvordan kører man?

- Stands ved at trykke på bremsen med foden.
- Lær at falde (ved at rulle hvis det er muligt) uden at produktet ruller med.
- Øv dig sammen med en ven eller en forælder.
- Dette produkt er lavet til brug og til at holde. Når man laver tricks, kan det dog over tid skade ethvert produkt.
- Risikoen for tilskadekomst og skade på produktet øges i takt med sværhedsgraden på dine tricks.
- Køberen påtager sig hele risikoen for eventuelle skader der sker som følge af at man laver tricks.
- Du vil se mennesker i tv og video eller måske endda mennesker som du kender udføre tricks. Det er mennesker som har øvet sig i lang tid og kender risikoen ved at lave tricks. Lad være med at tro at du kan forsøge at lave de samme tricks uden risiko.
- Tjek lokale love og regulativer angående hvor og hvordan du må bruge dit produkt på lovlig vis.

### Vedligeholdelse

- Se altid produktet efter før du kører, og vedligehold det regelmæssigt.
- Tjek altid at styret er korrekt justeret, at alle løse dele er skruet ordentligt fast, og at intet er gået i stykker.
- Tjek om bremsen fungerer. Når du trykker på bremsen med foden, skal bremsen begynde at bremse.
- Under normale forhold er hjul og kuglelejer vedligeholdelsesfrie.
- Tjek regelmæssigt om alle skruer og dele er strammet ordentligt.
- Modifier ikke produktet. Det kan gå ud over sikkerheden.
- Tør med en fugtig klud, og fjern støv og skidt.
- Hvis produktet skal repareres, så tag det med til en cykelmekaniker.
- Anvend kun originale Razor-hjul ved udskiftning.

**Bruger du ikke din sunde fornuft og følger advarselne ovenfor, øges risikoen for alvorlig tilskadekomst. Produktet bruges på eget ansvar og med særlig opmærksomhed på sikkerhed. Vær forsigtig!**

## VAROITUS. Huomioi seuraavat kohdat vältyksesi vakavilta loukkaantumisilta.

- On suositeltavaa, että aikuinen valvoo aina käyttöä.
- Tämä laite on urheilu-/kulkuväline.
- Vanhempien ja huoltajien tulee varmistaa, että lapsia opastetaan tuotteen käytössä.
- Pidä ohjaustangosta aina kiinni.
- Käytä tuotetta ulkona sellaisissa paikoissa, joissa voit rauhassa harjoitella. Älä käytä tuotetta liikenteen seassa, kaduilla tai lähellä moottorijoneuvoja, sillä näissä paikoissa loukkaantumisriski kasvaa. Varo ympärillä olevia jalankulkijoita, pyöräilijöitä, rullaluistelijoita, potkulautailijoita ja muilla kulkuneuvoilla liikkuvia. Käytä tätä tuotetta vain alueilla, joilla ei ole vaaratekijöitä, kuten pylviä, paloposteja ja pysäköityjä autoja.
- Kosteaa sää heikentää pitoa, jarruttamista ja näkyvyyttä.
- Älä ikinä käytä tuotetta katujen, uima-altaiden, mäkien tai portaiden lähetyvyillä. Käytä tuotetta tasaisilla, kuivilla ja päällystetyillä pinnoilla. Vältä liian kovaa vauhtia alamäessä. Älä käytä tuotetta paikassa, jossa on irtoskia (kuten kiviä, soraa tai hiekkää) tai hidastustyösyjä. Älä aja pimeässä.
- Pidä aina kengät jalassa käyttäessäsi tätä tuotetta.
- Vain yksi ajaja kerrallaan saa käyttää tuotetta.
- Älä koske jarruun jarruttamisen jälkeen, sillä jarru kuumenee käytössä.
- Muiden liikkumiseen tarkoitettujen välineiden tapaan ajaminen voi olla vaarallista ja johtaa loukkaantumiseen, vaikka turvamääräyksiä noudatettaisiin.

### TEMPPU- JA MAASTOAJO AIHEUTTAA LISÄRISKEJÄ AJAJILLE

- JA LAITTEILLE:** Mikään skootteri, tämä mukaan lukien, ei ole täysin suojattu vaurioilta. Off-road- ja temppuajo lisää kuljettajan putoamisen ja laitevaurion riskiä sekä tuotteen vaurioitumista rasituksen johdosta ja kulumisen vaikutuksia. Kuljettajat ovat riskialttiita kaikille stressaavien toimintojen tekijöille:
- "Off-road"-olosuhteissa voi olla esteitä, pintoja ja olosuhteita, jotka saattavat olla vaikeampia hallita kuin "tavallinen" sileä tai päällystetty tie.
  - Tarkasta aina visuaalisesti off-road-maasto ennen ajoa, jotta voit yrittää minimoida "tuntemattomien" esteiden kohtaamisen ajoreiitillä, joihin ei ole aikaa reagoida.
  - Kaikki tempputokulaudat on suunniteltu kokeneemille ajajille, joilla on jo ajokokemusta ja -taitoa ja jotka haluavat parantaa ajotekniikkaansa entisestään. Jopa taitavien ajajien tulee olla varovaisia.
  - Nämä ovat kestävimpiä potkulautojamme, mutta se ei sulje pois potkulautailuun sisältyviä riskejä.
  - Kun ajat maastossa, varo lasinsiruja, teräviä esineitä tai muita roskia, jotka voivat puhkaista tai vahingoittaa renkaita ja sisäkumeja. Valitse maastoajopaikka, jossa ei ole näitä vaarallisia materiaaleja.
  - Muista aina tarkistaa renkaat liiallisen kulumisen tai vahingoittumisen varalta ennen ajoa.
  - Älä ylitä renkaiden PSI-arvoa. Liiallinen täyttö aiheuttaa repeämän.

### Ikä- ja painorajoitukset

- Älä anna alle 10-vuotiaiden käyttää RDS-skootteria. Lasten ja esipuberteetti-ikäisten pitää ajaa aina aikuisen valvonnan alaisena.
- Älä ylitä 100 kg kuormaa normaaleissa ajo-olosuhteissa ja 54 kg kuormaa maasto-olosuhteissa ajettaessa aggressiivisesti.

### Suojavarusteet

- Käytä aina suojavarusteita: kypärää, kyynär-, polvi- ja rannesuojia. Huomautus: Vanhempien tulee varmistaa, pystyykö lapsi pitämään ohjaustangosta kunnolla kiinni, kun hänellä on rannesuojat käsissään.

### Jos varoituksia ei noudateta ja tuotetta ei käytetä varoen, loukkaantumisriski kasvaa.

### Varoitus. Käytettävä suojavarusteita. Ei saa käyttää liikenteessä.

### Enimmäiskantokyky 100 kg.

Aikuisen on koottava tuote.

### Ajopaikat ja -tavat

- Pysähy painamalla jarrua jalallasi.
- Opettele kaatumiaan oikein (mieluiten kierähtävällä tyyllillä) ilman tuotetta.
- Opettele yhdessä kaverin tai vanhemman kanssa.
- Tämä tuote on valmistettu suorituskykyiseksi ja kestäväksi. Temppujen tekeminen voit kuitenkin ajan myötä rasittaa tai vaurioittaa mitä tahansa tuotetta.
- Temppujen vaikeusteen kasvattaminen lisää onnettomuuksien vaaraa ja tuotteen vaurioitumisriskiä.
- Lautailija tekee temppuja omalla vastuullaan.
- Voit nähdä televisiossa tai videolla tai jopa tuntemiesi ihmisten tekevän temppuja potkulaudalla. He ovat harjoitelleet temppujen tekemistä kauan ja tietävät, että se voi olla vaarallista. Muista, että myös omaan temppuilusi sisältyy aina vaaroja.
- Tarkista paikalliset lait, jotta saat selville missä ja miten tuotetta saa käyttää.

### Kunnossapito

- Tarkista potkulauta aina ennen käyttöä ja huolla sitä säännöllisesti.
- Tarkista, että ohjausmekanismi on säädetty oikein ja että kaikki liitososat ovat tiukasti paikoillaan ja ehjiä.
- Tarkista jarrun toimivuus. Kun painat jarrua jalallasi, jarrun tulisi jarruttaa.
- Pyöriä ja laakereita ei tavallisesti tarvitse huoltaa.
- Tarkista säännöllisesti, että ruuvatut osat ovat tiukasti kiinni.
- Tuotteeseen ei saa tehdä sen turvallisuutta heikentäviä muutoksia.
- Pyyhi lika pois kostealla rätillä.
- Jos tuotetta pitää korjata, vie se polkupyöräkorjaamoon.
- Käytä ainoastaan virallisia Razor-varapyöriä.

**Jos ajaja ei käytä maalaisjärkeä ja noudata yläpuolella mainittuja varoituksia, vakavan loukkaantumisen riski kasvaa. Käytä omalla vastuulla ja kiinnitä asiaankuuluvaa huomiota turvamääräyksiin. Käytä varoen.**

## **! AVERTISMENT. Pentru a evita accidentele grave:**

- Se recomandă întotdeauna supravegherea de către un adult.
- Acesta este un echipament sport/ de transport.
- Părinții și tutorii trebuie să îi instruiască pe copii cu privire la modul de utilizare a produsului.
- Țineți-vă de mână tot timpul.
- Mergeți cu tricicleta în aer liber în locuri care vă ajută să vă îmbunătățiți abilitățile. Nu folosiți NICIODATĂ produsul în trafic, pe șosele sau în apropierea vehiculelor cu motor, unde pot avea loc accidente grave. Pe traseu, aveți grijă la pietoni, la bicicliști, la cei care se deplasează pe skateboard, scuter sau alte mijloace. Utilizați produsul în zone ferite de pericole precum stâlpi, hidranți și mașini parcate.
- Vremea ploioasă diminuează forța de tracțiune, de frânare și vizibilitatea.
- Nu utilizați niciodată produsul în apropierea străzilor, piscinelor, dealurilor sau treptelor. Produsul trebuie utilizat pe suprafețe pavate, plate, uscate; evitați viteza excesivă când utilizați produsul la vale. Nu mergeți cu tricicleta pe grohotiș (cum ar fi pietriș, prundiș sau nisip) sau peste praguri de reducere a vitezei. Nu utilizați produsul noaptea.
- Nu utilizați produsul desculți, purtați întotdeauna pantofi.
- Produsul poate fi folosit de către un singur utilizator pe rând.
- Nu atingeți frâna după folosire pentru că este fierbinte.
- Ca în cazul oricărui alt produs mobil, utilizarea acestui produs poate fi o activitate periculoasă și se pot produce accidente chiar și atunci când este folosit în deplină siguranță.

### **TRUCURILE ȘI PLIMBĂRILE PE DRUMURI NEAMENAJATE PREZINTĂ RISCURI SUPPLEMENTARE PENTRU UTILIZATORI ȘI PENTRU ECHIPAMENT:**

- Nicio trotinetă, nici chiar aceasta, nu este imposibil de avariat. Utilizarea pe teren accidentat și trucurile sporesc în mod evident riscurile de cădere a utilizatorului și de deteriorare a produsului din cauza solicitării, a ciocnirilor sau a uzurii, iar utilizatorii își asumă toate riscurile asociate manevrelor solicitante.
- Utilizarea pe drumuri neamenajate poate prezenta obstacole, suprafețe și condiții eventual mai dificil de controlat decât pe suprafețele plane sau pavate „normale”.
  - Intotdeauna examinați vizual suprafețele neamenajate înainte de utilizare, pentru a limita întâlnirile cu obstacole „necunoscut” în calea trotinetei fără a avea timp de reacție sau de redresare.
  - Toate sunt scutere freestyle sport sunt create pentru persoane mai experimentate în ceea ce privește scuterele și doresc să-și îmbunătățească tehnicile. Chiar și persoanele cu experiență trebuie să aibă grijă.
  - Deși este unul dintre cele mai performante scutere ale noastre, acest lucru nu elimină riscurile prezentate de mersul pe scuter.
  - Atunci când este utilizată pe drumuri neamenajate, trebuie evitate cioburile, obiectele ascuțite sau alte materiale reziduale care pot găuri sau avaria anvelopele sau camerele de aer. În cazul drumurilor neamenajate, alegeți locuri de plimbare care nu prezintă astfel de materiale periculoase.
  - Înainte de utilizare, verificați întotdeauna anvelopele și asigurați-vă că acestea nu sunt uzate sau deteriorate excesiv.
  - Nu depășiți nivelul presiunii în anvelope. Umflarea excesivă poate să cauzeze ruperea anvelopei.

### **Limite de vârstă și greutate**

- Nu lăsați copiii cu vârste de sub zece (10) ani să utilizeze trotineta RDS. Toți copiii și pre-adolescenții ar trebui să utilizeze trotineta sub îndrumarea permanentă a unui adult.
- Nu depășiți greutatea de 100 de kg în condiții de utilizare normală și 54 de kg în condiții de teren accidentat și de utilizare agresivă.

### **Echipamentul de protecție**

- Intotdeauna purtați echipamentul de protecție cum ar fi casca, coticerile și genuncherele (părinții trebuie să verifice dacă protecțiile pentru încheieturi nu permit copilului să se țină de mâner).

### **Riscul de accidente crește în cazul în care nu se respectă aceste instrucțiuni de siguranță sau nu se utilizează cu atenție produsul!**

### **Unde și cum să utilizați produsul**

- Pentru oprire, apăsați cu piciorul pe frână.
- Învățați să cădeți (prin rostogolire dacă este posibil) fără produs.
- Învățați împreună cu un prieten sau cu unul dintre părinți care te poate ajuta.
- Acest dispozitiv a fost produs pentru a asigura performanță și durabilitate. Utilizarea Sole Skate pentru efectuarea de diverse manevre poate să ducă în timp la deteriorarea sau defectarea produsului.
- Riscul de accidentare crește odată cu gradul de dificultate a schemelor efectuate și solicitarea la care este supus produsul.
- Persoana care utilizează skateboard-ul flexibil este responsabilă pentru toate riscurile asociate cu respectivele scheme de deplasare.
- Puteți vedea diverse persoane în filme sau persoane cunoscute efectuând diferite manevre în timpul utilizării produsului. Aceste persoane au foarte multă experiență în practicarea acestor scheme de deplasare și sunt responsabile pentru riscurile asociate. Efectuarea de manevre implică un grad sporit de risc.
- Consultați legislația locală referitoare la locurile și modul în care puteți utiliza produsul.

### **Întreținere**

- Verificați întotdeauna produsul înainte de utilizare și efectuați operații de întreținere în mod regulat. Înlocuiți imediat piesele uzate sau deteriorate.
- Verificați dacă sistemul de direcție este reglat în mod corespunzător și dacă toate conexiunile sunt securizate și nu prezintă rupturi.
- Verificați frânele pentru a vă asigura că funcționează corect. Când apăsați cu piciorul pe frână, aceasta ar trebui să acționeze în consecință.
- Roțile și pivotii nu necesită operații de întreținere în condiții normale de utilizare.
- Verificați, în mod regulat ca șuruburile să fie bine strânse.
- Nu efectuați modificări care pot pune în pericol siguranța.
- Pentru îndepărtarea murdăriei trebuie utilizată o lavetă umedă.
- Apelați la un atelier de reparat biciclete în cazul în care produsul este deteriorat.
- Folosiți doar piese de schimb autorizate Razor.

### **Garanție limitată**

- Garanția limitată este singurul tip de garanție pentru acest produs. Nu există niciun alt fel de garanție explicită sau implicită.
- Producătorul garantează că acest produs nu va prezenta defecte de fabricație pe o perioadă de 6 luni de la data achiziției. Această Garanție limitată va fi nulă în cazul în care produsul este utilizat într-o alt scop decât pentru agrement sau transport, în cazul în care produsul este modificat în orice fel sau închiriat.

**În lipsa simțului realității și nerespectând avertismentele de mai sus, crește riscul accidentelor grave. Utilizați produsul pe riscul dumneavoastră, acordând atenție maximă utilizării sigure. A se utiliza cu grijă.**

## ! VÝSTRAHA. Aby ste predišli vážnym poraneniam:

- Vždy sa odporúča dozor dospeljej osoby.
- Ide o zariadenie na športovanie/dopravu.
- Rodičia a opatrovatelia by mali pre deti zabezpečiť správne poučenie o používaní tohto výrobku.
- Vždy držte riadidlá.
- Jazdite vonku, miestach, ktoré vám umožnia skvalitniť si svoje schopnosti; NIKDY nejazdite na miestach s premávkou, na cestách, ani v blízkosti motorových vozidiel, kde môže dôjsť k vážnym nehodám. Sledujte svoje okolie a dávajte pozor na chodcov, na jazdcov na bicykloch, skejtbordoch a ostatných jazdcov. Používajte na miestach bez výskytu rizik, ako sú stĺpy, hydranty a zaparkované vozidlá.
- Mokré poveternostné podmienky znižujú trakciu, brzdenie a viditeľnosť.
- Nikdy nepoužívajte v blízkosti ulíc, bazénov, na kopcoch ani na schodoch. Používajte na hladkých, suchých dláždených povrchoch; vyhýnajte sa nadmerným rýchlostiam spojeným s jazdou z kopca. Nejazdite po voľných úložkoch (ako sú kamene, štrk alebo piesok) alebo obmedzovačov rýchlosti. Nejazdite za tmy.
- Počas používania tohto výrobku vždy používajte obuv.
- Na tomto výrobku smie jazdiť len jeden jazdec.
- Po použití sa nedotýkajte brzdy, pretože môže byť horúca.
- Podobne, ako je to v prípade používania iných pohyblivých výrobkov, jazda na tomto výrobku môže predstavovať nebezpečnú činnosť, ktorej dôsledkom môže byť poranenie, a to aj ak sa používa pri dodržiavaní správnych bezpečnostných opatrení.

### STVÁRANIE KÚSKOV A JAZDENIE MIMO CESTY PREDSTAVUJE

**ĎALŠIE RIZIKÁ PRE JAZDCA A ZARIADENIE:** Táto kolobežka, podobne ako ktorákoľvek iná, nie je odolná na poškodenie. Jazda mimo cesty a stváranie kúskov zvyčajne zvyšujú riziká pádu jazdca a poškodenie výrobku v dôsledku namáhania, nárazu alebo opotrebovania a jazdec preberá všetky riziká spojené s činnosťami s vysokým namáhaním:

- Pri jazde v podmienkach „mimo cesty“ sa môžu vyskytovať prekážky, povrchy a podmienky, ktoré sa zvládajú ťažšie ako pri jazde na „bežných“ hladkých alebo spevnených povrchoch.
- Pred jazdou mimo cesty vždy skontrolujte terén, aby ste minimalizovali stretnutie s „neznámymi“ prekážkami na trase a mali čas na reagovanie alebo ich zvládnutie.
- SPre všetky voľnostýlové športové kolobežky sú určené na použitie skúsenejšími a schopnejšími jazdcami, ktorí majú skúsenosti s jazdou na skútri a chcú si zdokonaľiť svoje jazdné techniky. Aj skúsení jazdci musia byť opatrní.
- Aj keď ide o jedny z našich najsilnejších skútrov, neeliminujú sa tým riziká, ktoré predstavuje jazda na skútri.
- Pri jazde mimo cesty dávajte pozor na rozbité sklo, ostré predmety alebo iné úlomky, ktoré môžu prepichnúť alebo poškodiť vaše pneumatiky a vnútornú dušu. Zvoľte miesta na jazdu mimo cesty bez takýchto nebezpečných materiálov.
- Pred jazdou vždy skontrolujte pneumatiky, či nie sú nadmerne opotrebované alebo poškodené.
- Neprekračujte hodnotu tlaku PSI v pneumatikách. Nadmerným hustením spôsobíte prasknutie.

### Obmedzenia veku a hmotnosti

- Kolobežka RDS nedovoľte používať deťom do veku desať (10) rokov. Všetky deti do pubertálneho veku musia vždy jazdiť po dohľadom dospeljej osoby.
- V rámci štandardných podmienok jazdenia neprekračujte hmotnosť 100 kg a rámci podmienok mimo cesty, vrátane agresívnej jazdy, neprekračujte hmotnosť 54 kg.

### Ochranné prostriedky

- Vždy používajte ochranné prostriedky – prilbu, chrániče na kolená, lakte a zápästie (zapamätajte si, že rodičia by mali zhodnotiť, či používanie chráničov na zápästie nemože ovplyvniť schopnosť dieťaťa držať riadidlá).

### Opomenutie dodržiavať výstrahy ohľadne výrobku alebo upozornenia ohľadne jazdy zvyšujú riziko vzniku poranení!

#### Kde a akým spôsobom jazdiť

- Zastavte stlačením brzdy nohou.
- Naučte sa padať (ak je to možné spôsobom zvalenia), a to bez výrobku.
- Učte sa za pomoci priateľa alebo rodiča.
- Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa dosiahol maximálny výkon a trvanlivosť. Stváranie rôznych kúskov môže časom spôsobiť namáhanie, alebo poškodenie výrobku.
- Riziko poranenia sa zvyšuje so stupňom náročnosti vašich kúskov a so zvyšovaním namáhania výrobku.
- Jazdec preberá všetky riziká spojené s jazdou so stváraním rôznych kúskov.
- Na videách ale v prípade ľudí, ktorých poznáte môžete vidieť stvárať rôzne kúsky. Títo ľudia takúto jazdu praktizujú dlhodobo a preberajú na seba riziká jazdy so stváraním rôznych kúskov. Nemyslite si, že môžete stvárať rôzne kúsky bez veľkého rizika.
- Informácie o tom, kde a ako môžete svoj výrobok používať nájdete v miestnych zákonoch.

#### Údržba

- Výrobok vždy pred jazdou dôkladne skontrolujte a pravidelne vykonávajte jeho údržbu. Opotrebované alebo poškodené diely ihneď vymeňte.
- Skontrolujte, že systém riadenia je správne nastavený a že všetky spojovacie prvky sú pevne zaistené a že nie sú zlomené.
- Skontrolujte správne fungovanie brzdy. Ak stlačíte brzdu nohou, brzda by mala vykonať pozitívne zabrzdenie.
- Za štandardných okolností a podmienok kolieska ani ložiská nevyžadujú žiadnu údržbu.
- Pravidelne kontrolujte, že sú rôzne zaskrutkované diely.
- Nie je možné realizovať žiadne úpravy, ktoré môžu zhoršiť bezpečnosť.
- Špinu odstráňte utrením navlhčenou tkaninou.
- V prípade potreby vykonať opravu zaneste výrobok do opravovne bicyklov.
- Používajte len autorizované náhradné diely Razor.

#### Obmedzená záruka

- Táto obmedzená záruka sa vzťahuje jedine na tento výrobok. Neexistuje žiadna iná výslovná alebo implicitná záruka.
- Výrobca garantuje, že v prípade tohto výrobku sa počas obdobia 6 mesiacov od zakúpenia nevyskytnú žiadne výrobné chyby. Platnosť tejto obmedzenej záruky sa skončí v prípade používania výrobku na iné ako rekreačné alebo prepravné účely, ak dôjde k jeho úprave, alebo v prípade jeho požičkovania.

**Opomenutie používať štandardný úsudok a dodržiavať hore uvedené výstrahy zvyšuje riziko vážnych poranení. Používajte na vlastné riziko a pri správnom a serióznom uvážení bezpečnej prevádzky. Dávajte pozor.**



## ! UPOZORNĚNÍ. Aby nedošlo k vážnému zranění:

- Vždy se doporučuje dohled dospělé osoby.
- Tento výrobek je sportovní/přeppravní vybavení.
- Rodiče a pečovatelé by měli zajistit, aby děti byly o používání tohoto výrobku řádně poučeny.
- Za každých okolností se držte řídítka.
- Jezděte venku v místech, které vám umožní zlepšit své dovednosti, NIKDY v provozu nebo na silnicích nebo poblíž motorových vozidel, kde může dojít k vážné nehodě. Dávejte pozor na okolí, zejména na kolemjdoucí, cyklisty, jezdce na skateboardech a jiných koloběžkách či tříkolkách. Výrobek používejte v místech bez rizikových objektů, jako jsou například stožáry, hydranty, zaparkovaná auta nebo silniční provoz.
- Mokry podklad narušuje trakci, brzdění a viditelnost.
- Nepoužívejte v blízkosti rušných ulic, plováren, svahů nebo schodů. Výrobek používejte na suchém a zpevněném podkladu; vyhněte se nadměrným rychlostem, které mohou být spojeny s jízdou ze svahu. Nejezděte na volné se vyskytujících úlomcích (jako je např. kamenivo, štěrk nebo písek) nebo retardérech. Nejezděte ve tmě.
- Při použití tohoto výrobku buďte vždy obutí.
- Na tomto výrobku nesmí jet více než jeden jezdec.
- Po zabrzdění se nedotýkejte brzdy, bude horká.
- Stejně jako u jiných pohyblivých výrobků může být jízda na tomto výrobku nebezpečná a může mít za následek zranění, a to i při použití řádných ochranných pomůcek.

### PŘEDVÁDĚNÍ TRIKŮ A JÍZDA V TERÉNU PŘEDSTAVUJÍ

**DODATEČNÁ RIZIKA PRO JEZDCE A VYBAVENÍ:** Žádná koloběžka, ani tato, není odolná proti poškození. Jízdu v terénu a prováděním různých triků se evidentně zvyšuje riziko pádu jezdce a poškození výrobku v důsledku namáhání, nárazů nebo opotřebení, a jezdci přebírají veškerá rizika spojená s vysoce náročnými činnostmi:

- Jízda v terénních podmínkách s sebou většinou nese riziko výskytu překážek, potenciálně obtížnějšího povrchu a podmínek, než na běžném či hladkém zpevněném povrchu.
- Před jízdou v terénu příslušný terén vždy vizuálně zkontrolujte tak, aby se minimalizovalo riziko střetu s „neznamými“ překážkami v cestě bez možnosti včas reagovat nebo riziko kompenzovat.
- Sportovní koloběžky pro freestyle jsou určeny pro zdatnější a schopné jezdce, kteří mají pokročilý scooteringu a chtějí se zdokonalit a zlepšit své jezddecké techniky. I velmi dobří jezdci musí být opatrní.
- Přestože se jedná o jednu z našich nejdolnějších výrobků, všechna rizika spojená s jízdou na koloběžkách typu „scooter“ nelze odstranit.
- Při jízdě v terénu dávejte pozor na rozbité sklo, ostré předměty nebo jiné nečistoty, které mohou způsobit propíchnutí nebo poškození pneumatiky a duše. Pro jízdu v terénu vyberte místa, kde se takové nebezpečné materiály nevyskytují.
- Před jízdou vždy zkontrolujte materiály, zda nejsou nadměrně opotřebené nebo poškozené.
- Nepřekračujte předepsané hodnoty tlaku nahustěných pneumatik. V případě nadměrného nahustění může dojít k roztržení pneumatiky.

### Věk a hmotnostní limity

- Koloběžku RDS nedovolte používat dětem do věku deseti (10) let. Všechny děti by za jakýchkoli okolností měly jezdit pod dozorem dospělé osoby.
- Za normálních jízdních podmínek je nosnost 100 kg, v terénních podmínkách při agresivní jízdě 54 kg.

### Ochranné prostředky

- Vždy používejte ochranné pomůcky - helmu, náloketníky, nákolenníky a ochranu zápěstí (rodiče by měli posoudit, zda ochrana zápěstí používaná jejich dětmi nemůže negativně ovlivnit jejich schopnost držet řídítka).

### V případě nerespektování varování týkajících se výrobku nebo zvýšené opatrnosti se může zvýšit nebezpečí zranění!

#### Kde a jak jezdit

- Zastavuje se sešlápnutím brzdy.
- Naučte se padat (do koutoulu, pokud možno) bez tohoto výrobku.
- Učte se s přítelem nebo rodiči, kteří vám pomohou.
- Tento výrobek byl vyroben tak, aby byl uspokojivě fungoval a měl dlouhou životnost. Triky během jízdy mohou časem přispět k namáhání nebo poškození jakéhokoliv výrobku.
- S rostoucí obtížností triku se zvyšuje riziko zranění, stejně jako namáhání výrobku.
- Jezdec přebírá veškerá rizika spojená s triky během jízdy.
- Provádění triků můžete „odkukat“ od lidí z videa nebo od lidí, které znáte. Tito lidé již mají za sebou dlouhodobý trénink a berou na sebe riziko jízdy s triky. Nepočítejte s tím, že triky dokážete zvládnout bez velkého rizika.
- V otáčené místa a způsobu používání výrobku se řiďte místními zákony.

#### Údržba

- Před jízdou vždy zkontrolujte výrobek a zajistěte jeho pravidelnou údržbu. Opotřebené nebo poškozené díly je nutné ihned vyměnit.
- Zkontrolujte správnost nastavení systému řízení, řádné zajištění a bezvadný stav všech komponentů.
- Zkontrolujte správnou funkci brzd. Po sešlápnutí by brzda měla vykazovat spolehlivý brzdny účinek.
- Za normálních okolností a podmínek jsou kolečka a ložiska bezúdržbová.
- Pravidelně kontrolujte dotažení jednotlivých šroubových spojů.
- Nepřípustné jsou jakékoliv úpravy, které by mohly narušit bezpečnost.
- Nečistoty odstraňujte setřením vlhkou utěrkou.
- V případě nutnosti opravy s výrobkem navštivte opravnu jízdních kol.
- Používejte pouze náhradní díly schválené společností Razor.

#### Omezená záruka

- Tato omezená záruka je jedinou zárukou na tento výrobek. Žádná jiná výslovná nebo implicitní záruka neexistuje.
- Výrobce poskytuje záruku na výrobní vady tohoto výrobku na dobu 6 měsíců od data zakoupení. Tato omezená záruka propadá, pokud bude výrobek použit jiným způsobem, než pro závalu nebo přepravu, bude jakkoliv změněn nebo pronajat.

**Neuvážené jednání a nerespektování výše uvedených upozornění zvyšuje riziko vážného zranění. Výrobek používáte na vlastní riziko, věnujte adekvátní a plnou pozornost bezpečnému provozu. Buďte opatrní.**

## **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. За да избегнете сериозно нараняване:**

- Наблюдението от възрастен е препоръчително.
- Това е средство за спорт/придвижване.
- Родителите и хората грижещи се за децата трябва да се уверят, че децата са правилно инструктирани как да използват този продукт.
- Дръжте дръжките на кормилото постоянно.
- Карайте на открито на места, които ви дават възможност да усъвършенствате уменията си, и НИКОГА не карайте по улиците или в близост до моторни превозни средства, където има опасност от сериозни злополуки. Внимавайте за пешеходци, велосипедисти, скейтбордисти, мотористи и други участници в движението. Карайте на места, където няма потенциални опасности като стълбове, противопожарни кранове и паркирани коли.
- Мокрото време влошава сцеплението, спирането и видимостта.
- Никога не използвайте продукта в близост до улици, плувни басейни, възвишения или стълби. Използвайте на гладки, сухи и асфалтирани повърхности; избягвайте прекомерната скорост, свързана със спускането по наклонщица. Не карайте върху камъни, чакъл, пясък или легнали полицаи. Не карайте в тъмното.
- Винаги носете обувки, когато използвате този продукт.
- Този продукт не трябва да се използва от повече от един човек едновременно.
- Не докосвайте спирачката след употреба понеже е гореща.
- Подобно на всеки друг движещ се продукт, карането на този продукт може да бъде опасно и може да доведе до нараняване дори тогава, когато се използва със съответните предпазни средства.

### **ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОМЕРА И КАРАНЕТО ИЗВЪН ПЪТЯ НОСЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РИСКОВЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ОБОРУДВАНЕТО:**

- НИКОИ** скутер, дори и този, не е напълно защитен от повреда. Изпълнението на номера и карането извън пътя очевидно увеличават рисковете от падане на потребителя и повреда на продукта, поради натоварване, удари или износване, и потребителите носят пълната отговорност за всички рискове, свързани с дейности с високи натоварвания:
- Карането при „офроуд“ условия може да е свързано с неприятствия, повърхности и условия, които са потенциално по-трудни за усъвършенстване от „обичайните“ гладки или асфалтирани повърхности.
  - Always visually review off-road riding terrain before riding, in order to try to minimize encounters with “unknown” impediments in your path without time to react or compensate.
  - Всички спортни скутери свободен стил са предназначени за употреба от по-напреднали и умели потребители, които вече може да са придобили известни умения и искат да усъвършенстват уменията и техниката си. Дори много добрите мотористи трябва да бъдат внимателни.
  - Макар това да са едни от най-добрите ни скутери, това не елиминира риска свързан с използването им.
  - Когато карате извън пътя, пазете се от счупени стъкла, остри предмети или други отпадъци, които могат да спукат или повредят вашите външни и вътрешни гуми. Избягайте места за каране извън пътя, където няма такива опасни материали.
  - Преди каране винаги проверявайте гумите за прекомерно износване или повреда.
  - Не надвишавайте налягането за напумпване на гумите. Сърхналягането ще доведе до спукване.

### **Ограничения за възраст и тегло**

- Не позволявайте на деца под десет (10) годишна възраст да използват RDS скутера. Всички деца от десет до тринадесет години трябва винаги да карат под надзора на възрастен.
- Не надвишавайте 100 кг. при нормални условия на каране и 54 кг. при каране извън пътя, включващо агресивен стил на каране.

### **Защитно оборудване**

- Винаги носете защитна екипировка – каска, налакътници, наколенки и протектори за китки (родителите трябва да се уверят, че протекторите за китки, използвани от техните деца, не пречат на децата да държат дръжките на кормилото).

### **Неспазването на предупрежденията на производителя, както и невниманието увеличават риска от нараняване!**

### **Къде и как да карате**

- Спрете като натиснете спирачката с крак.
- Научете се как да падате (по възможност с претъркулване) без продукта.
- Учете се в присъствието на приятел или родител, който да ви помага.
- Този продукт е произведен с цел добра експлоатация и издръжливост. Изпълнението на номера може, с течение на времето, да натовари или повреди всеки продукт.
- Опасността от нараняване се увеличава с увеличаването на трудността на номерата и натоварването на продукта.
- Карачият носи пълна отговорност за всички рискове свързани с изпълнението на номера.
- Може да видите хора на видео или хора, които познавате, да изпълняват номера. Тези хора са се упражнявали дълго време и приемат рисковете свързани с изпълнението на номера. Не мислете, че можете да пробвате да изпълнявате номера, без това да е свързано с голям риск.
- Проверете местните разпоредби за това къде и как можете да използвате този продукт.

### **Поддръжка**

- Винаги проверявайте продукта преди каране и редовно проверявайте техническото му състояние. Незабавно подменяйте износените или повредени части.
- Уверете се, че кормилната система е регулирана правилно и че всички съединителни компоненти са здрава закрепени и не са счупени.
- Проверете дали спирачката функционира правилно. Когато натиснете спирачката с крак, спирачката трябва да упражни спирачно усилие.
- При нормални условия и обстоятелства колелата и лагерите не изискват поддръжка.
- Редовно проверявайте дали различните крепежни елементи са здрава закрепени.
- Не могат да бъдат правени модификации, които влияят на сигурността.
- Използвайте влажен парцал за почистване на мръсотията.
- Ако има нужда от ремонт, занесете продукта в сервиз за велосипеди.
- Използвайте само оторизирани Razor резервни части.

### **Ограничена гаранция**

- Тази ограничена гаранция е единствената гаранция за този продукт. Не съществува друга пряка или косвена гаранция.
- Производителят гарантира, че този продукт няма да прояви производствени дефекти за период от 6 месеца след датата на покупката. Тази ограничена гаранция ще бъде невалидна ако продуктът някога е бил използван за цел различна от забавление и транспорт; ако е бил модифициран по какъвто и да било начин или даван под наем.

### **Липсата на здрав разум и неспазването на горните предупреждения увеличават риска от сериозно нараняване. Използвайте на собствена отговорност и внимавайте за безопасността. Бъдете внимателни.**

## ! UYARI. Ciddi yaralanmaları önlemek için:

- Her zaman yetişkin birinin gözetiminde kullanılması tavsiye olunur.
- Bu bir spor/ulaşım ekipmanıdır.
- Ebeveynler ve bakıcılar çocukların bu ürünün kullanımını düzgün şekilde öğrendiklerinden emin olmalıdır.
- Daima gidonlardan tutunuz.
- Yeteneklerinizi geliştirmenize imkan veren yerlerde dışarıda kullanın ve ASLA ciddi kazaların olabileceği trafikte, yolda veya motorlu araç yanında kullanmayın. Çevrenizdeki yayalara, bisikletlere, kaykaylara, skuter ve diğer sürücülere dikkat ediniz. Direk, su ve park halinde araç gibi risk faktörlerinin olmadığı alanlarda kullanınız.
- Islak hava yol tutuşunu, frenlemeyi ve görüşü zayıflatır.
- Caddeler, yüzme havuzları, tepeler veya merdivenlerin yakınında kullanmayınız. Düzgün, kuru, asfaltla kaplı yüzeyler; yokuş aşağı binişlerde aşırı hızlanmalardan kaçınınız. Gevşek zeminlerde (kaya, çakıl, kum) veya hız kesme tümskelerinde binmeyiniz. Karanlıkta binmeyiniz.
- Bu ürünü kullanırken daima ayakkabı giyiniz.
- Bu ürün üzerinde tek seferde yalnızca bir biniciye izin veriniz.
- Kullandıktan sonra frene dokunmayınız, ısınmış olacaktır.
- Diğer hareketli ürünlerde olduğu gibi bu ürüne binmek de tehlikeli olabilir ve doğru güvenlik önlemleriyle kullanıldığında bile sakatlanmaya sonuçlanabilir.

### AKROBASİ VE OFF ROAD BİNİŞ BİNİCİLERE VE EKİPMANA

**İLAVE RİSKLER YÜKLER:** Hiçbir scooter, bu bile, hasara karşı dayanıklı değildir. Off road ve akrobasi binışı, binicinin düşme risklerini ve stres ile aşınma etkilerine bağlı ürün hasarını ciddi biçimde artırır ve biniciler yüksek stres düzeyine sahip etkinliklere ilişkin tüm riskleri kabul ederler:

- "Off road" koşullarında binmek "bilindik" düzgünlükte ya da kaldırma sahip yüzeylerde binmeye göre uzmanlaşmış potansiyel olarak daha zor engeller, yüzeyler ve koşullar sunabilir.
- Tepki verilecek ya da telafi edilecek zaman bulunmadığında yolunuzdaki "bilinmeyen" engellerle karşılaşmayı en aza indirmek için binmeden önce daima off road bölgesini gözle kontrol ediniz.
- Tamamen serbest spor skuterler, skutere biniş becerilerini geliştirmiş ve biniş tekniklerini geliştirmek isteyen daha başarılı ve yetenekli sürücülerin kullanımı için tasarlanmıştır. Yine de her iyi sürücü dikkatli olmalıdır.
- Bunlar her ne kadar bizim en güçlü skuter ürünlerimiz olsa da, skuter binişinin risklerini taşımaktadırlar.
- Off road'da binerken lastiklerinizi ve iç borularınızı patlatabilecek veya onlara zarar verebilecek kırık camlara, keskin nesnelere veya diğer birikmiş şeylere dikkat ediniz. Bu türden tehlikeli maddelerin bulunmadığı off road yerler seçiniz.
- Binmeden önce daima lastikleri aşırı yıpranmaya veya hasara karşı kontrol ettiğinizden emin olun.
- Lastiklerin PSI değerini aşmayın. Aşırı şişirme yarılmaya neden olur.

### Yaş ve Kilo Limitleri

- On (10) yaşın altındaki çocukların RDS scooter'ı kullanmasına izin vermeyiniz. Tüm çocuklar ve genç ergenler daima yetişkin gözetiminde binmelidir.
- Agresif biniş pratikleri dahil olmak üzere normal biniş koşullarında 100 kg ve off road koşullarında 54 kg geçmeyiniz.

### Koruyucu Ekipman

- Daima başlık, dirsek, diz ve bilek koruyucularla birlikte kullanınız (ebeveynler, bilek koruyucunun çocukların bisiklet gidonunu kavramasını engelleyip engellemediğine dikkat etmelidir).

### Ürün uyarılarına dikkat etmemek veya ihtiyatlı davranmamak yaralanma riskini artırır!

### Nerede ve Nasıl Binilir

- Ayakla fren yaparak ilerlemeyi durdurunuz.
- Ürün olmadan düşmeyi öğrenin (mümkünse yuvarlanarak).
- Yardımcı olacak bir arkadaş ya da ebeveynle öğrenin.
- Bu ürün performans ve dayanıklılık için üretilmiştir. Usta biniş zamanla her ürünü zorlayabilir ya da zarar verebilir.
- Sakatlanma riski, numara zorluğunun ve ürün geriliminin derecesi arttıkça yükselmektedir.
- Binen kişi usta binişe bağlı tüm riski kabul eder.
- Videolarda ya da tanidiklarınızı numaralar yaparken görebilirsiniz. Bu insanlar uzun zamandır antrenman yapmaktadırlar ve usta biniş risklerini kabul etmektedirler. Büyük risk almadan numaralar yapmayı deneyebileceğinizi düşünmeyin.
- Ürünü nerede ve nasıl kullanabileceğiniz ilişkin olarak yerel kanunları kontrol ediniz.

### Bakım

- Binmeden önce ürünü daima kontrol ediniz ve düzenli olarak ürüne bakım yapınız. Aşınan ya da hasar gören parçaları hemen değiştiriniz.
- Direksiyon sisteminin doğru biçimde ayarlandığından ve tüm bağlantı parçalarının sıkıca sabitlendiğinden ve kırık olmadıklarından emin olunuz.
- Frenin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Freni ayağınızla yaptığınızda, fren pozitif frenleme hareketi sağlamalardır.
- Normal koşullar altında tekerleri ve yuvaları bakım gerektirmez.
- Çeşitli vidalı parçaların sıkılığını düzenli olarak kontrol ediniz.
- Güvenliği zayıflatacak modifikasyonlar yapmayınız.
- Kirleri temizlemek için nemli kumaş parçası kullanın.
- Tamirat gerektiğinde ürünü bir bisiklet tamir atölyesine götürün.
- Yalnızca onaylı Razor yedek parçaları kullanınız.

### Sınırlı Garanti

- Bu Sınırlı Garanti bu ürüne ilişkin tek garantidir. Başka herhangi bir açık veya zımnı garanti yoktur.
- Satın alma tarihinden itibaren 6 ay boyunca geçerli olmak üzere, imalatçı bu ürünün üretim hatalarından arı olduğunu garanti eder. Eğer ürün eğlence veya ulaşım harici bir biçimde kullanılırsa, herhangi bir şekilde modifiye edilirse veya kiralınırsa, bu sınırlı garanti hükümleri olacaktır.

**Sağduyusuz olarak ve yukarıdaki uyarılara aldırmadan kullanımı ciddi sakatlanma riskini daha da artırır. Kullanım riski size aittir ve güvenli biçimde çalışması için uygun şekilde ve büyük dikkatle kullanınız. Dikkatli olunuz.**

## ! ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб уникнути серйозних травм:

- Завжди рекомендується нагляд дорослих.
- Цей пристрій призначений для спорту та їзди.
- Батьки й вихователі повинні бути вкленені в тому, що діти належним чином проінструктовані щодо використання цієї продукції.
- Завжди тримайтеся за кермо.
- Катайтеся надворі в місцях, які дозволяють поліпшити ваші навички, але НКОЛИ в скупченнях транспорту, на дорогах, або біля автомобілів, де можуть трапитися серйозні нещасні випадки. Уникайте пішоходів, велосипедів, скейтбордів, моторолерів і інших транспортних засобів. Використовуйте в місцях, де немає таких небезпек, як стовпи, гідранти й припарковані машини.
- Дощова погода впливає на тягу, гальмування та видимість.
- Ніколи не використовуйте поблизу вулиць, басейнів, схилів або щаблів. Використовуйте на гладкій сухій, твердій поверхні; уникайте високих швидкостей під час спускання. Не катайтеся по силучих предметах (таких як камені, галька або пісок) або «лежачих поліцейських». Не катайтеся в темряві.
- Завжди надягайте взуття при використанні цього продукту.
- Не можна використовувати кілька людьми одночасно.
- Не торкайтеся гальм після використання, вони можуть нагріватися.
- Як і з будь-яким іншим предметом, що рухається, їзда на цьому продукті може становити небезпеку й може призвести до травм, навіть якщо користуватися ним з належною обачністю.

### ТРЮКИ ТА КАТАННЯ ПО БЕЗДОРІЖЖЮ СТАНОВЛЯТЬ ДОДАТКОВІ РИЗИКИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ТА ТЕХНІКИ:

- Жоден самокат – навіть цей – не може бути невразливим для пошкодження. Катання по бездоріжжю та трюки значно підвищують ризики падіння та пошкодження самокату через удари, струси або зношення, і користувач приймає всі ризики, пов'язані з підвищеним навантаженням:
- Під час катання по бездоріжжю з перешкодами, складною поверхнею та умовами керувати складніше, ніж під час катання по звичайній рівній або брукованій поверхні.
  - Завжди оглядайте місцевість перед катанням по бездоріжжю, щоб спробувати зменшити зіткнення з «невідомими» перешкодами на шляху, коли у вас не буде часу на реакцію.
  - Скутери для фрістайлу на будь-який смак призначені більш досвідченим та умілим водіям, які мають добрі навички катання на моторолері та бажають вдосконалити свою майстерність і покращити техніку водіння. Обережність потрібна навіть найкращим водіям.
  - Хоча ці моделі є одними з наших найміцніших моторолерів, це не усуває ризики, пов'язані з катанням на моторолері.
  - Під час їзди по бездоріжжю остерігайтеся битого скла, гострих предметів та іншого сміття, яке може пробити або пошкодити ваші шини та камери. Обирайте бездоріжжя для катання без таких небезпечних матеріалів.
  - Перед катанням завжди перевіряйте шини щодо надмірного зношення або пошкодження.
  - Не перевищуйте значення тиску на шини. Надмірне накачування призведе до розривання.

### Вікові та вагові обмеження

- Не дозволяйте дітям молодше десяти (10) років використовувати самокат RDS. Всі діти до 12 років мають завжди кататися під наглядом дорослих.
- Не перевищуйте вагу в 100 кг під час нормального катання та 54 кг під час катання по бездоріжжю або під час агресивного катання.

### Захисне оснащення

- Завжди надягайте захисне оснащення – шолом, налоктічники, наколінники й напульсники (батьки повинні оцінити, чи не погіршить використання дитиною напульсників її спроможність тримати кермо).

### Неналежна увага до попереджень або небережність збільшує ризик травм!

#### Де і як кататися

- Зупиніться, натиснувши на гальмо ногою.
- Навчіться падати (якщо вийде – стрімголов) без цієї продукції.
- Читайте за допомогою друга або родича.
- Цей продукт виготовлено з гарантією технічних характеристик і надійності. Виконання трюків згодом може ушкодити будь-який продукт.
- Ризик травм зростає в міру ускладнення трюків, також зростає навантаження на продукт.
- Користувач приймає всі ризики, пов'язані з виконанням трюків.
- Можливо, ви бачили, як люди у відеороликах виконують трюки, можливо, ваші знайомі це роблять. Ці люди довго тренувалися й приймають усі ризики, можливі при виконанні трюків. Не потрібно думати, що ви можете спробувати виконати трюки без великого ризику.
- Ознайомтеся з місцевими правилами, що регулюють місце й спосіб використання продукту.

#### Технічне обслуговування

- Завжди перевіряйте продукт перед поїздкою й регулярно здійснюйте обслуговування. Зношені або пошкоджені деталі підлягають негайній заміні.
- Переконайтеся, що система керування правильно відрегульована, а всі з'єднані деталі надійно зафіксовані та справні.
- Перевірте правильне функціонування гальм. За натиснення на гальмо воно має призводити до несумнівної гальмівної дії.
- За нормальних умов і обставин колеса та підшипники не потребують обслуговування.
- Регулярно перевіряйте фіксацію всіх деталей, що закручуються.
- Не можна вносити зміни, які можуть вплинути на безпеку.
- Для видалення бруду протирайте вологою тканиною.
- Якщо необхідний ремонт, зверніться з продуктом до вєдосвідченої майстерні.
- Використовуйте лише оригінальні запчастини.

#### Обмежена гарантія

- Ця обмежена гарантія є єдиною гарантією на продукт. Інших явно виражених або умовних гарантій немає.
- Виробник гарантує, що ця продукція не має виробничих дефектів протягом 6 місяців з дати покупки. Ця Обмежена гарантія анулюється, якщо продукція використовувалася не для відпочинку або транспортування, змінювалася будь-яким чином або здавалася в оренду.

**Легковажне використання та ігнорування вищезазначених попереджень збільшує ризик серйозних травм. Використовуйте на свій ризик та зважаючи на безпеку використання. Дотримуйтеся заходів безпеки.**

**! 경고: 심각한 부상을 방지하기 위해 다음을 지킵시오.**

- 항상 어른이 지켜봐야 합니다.
- 이 제품은 스포츠/운동 용구입니다.
- 부모 및 보호자는 어린이들이 이 제품의 사용법을 올바르게 알도록 해야 합니다.
- 핸들바를 항상 잡으십시오.
- 실력을 향상시키기 위해 바깥에서 타되, 절대로 차량이 다니는 곳, 도로 또는 자동차 근처에서 타지 마십시오. 심각한 사고가 발생할 수 있습니다. 보행자, 자전거, 스케이트보드, 스쿠터 및 기타 탈 것들이 주위에 없는지 주의하십시오. 전보대, 소화전, 주차 차량 등 장애물이 없는 지역에서 사용하십시오.
- 비가 올 경우 트랙션, 브레이크 및 가시성의 기능이 떨어질 수 있습니다.
- 도로, 수영장, 언덕 또는 계단 주위에서는 절대로 사용하지 마십시오. 평탄하고 건조하며 포장된 표면에서 사용하십시오. 내리막 경사에서 사용하여 과도한 속도를 내지 마십시오. 날려져 있는 부스러기들 ( 돌맹이, 자갈 또는 모래)이나 과속 방지턱에서 타지 마십시오. 어두운 곳에서 타지 마십시오.
- 사용 시 항상 신발을 신으십시오.
- 한 번에 한 사람씩만 타야 합니다.
- 사용 후 브레이크를 만지지 마십시오. 또 끄십시오.
- 다른 움직이는 제품들과 마찬가지로, 이 제품의 사용은 위험한 활동일 수 있으며 적절한 안전 조치를 사용하든 경우라도 부상을 입을 수 있습니다.

**트릭과 오프 로드 라이딩을 할 경우 라이더와 장비에 추가 위험이 발생할 수 있습니다:** 심지어 이 제품을 포함하여 모든 스쿠터는 손상을 입을 수 있습니다. 오프 로드와 트릭 라이딩을 할 경우 스트레스, 충격 또는 마모 등으로 라이더가 넘어지거나 제품에 손상이 갈 가능성이 명백해 높아집니다. 라이더는 과격한 활동으로 인한 모든 위험을 감수해야 합니다.

- "오프 로드" 라이딩을 할 경우, 장애물이 있을 수 있으며 표면과 라이딩 상황이 "정상적"이며 매끄럽거나 포장된 표면보다 라이딩을 마스터하기가 더 어렵습니다.
- 항상 라이딩을 하기 전에 오프 로드 라이딩 지형을 검토하여 대처하거나 보완할 시간이 없는 경로 상의 "알 수 없는" 장애와 마주치는 기회를 최소화하십시오.
- 모든 프리스타일 스포츠 스쿠터는 스쿠터링 실력이 더 뛰어난 숙달된 라이더가 라이딩 기법을 발전시키고 향상시키는데 사용하도록 설계되었습니다.. 아주 훌륭한 라이더라 할지라도 조심하여야 합니다.
- 이 제품이 당신의 가장 우수한 스쿠터 제품들에 속하지만, 그렇다고 해서 스쿠터 라이딩에 의한 위험이 없어지지는 않습니다.
- 도로가 아닌 곳에서 탈 경우, 타이어나 내부 튜브에 구멍을 내거나 손상을 입힐 수 있는 깨진 유리, 날카로운 물체 또는 기타 물체에 주의하십시오. 이와 같은 위험한 물체가 없는 오프-로드 라이딩 장소를 찾으십시오.
- 항상 라이딩을 하기 전에 타이어가 과도하게 마모되거나 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 타이어의 지평면 공기압을 초과하지 마십시오. 타이어가 너무 팽창되면 터질 수 있습니다.

**연령 및 체중 제한**

- 10세 미만의 아동이 RDS 스쿠터를 타지 않도록 하십시오. 모든 어린이들과 10대 초반의 청소년들은 항상 성인의 감독 하에서 라이드를 해야 합니다.
- 정상 라이딩 조건에서 100kg, 그리고 과격한 라이딩이 수반되는 오프 로드 조건에서 54kg를 초과하지 마십시오.

**보호장비**

- 항상 보호 장비 (헬멧, 팔꿈치, 무릎 및 손목 보호대)를 착용하십시오 ( 부모님들은 어린이가 손목 보호대를 착용할 경우 핸들바를 움직일 수 있는지를 확인해야 합니다).

**제품의 경고에 유의하지 않거나 또는 주의를 기울이지 않을 경우, 부상의 위험이 증가합니다!**

**라이드 장소 및 방법**

- 발로 브레이크를 눌러서 멈추십시오.
- 제품과 떨어져서 넘어지는 방법을 배우십시오(가능하면 몸을 굴릴 것).
- 도어를 친구 또는 부모와 함께 배우십시오.
- 이 제품은 성능과 내구성을 위해 제조되었습니다. 트릭 라이딩은 시간이 경과함에 따라 제품에 무리를 주거나 손상시킬 수 있습니다. 부상의 위험은 트릭의 난이도에 따라 증가하며 제품의 스트레스도 증가합니다.
- 라이더는 트릭 라이딩에 따른 모든 위험의 책임을 갖습니다.
- 동영상에서 또는 알고 있는 사람들 중 트릭을 하는 사람들을 볼 수도 있습니다. 이러한 사람들은 오랜 시간 연습을 해왔고 트릭 라이딩에 따른 위험을 인지하고 있습니다. 큰 위험 없이 트릭을 시도할 수 있다고 가정하지 마십시오.
- 제품을 사용할 수 있는 장소 및 방법에 관한 지역 법률을 확인하십시오.

**유지관리**

- 항상 타기 전 제품을 검사하고 정기적으로 유지관리 하십시오. 닳거나 손상된 부품은 즉시 교체하십시오.
- 스티어링 시스템이 정확하게 조정되었는지 확인하고 모든 연결 부품이 단단하게 고정되어 있으며 부러지지 않았는지 확인하십시오.
- 브레이크가 적절하게 기능하는지 확인하십시오. 발로 브레이크를 누를 때, 브레이크가 제대로 동작해야 합니다.
- 정상적인 상황과 조건 하에서, 바퀴와 베어링의 정비는 필요하지 않습니다.
- 각 나사 부품이 확실하게 조여져 있는지 정기적으로 확인하십시오.
- 안전을 저해할 수 있는 변경을 하지 마십시오.
- 잦은 천으로 흙 등을 닦으십시오.
- 수리가 필요하면, 제품을 자전거 수리점에 가져가십시오.
- 오직 공인된 Razor 교체 부품만을 사용하십시오.

**제한적 보증**

이 제한적 보증은 오직 제품에 대해서만 보증합니다. 이 외에 다른 명시적 또는 암묵적 보증은 없습니다. 제조업체는 이 제품이 구매일로부터 6개월 동안 제조 결함이 없음을 보증합니다. 만약 제품을 레크리에이션 또는 운동 이외의 방법으로 사용하거나, 어떤 방법으로든 변경했거나, 또는 렌트하는 경우 이 제한적 보증은 무효가 됩니다.

**상식적으로 사용하지 않고 위의 경고에 유의하지 않으면 심각한 부상의 위험이 증가됩니다. 고객님이 위험을 감수하고 사용해야 하며 안전한 사용을 위해 적절한하고 엄중한 관심을 기울여야 합니다. 주의를 기울이십시오.**

## 警告，為避免嚴重損傷：

- 建議經常在成年人監護下使用。
- 本產品屬於運動/交通類設備。
- 家長和監護人應確保向兒童提供有關本產品正確用法的適當指導。
- 請時刻緊握把手。
- 請在讓你能夠安全地提升技巧的戶外空地騎踏和練習，切勿在有可能發生嚴重意外的場地騎踏，如交通中、道路上或汽車附近。要注意周圍環境的行人、單車、滑板、滑板車及其它騎手。切勿在設有危險物件的範圍內騎踏，要注意桿子、消防栓及停泊汽車等障礙物。
- 潮濕天氣會導致牽引力、煞車能力及能見度降低。
- 切勿在街道、游泳池、斜坡或樓梯上騎踏。必須在平坦而乾的路面上騎踏；同時必須避免下坡時自然產生的高速。切勿在緩速脊或鬆散泥土上騎踏（如石頭、碎石或沙等）。切勿在黑暗中騎踏。
- 使用本產品時必須時刻穿著運動鞋。
- 本產品設計只可容納一位騎手。
- 使用完本產品後，切勿觸摸發熱的煞車裝置。
- 與其它運動產品一樣，騎踏本產品可構成危險，即使採用了適當安全措施，亦有機會導致損傷。

**進行花式和非道路騎踏時，騎手和設備面臨的風險更高：**沒有滑板車，包括本產品能永遠免於損壞。非道路和花式騎乘會造成壓力、撞擊或磨損，會令騎手跌落和產品損壞的風險顯著上升。騎手應承擔高應力活動帶來的所有風險：

- 在「非道路」上騎乘，可能會遇到障礙物，而路面和狀況可能比「一般」的光滑或鋪砌路面更難控制。
- 在騎乘前，請務必檢視非道路騎乘的地形，以盡量減少在路上遇到「突如其來」的障礙物，而沒有時間作出反應或採取補救措施。
- 所有自由式運動滑板車都是專為較熟練、有較高能力、已掌握一定程度技巧，並希望進一步提升和改善其騎踏技巧的人士而設。即使是非常熟練的騎手亦需加倍小心。
- 雖然這些產品是屬最堅固耐用的滑板車產品系列，但並不排除騎踏滑板車所帶來的一切風險。
- 在非道路騎乘時，請小心碎玻璃、尖銳的物體或其他雜物可能會刺破或損壞輪胎和內胎。請於沒有此等危險物質的地方騎乘。
- 騎乘時，請務必檢查輪胎是否有過度磨損或損壞。
- 充氣時請勿超過輪胎的PSI，充氣過度會令輪胎破裂。

### 年齡和體重限制

- 請勿讓十（10）歲以下兒童使用 RDS 滑板車。所有小童和青春期前的兒童只應在成人監護下騎乘。
- 在正常騎乘情況下，100公斤或以下，在非路面情況下進行快速騎乘，54公斤或以下。

### 防護措施

- 時刻穿戴保護裝備 - 頭盔、護肘、護膝及護腕（注意：家長應衡量兒童使用護腕是否會影響其緊握把手的能力）。

**不遵從產品警告，或不加謹慎使用產品，將增加受傷風險！**

### 如何騎踏滑板車

- 如要煞停，請用腳踩下煞車裝置。
- 試學習正確的摔跤姿勢，避免與滑板車一同跌下（如情況許可，試用翻滾落地的方式）。
- 與朋友或家長一起學習，有助騎踏和訓練。
- 本產品的製造是基於性能和耐用性。但任何產品都會隨著時間，因特技動作而承受壓力或遭磨損。
- 受傷風險會隨著特技動作的難度和產品受壓程度相對增加。
- 滑板車騎手必須自行承擔特技動作所帶來的一切風險。
- 你可能會在影片中或你所認識的人之中，看到有人做出特技動作。這些人曾經受過長時間訓練，並自行承擔特技動作所帶來的一切風險。切勿假設你可在不承擔巨大風險的情況下做出特技動作。
- 請查看當地法律，了解一切有關如何合法使用本產品的規條。

### 保養及維修

- 請務必在騎踏之前檢查產品，並進行定期保養。立即更換所有已磨損或損壞的零件。
- 檢查轉向系統的調整是否正確，以及確保所有連接組件穩固無損。
- 檢查煞車裝置的功能是否正常。當你用腳踩下煞車裝置時，煞車裝置應發揮正確的煞車作用。
- 在正常情況和條件下，車輪和軸承應無須進行任何保養。
- 定期檢查各個用螺絲鞏固的零件均已擰緊。
- 請勿進行任何影響安全的改裝。
- 如需清除污泥，請用濕布擦淨。
- 如需維修，請將產品帶到單車維修店。
- 請只用經許可的 Razor 零件來進行維修或替換。

### 有限保證

- 此「有限保證」是本產品的唯一保證，並無任何其它明示或默示之保證。
- 製造商保證本產品從購買日起 6 個月內，無任何材料及製造上之瑕疵或缺陷。如產品以非休閒活動或交通用途使用、經任何方式進行改裝、或租出，此「有限保證」將告失效。

**缺乏常識或不遵從上述產品警告，將會增加嚴重受傷的風險。**

**閣下使用本產品的風險須自行承擔，並請適當和認真地注意滑板車的安全操作。使用產品時請務必加倍謹慎。**

## 警告为避免重伤:

- 建议始终在成人监督下使用。
- 这是一款运动/运输设备。
- 父母及监护人应确保孩子已被告知本产品使用的正确方法。
- 总是握紧车把。
- 在可以提高您技巧的地方骑滑板车，不要在交通繁忙地段、公路或机动车道附近骑乘，在这些地方可能会发生严重事故。查看您周围是否有行人、自行车、滑板、滑板车及其他骑手，不得在电线杆、消防栓及停泊车辆等危险区域内使用。
- 潮湿天气可导致摩擦力、刹车性能和能见度下降。
- 切勿在街道、游泳池、斜坡或阶梯附近使用。仅在平滑、干燥的铺砌路面上使用；下坡时速度不得过快。切勿在松动岩屑（如岩石、砾石或沙子）或限速坡上骑乘。不得在黑暗中骑乘。
- 使用该产品时务必穿鞋子。
- 该产品一次仅允许一人骑乘。
- 使用后不得触摸刹车装置，它温度很高。
- 与其他运动产品一样，骑乘该产品是一项危险的活动，即使采取了适当的安全预防措施，也可能导致受伤。

**進行花式和非道路騎時，騎手和設備面臨的風險更高：**沒有滑板車，包括本產品能永遠免於損壞。非道路和花式騎乘會造成壓力、撞擊或磨損，會令騎手跌落和產品損壞的風險顯著上升。騎手應承擔高應力活動帶來的所有風險：

- 在「非道路」上騎乘，可能會遇到障礙物，而路面和狀況可能比「一般」的光滑或鋪砌路面更難控制。
- 在騎乘前，請務必檢視非道路騎乘的地形，以盡量減少在路上遇到「突如其來」的障礙物，而沒有時間作出反應或採取補救措施。
- 所有自由式運動滑板車供更熟練、技巧更強的騎手使用，他們可能已經具備了滑行技巧，希望提高他們的滑行技巧。每個好騎手都應小心。
- 雖然這些是我們最堅固的滑行車產品，但也不能消除自行車騎乘中的風險。
- 在非道路騎乘時，請小心碎玻璃、尖銳的物體或其他雜物可能會刺破或損壞輪胎和內胎。請于沒有此等危險物質的地方騎乘。
- 騎乘時，請務必檢查輪胎是否有過度磨損或損壞。
- 充氣時請勿超過輪胎的PSI，充氣過度會令輪胎破裂。

### 年齡和體重限制

- 請勿讓十(10)歲以下兒童使用 RDS 滑板車。所有小童和青春前期的兒童只應在成人監督下騎乘。
- 在正常騎乘情況下，100公斤或以下，在非路面情況下進行快速騎乘，54公斤或以下。

### 防護裝備

- 務必穿戴防護裝備 - 头盔、护肘、护膝和护腕（注意父母应评估他们的孩子使用护腕是否会影响他们的孩子握紧车把）。

### 若无视产品警告或疏忽大意，会增加受伤的风险！

### 在哪里骑乘，如何骑乘

- 用脚踏刹车实现停止。
- 在不使用本产品的情况下练习摔倒（如可能，通过翻滚练习）。
- 在朋友或父母的帮助下学习。
- 本产品性能优良且坚固耐用。任何产品在长时间的技巧性使用后都会受到应力或损坏。
- 随着技巧难度和产品应力的增加，受伤的危险也会增大。
- 滑手应自行承担所有与技巧性动作有关的风险。
- 您可能见过视频中或您认识的人进行技巧性动作。这些人都经过了长时间的练习并承担技巧性滑行的风险。请不要因此认为您可以在没有巨大风险的情况下进行技巧性尝试。
- 有关滑车场所及产品使用的规定，请查阅当地法律。

### 维护

- 在骑乘之前务必检查本产品，并定期维护。立即更换磨损或损坏的部件。
- 确认转向系统调节正确，所有连接件牢固固定，未被折断。
- 确认刹车功能正常。当您用脚踏刹车时，刹车装置应提供有效刹车动作。
- 在正常环境和情况下，车轮和轴承均免于维护。
- 定期检查以螺纹紧固件是否紧固，尤其是轮轴。
- 不得进行任何可降低安全性的改装。
- 用湿布擦拭滑板车，以清除污垢。
- 若需要维修，可将产品送往自行车维修中心。
- 仅使用经 Razor 认可的替换部件。

### 有限保修

- 该有限担保为产品的唯一担保。除此之外不存在其它任何明示或默示的保证。
- 制造商保证，本产品在购买日起 6 个月内并无任何制造缺陷。若本产品用于娱乐或运输以外用途，或以任何方式改造或租给他人使用，此有限保修将失效。

**不遵守常识，或不注意上述警告会进一步增加重伤风险。使用中自行承担风险，并采取必要的高度注意，确保安全操作。小心使用。**

Printed in China for Razor USA LLC.

Razor USA  
Shannonweg 72-74  
3197 LH Rotterdam  
Netherlands  
+44 (0) 1202 672702

DISTRIBUTED IN THE UK BY:  
re:creation Ltd,  
2 Meadows Business Park  
Station Approach  
Blackwater  
Camberley  
Surrey  
GU17 9AB  
Tel: 0118 973 6222 Fax: 0118 973 6220  
Email: sales@recreationltd.co.uk

DISTRIBUTED IN THE AUSTRALIA BY:  
FUNTASTIC LIMITED.  
Level 2  
Tower 2  
Chadstone Place  
1341 Dandenong Rd  
Chadstone  
3148  
Customer Service: 1800 244 543

23L\_130426

©Copyright 2003-2013 Razor USA LLC. All rights reserved. Razor® and the Razor logo design are among the registered trademarks of Razor USA LLC and/or its affiliated companies in the United States and/or select foreign countries. RDS™ is a registered trademark of Razor USA LLC.



EN 14619

**www.razor.com**