




- EN** Read and understand this guide before using product.
- FR** Lire et assimiler ce manuel avant d'utiliser le produit.
- ES** Es imprescindible leer y comprender esta guía antes de usar el producto.
- DE** Lesen Sie diesen Leitfaden vor Benutzung des Produktes aufmerksam.
- IT** Leggere e comprendere tutti i punti del presente manuale prima di utilizzare questo prodotto.
- NL** Lees deze instructies goed door voordat je het product gaat gebruiken.
- PT** Leia e compreenda este guia antes de utilizar o produto.
- PL** Przed użyciem produktu należy przeczytać ze zrozumieniem niniejszą instrukcję.
- HU** A termék használatá előtt olvassd el és értsd meg ezt a használati útmutatót.

- RU** Необходимо прочесть и понять эту инструкцию перед использованием продукции.
- SV** Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder produkten.
- NO** Les og forstå denne veiledningen før du lader nogen bruke produktet.
- DA** Læs og forstå hele denne vejledning før du lader nogen bruge produktet.
- FI** Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.
- RO** Consultati acest ghid înainte de a utiliza produsul.
- SK** Pre použitím tohto výrobku si prečítajte a pochopte tento návod.
- CS** Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte návod k použití.
- BG** Прочетете и разберете това ръководство преди да използвате продукта.
- TR** Ürünü kullanmadan önce kılavuza okuyup anlayınız.
- UK** Необхідно прочитати й зрозуміти цю інструкцію перед використанням продукції.
- JA** 製品をご使用になる前に本説明書をお読みになりよく理解なさってください。
- KO** 제품을 사용하기 전에 이 안내서를 읽고 이해하십시오.
- ZH** 請在使用產品之前細心閱讀和瞭解此使用指南。
- ZH** 使用产品前请阅读并理解本指南。

# Razor®



Jetts™





1-2




3-50

[www.razor.com](http://www.razor.com)




- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>EN</b> Adjusting the Jetts      | <b>DA</b> Justering af dine Jetts   |
| <b>FR</b> Réglage des patins Jetts | <b>FI</b> Jettsien säätäminen       |
| <b>ES</b> Ajuste de las Jetts      | <b>RO</b> Reglarea produsului Jetts |
| <b>DE</b> Einstellen der Jetts     | <b>SK</b> Nastavenie koliesok Jetts |
| <b>IT</b> Regolare i Jetts         | <b>CS</b> Nastavení výrobku Jetts   |
| <b>NL</b> De Jetts afstellen       | <b>BG</b> Перынапане на Jetts       |
| <b>PT</b> Afinar os Jetts          | <b>TR</b> Jetts'in ayarlanması      |
| <b>PL</b> Regulacja produktu Jetts | <b>UK</b> Перування ронків Jetts    |
| <b>HU</b> A Jetts állítása         | <b>JA</b> Jetts の調整                 |
| <b>RU</b> Перынапоака Jetts        | <b>KO</b> Jetts 조절                  |
| <b>SV</b> Justera Jetts-hjulen     | <b>ZH</b> 調整 Jetts                  |
| <b>NO</b> Justering av Jetts       | <b>ZH</b> 调整 Jetts                  |


1




2




3




4




5



6




7




- EN** Installing/Replacing the Spark Pads/Skid Pads.  
**FR** Montage/démontage des Spark Pads (patins à étincelles)/Skid Pads (patins de dérapage)  
**ES** Instalación/sustitución de Spark Pads (Pastillas de chispas)/Skid Pads (Pastillas de derrape)  
**DE** Anbringen/Ersetzen der Spark Pads (Funkenklötze)/Skid Pads (Rutschplatten)  
**IT** Montaggio/Sostituzione dei Spark Pads (cuscinetti che provocano scintille)/Skid Pads (protezioni per il pattinamento)  
**NL** De Spark Pads (vonkencassette) of Skid Pads (slipcassette) bevestigen/vervangen  
**PT** Instalação/Substituição dos Spark Pads (bases para faíscas)/Skid Pads (bases para deslizar)  
**PL** Montaż/wymiana Spark Pads (kaset iskrowych)/Skid Pads (hamulcowych)  
**HU** A Spark Pads (Szikra párnák)/Skid Pads (csúszópárnák) telepítése/cseréje  
**RU** Установка/замена Spark Pads (колодок для искр) или Skid Pads (колодок для скольжения)  
**SV** Montera/byta Spark Pads-dynorna (gnistdynorna)/Skid Pads-dynorna (bromsdynorna)  
**NO** Montering/bytte av Spark Pads (gnistsålene)/Skid Pads (bremsålene)  
**DA** Montering/udskiftning af Spark Pads (gnistdannere)/Skid Pads (udskridningspuder)  
**FI** Spark Padsien (kipinätymyt)/Skid Padsien (liukutyymy) asentaminen / vaihtaminen  
**RO** Montarea/Înlocuirea Spark Pads (tălpilor pentru scântei)/Skid Pads (patinare)  
**SK** Inštalácia/výmena Spark Pads (iskriace doštičky)/Skid Pads (klzné doštičky)  
**CS** Instalace/výměna Spark Pads (iskrové kazety)/Skid Pads (kluzných kazety)  
**BG** Монтиране/Смяна на Spark Pads (искрогенераторите)/Skid Pads (подложките против хлъзгане)  
**TR** Spark Pads (Kvılcım Yastıkları)/Skid Pads (Kayma Yastıkları)'nı Montajı/Değiştirilmesi  
**UK** Установка чи заміна Spark Pads (іскрових накладок) або Skid Pads (ковзних накладок)  
**JA** Spark Pads (スパークパッド)/ Skid Pads (滑り止めパッド)の取付/交換  
**KO** Spark Pads (스파크 패드)/ Skid Pads (스라이드 패드) 설치/교체  
**ZH** 安裝/更換 Spark Pads (火花墊)/Skid Pads (防滑墊)  
**ZH** 安裝/更換 Spark Pads (火花墊)/Skid Pads (滑行墊)


1




2



3



4



**EN****! WARNING. To avoid serious injury:**

- Direct parental supervision is required.
- This product is sport/transport equipment.
- Parents and carers should ensure that children are properly instructed in the use of this product.
- Use outdoors in places that allow you to improve your skills, and NEVER in traffic, on roads or near motor vehicles, where serious accidents can happen. Watch your surroundings for pedestrians, and bike, skateboard, scooter and other riders. Use in areas free from hazards such as poles, hydrants, and parked cars.
- Wet weather impairs traction and visibility.
- Never use near streets, swimming pools, hills, or steps. Use on smooth, dry, paved surfaces; avoid excessive speeds associated with downhill use. Do not use on loose debris (such as rocks, gravel or sand), or speed humps. Do not use in the dark.
- Always wear closed toe shoes.
- Avoid rolling faster than you can run.
- Like any other moving product, using this product can be a dangerous activity and may result in injury even when used with proper safety precautions.
- Do not touch the Spark Pads after using. They will be hot.

**! WARNING. Sparks Can Induce Fire.****To reduce risk of serious injury or fire:**

- Use only under close adult supervision.
- Parents and carers should make sure riders understand that sparks can start a fire.
- Never use your Jetts™ Heel Wheels to try to start a fire. Your heel wheels emit localized sparks when the Spark Pads on moving heel wheels come in contact with hardened outdoor surfaces like asphalt or concrete. Be responsible.
- Keep sparks away from flammable or combustible substances.
- For outdoor use only on solid, clean, dry hardened surfaces. Keep sparks away from substances that can catch fire, such as dry vegetation, paper, chemicals or gasoline. Sparks can induce fire.
- Do not use in any area prone to wildfires or posted by fire authorities as a Fire Hazard Zone.
- The skill required to use this product may be greater than that required to ride, for example, a kick scooter.
- Applying too much pressure to the Spark Pads may cause loss of control.
- Do not spark continuously – only for short periods – while using, as this may overheat components. Always allow to cool (at least 15 minutes recommended) before replacing worn Spark Pads.
- Do not use at night or in low visibility conditions.
- Keep sparks away from eyes, hair, exposed skin and clothing. Sparks can burn.
- Spark Pads get hot during use. Do not touch after use.
- Adults must assist children in replacing Spark Pads.

**Age and Weight Limits**

- Not for children under age 6 (without sparks)/under age 8 (with sparks).
- Maximum rider weight 80 kg (176 lb).

**Protective Equipment**

- Always wear protective gear - helmet, elbow, knee and wrist guards.

**Failure to heed product warnings, or to exercise caution, increases risk of injury!****Where and How to Ride**

- This product has no brake.
- Learn to fall (by rolling if possible) without the product.
- Learn with a friend or parent to help.
- This product was manufactured for performance and durability. Trick riding can, over time, stress or damage any product.
- Risk of injury increases as degree of trick difficulty and product stress increases.
- User assumes all risks associated with trick riding.
- You may see people in videos, or people you know, doing tricks. These people have been practicing for a long time and accept the risks of doing tricks. Do not assume you can try tricks without great risk.
- Check local laws regarding where and how you may use your product.

**Maintenance**

- Always inspect product before using and regularly maintain it. If any parts are loose or broken, do not use. Replace worn or damaged parts such as straps or worn wheels.
- Check that all connection components are firmly secured and not broken.
- Under normal circumstances and conditions, the wheels and bearings are maintenance free.
- Regularly check that the various screwed parts are tight.
- No modifications can be made that can impair safety.
- Wipe with a damp cloth to remove dirt and dust. Do not use industrial cleaners or solvents, as they may damage the surfaces. Do not use alcohol, alcohol-based or ammonia-based cleaners, as they may damage or dissolve the plastic components or soften the decals.
- Use only authorized Razor replacement parts.


**Limited Warranty**

- This Limited Warranty is the only warranty for this product. There is no other express or implied warranty.
- The manufacturer warrants this product to be free of manufacturing defects for a period of 6 months from the date of purchase. This Limited Warranty will be void if the product is ever used in a manner other than for recreation or transportation, modified in any way, or rented.


**Failure to use common sense and heed the above warnings further increases risk of serious injury. Use at your own risk and with appropriate and serious attention to safe operation. Use caution.**

**HOW TO RIDE****Stage 1- Practice:**


- Find a fence, friend or something supportive to hold on to and maintain your balance.
- Position your feet:
  - One foot in front of the other (dominant foot in front position)
  - Knees slightly bent
  - Hands held out front
- Practice lifting your toes to feel the balance point of the wheels.

**Stage 2- Give it a try:**


- Starting with your back foot
- Step, set, then push off & roll (lift your toes)



STEP



SET




ROLL

**Stage 3 - On your own:**

- When confident, try it without support.
- Keep your center of gravity over your heels. Do not lean backwards. It helps to keep your arms forward.

**STOPPING**

- Transfer your weight to the balls of your feet and walk or jog out of your roll.

**SPARKING:**

- Use your front foot.
- Lift your toes higher so that the Spark Pads come in contact with the surface.
- DO NOT attempt sparring until you have practiced rolling and are completely comfortable with the above steps.



### ⚠️ **AVERTISSEMENT. Pour éviter toute blessure grave :**

- La supervision directe d'un adulte est nécessaire.
- Ce produit est un équipement de sport/de transport.
- Les parents ou la personne responsable doivent s'assurer que l'enfant est correctement informé sur l'usage de ce produit.
- N'utilisez ce véhicule que dans les lieux vous permettant d'améliorer votre habileté et JAMAIS au milieu du trafic, sur une route ou à proximité de véhicules motorisés, où un accident grave peut se produire. Gardez l'œil sur les piétons, les vélos, les planches à roulettes, les trottinettes et autres véhicules qui vous entourent. N'utilisez ce produit que dans les zones sans obstacles comme un poteau, une bouche d'incendie ou une voiture en stationnement.
- Par temps pluvieux, l'adhérence et la visibilité diminuent.
- Ne jamais utiliser en bordure d'une rue, d'une piscine, d'une descente ou d'une marche. N'utilisez ce produit que sur des surfaces dures, lisses et sèches ; évitez toute vitesse excessive en descente. Ne jamais utiliser sur un sol dangereux (par exemple couvert de cailloux, de graviers ou de sable) ou sur un ralentisseur. Ne pas utiliser de nuit.
- Portez toujours des chaussures à bout fermé.
- Évitez de rouler plus vite que vous ne pouvez courir.
- Comme pour tout autre véhicule, l'utilisation de ce produit peut être une activité dangereuse et peut causer des blessures, même si vous prenez des précautions de sécurité.
- Ne touchez jamais les Spark Pads (patins à étincelles) après utilisation car ils sont très chauds.

### ⚠️ **AVERTISSEMENT. Les étincelles peuvent provoquer un incendie.**

#### **Pour réduire les risques de blessure grave ou d'incendie :**

- n'utilisez ce produit que sous la surveillance étroite d'un adulte.
- Les parents ou la personne responsable doit s'assurer que l'utilisateur a conscience que les étincelles peuvent provoquer un incendie.
- N'utilisez jamais les roulettes de talon Jetts™ pour tenter d'allumer un feu. Lorsqu'ils roulent, ces patins sont conçus pour émettre des étincelles localisées lorsque les Spark Pads (patins à étincelles) sont en contact avec une surface dure, comme du béton ou de l'asphalte, en extérieur. Agissez de manière responsable.
- Ne produisez jamais d'étincelles à proximité d'une matière inflammable.
- Prévu pour une utilisation extérieure exclusivement, sur des surfaces solides, propres, sèches et dures. Ne produisez jamais d'étincelles à proximité des matières susceptibles de propager le feu, comme la végétation sèche, le papier, les produits chimiques ou l'essence. Les étincelles produites peuvent provoquer un incendie.
- N'utilisez jamais ce produit dans une zone sujette aux feux de forêt ou indiquée comme zone à risque d'incendie par les autorités.
- Le maniement de ce produit peut être plus difficile que pour une trottinette (par exemple).
- Appliquer une pression excessive sur les Spark Pads (patins à étincelles) peut entraîner une perte de contrôle.
- Ne produisez jamais d'étincelles trop longtemps, procédez seulement par courtes pressions, car les composants peuvent surchauffer. Avant de remplacer une cartouche usée, il faut toujours la laisser refroidir (au moins 15 minutes).
- Ne pas utiliser le soir ou lorsque la visibilité est limitée.
- Gardez les étincelles à distance des yeux, des cheveux, de la peau nue et des vêtements. Les étincelles peuvent causer des brûlures.
- Les Spark Pads (patins à étincelles) chauffent pendant l'utilisation. Ne les touchez pas après l'utilisation.
- Un adulte doit aider l'enfant pour le remplacement des cartouches à étincelles.

#### **Limites d'âge et de poids**

- Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans (sans étincelles)/8 ans (avec étincelles).
- Poids maximal de l'utilisateur : 80 kg.

#### **Équipement de protection**

- Portez toujours un équipement de protection : casque, coudières, genouillères et protège-poignets.

#### **Le non-respect des mises en garde ou l'imprudence augmentent le risque de blessures !**

#### **Où et comment pratiquer**

- Ce produit n'est pas équipé de freins.
- Apprenez d'abord à tomber (en roulé-boulé, si possible) sans le produit.
- Pour apprendre, faites-vous aider d'un parent ou d'un ami.
- Ce produit a été fabriqué pour offrir performance et durabilité. La réalisation de figures peut, au fil du temps, user ou endommager n'importe quel produit.
- Le risque de blessure augmente proportionnellement au niveau de difficulté des tricks (figures) réalisés, tout comme l'usure du produit.
- L'utilisateur assume tous les risques associés à la réalisation de figures.
- Dans la rue ou sur des vidéos, vous pouvez voir des gens réaliser des figures. Il s'agit de personnes pratiquant depuis longtemps et qui acceptent les risques liés à la réalisation de figures. N'oubliez pas que vous pouvez tenter des figures sans prendre des risques considérables.
- Consultez les lois locales afin de savoir où et comment vous pouvez utiliser votre produit.

#### **Entretien**

- Inspectez toujours vos patins avant de monter dessus, et entretenez-les régulièrement. N'utilisez pas ces patins si une pièce est desserrée ou cassée. Remplacez immédiatement toute pièce usée ou endommagée, notamment une sangle ou une roulette.
- Vérifiez que tous les éléments d'attache sont fermement serrés et qu'aucun n'est cassé.
- Dans des conditions et des circonstances normales, les roulettes et les roulements ne nécessitent aucun entretien.
- Vérifiez régulièrement le serrage des différentes pièces vissées.
- Aucune modification susceptible d'altérer la sécurité ne doit être apportée.
- Pour enlever la saleté et la poussière, essuyez-les avec un linge humide. N'utilisez jamais de produits nettoyants industriels ou de solvants, car ils peuvent endommager les surfaces. N'utilisez pas d'alcool ou de nettoyant à base d'alcool ou d'ammoniac, car ils peuvent endommager ou dissoudre les composants en plastique, ou ramollir les autocollants.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange homologuées Razor.


#### **Garantie limitée**

- Cette garantie limitée est la seule garantie couvrant ce produit. Il n'existe aucune autre garantie explicite ou implicite.
- Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défaut de fabrication pour une durée de 6 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée expire si le produit est utilisé à des fins autres que les loisirs ou le transport, modifié de quelque manière que ce soit, ou loué.


**L'utilisation imprudente et le non respect des mises en garde ci-dessus augmente le risque de lésion grave. Utilisez ces patins à vos propres risques et avec l'attention et le sérieux nécessaires à un fonctionnement en toute sécurité. Soyez prudent.**

**COMMENT PRATIQUER****Étape 1 - Exercez-vous**


- Utilisez une clôture ou un autre support, ou demandez à un ami de vous tenir, pour garder l'équilibre.
- Position des pieds :
  - Un pied devant l'autre (pied dominant à l'avant)
  - Genoux légèrement pliés
  - Mains tenues à l'avant
- Exercez-vous à soulever les orteils pour sentir le point d'équilibre des roues.

**Étape 2 - Essayez vos patins :**


- Commencez par le pied arrière
- Faites un pas, mettez-vous en position, puis poussez et roulez (soulevez les orteils)



FAITES UN PAS



METTEZ-VOUS EN POSITION



ROULEZ

**Étape 3 - Par vous-même :**


- Une fois à l'aise, essayez sans soutien.
- Maintenez votre centre de gravité sur vos talons. Ne vous penchez pas vers l'arrière. Pour vous aider, tendez les bras vers l'avant.

**ARRÊT**

- Transférez votre poids sur la plante des pieds et arrêtez de rouler en passant à la marche ou à la course.

**ÉTINCELLES :**

- Utilisez le pied avant.
- Soulevez les orteils jusqu'à ce que les Spark Pads (patins à étincelles) touchent le sol.
- NE TENEZ JAMAIS de produire des étincelles avant de vous être exercé à rouler et de bien maîtriser les étapes ci-dessus.



**ES****ADVERTENCIA. Para evitar lesiones graves:**

- Se requiere la supervisión directa de los padres.
- Este producto es un equipo deportivo/transportación.
- Los padres y personas al cuidado deben asegurarse de que los niños cuenten con la instrucción adecuada para usar este producto.
- Debe utilizarse en lugares al aire libre que le permitan mejorar sus habilidades y NUNCA en el tráfico o en carreteras o cerca de vehículos automotores, donde pueden causarse accidentes graves. Preste atención a los peatones, ciclistas, usuarios de escúteres y de otros conductores. Use las áreas libres de peligros como postes, hidrantes y coches estacionados.
- El clima húmedo imposibilita la tracción y la visibilidad.
- Nunca usar cerca de calles, piscinas, colinas o escalones. Utilizar en superficies planas, secas y pavimentadas; evite el exceso de velocidad producido al ir cuesta abajo. No se recomienda el uso sobre superficies con escombros (como piedras, grava o arena) ni sobre badenes. No usar en la oscuridad.
- Usar siempre zapatos cerrados.
- Evitar rodar más rápido de lo que se puede correr.
- Como cualquier otro objeto móvil, circular con este producto puede ser una actividad peligrosa y ocasionar lesiones, aun cuando se tomen las precauciones de seguridad correspondientes.
- No tocar las Spark Pads (Pastillas de chispas) después del uso. Estas pueden estar calientes.

**ADVERTENCIA. Las chispas pueden provocar un incendio. Para reducir el riesgo de daños graves o incendio:**

- Usar únicamente bajo la supervisión directa de un adulto.
- Los padres y los cuidadores deben asegurarse que los conductores entiendan que las chispas pueden iniciar un incendio.
- Nunca usar los patines de talón Jetts™ para prender fuego. Sus patines de talón emiten chispas localizadas cuando las Spark Pads (Pastillas de chispas) de los patines de talón en movimiento hacen contacto con superficies exteriores duras, como cemento o asfalto. Actúe de manera responsable.
- Mantenga las chispas alejadas de sustancias inflamables o combustibles.
- Utilícese únicamente en exteriores y sobre superficies duras sólidas, limpias y secas. Manténgase alejado de sustancias que puedan encenderse como vegetación seca, papel, químicos o gasolina. Las chispas pueden prender fuego.
- No usar en cualquier área propensa a los incendios forestales o que haya sido identificada como zona de riesgo de incendio por Protección Civil.
- La capacidad necesaria para utilizar este producto puede ser mayor que la necesaria para conducir, por ejemplo, un escúter kick.
- Si se aplica demasiada presión en las Spark Pads (Pastillas de chispas) puede perderse el control.
- No presione continuamente las Spark Pads (Pastillas de chispas) – solo durante períodos cortos – mientras esté usando el producto, ya que puede sobrecalentar otros componentes. Deje siempre que se enfríen (se recomienda por lo menos 15 minutos) antes de sustituir unas Spark Pads desgastadas.
- No utilizar de noche ni en condiciones de visibilidad reducida.
- No acerque los ojos, el cabello, la piel y la ropa a las chispas. Las chispas pueden provocar quemaduras.
- Las Spark Pads (Pastillas de chispas) se calientan durante el uso. No lo toque después del uso.
- Los adultos deben ayudar a los niños en el procedimiento de sustitución de las Spark Pads (Pastillas de chispas).

**Límite de edad y peso**

- Límite de edad y peso No indicado para niños menores de 6 años (sin chispas) / menores de 8 años (con chispas).
- Peso máximo del usuario: 80 kg.

**Equipo de protección**

- Siempre debe usar equipo protector – casco, coderas, rodilleras y muñequeras.

**¡Hacer caso omiso de las advertencias sobre el producto o actuar sin la debida precaución aumenta el riesgo de sufrir lesiones!****Dónde y cómo usar**

- Este juguete no tiene frenos.
- Aprenda a caer (de ser posible rodando) sin el producto.
- Aprenda con un amigo o los padres, para que le presten ayuda.
- Este producto ha sido fabricado para rendir y durar. La realización de trucos puede sobrefatigar o dañar cualquier producto.
- El riesgo de sufrir lesiones aumenta en proporción al grado de dificultad de los trucos y al esfuerzo exigido al producto.
- El usuario asume todos los riesgos asociados con la realización de trucos.
- Podemos ver a personas en videos o a gente conocida haciendo trucos. Pero estas personas han practicado mucho tiempo y aceptan los riesgos implícitos en la realización de trucos. No se debe suponer que es posible intentar los trucos sin graves riesgos.
- Infórmese sobre las leyes locales, para saber dónde y cómo está permitido usar el producto.

**Mantenimiento**

- Inspeccionar siempre el producto antes de utilizarlo y efectuar un mantenimiento periódico.
- Si cualquier parte estuviera floja o rota, no debe utilizarse. Reemplazar las partes desgastadas o dañadas, tales como tiras o ruedas desgastadas.
- Compruebe que todos los componentes de conexión se han fijado correctamente y que no están rotos.
- En circunstancias y condiciones normales, las ruedas y los rodamientos no requieren mantenimiento.
- Verifique periódicamente que las distintas piezas atornilladas estén bien apretadas.
- No deben efectuarse modificaciones que pudieran afectar la seguridad.
- Limpiar con un trapo húmedo, para quitar la suciedad y el polvo. No utilizar detergentes industriales ni disolventes, ya que pueden dañar las superficies. No usar alcohol ni limpiadores a base de alcohol o amoníaco, pues pueden dañar o disolver los componentes de plástico, o bien ablandar las pegatinas.
- Utilice partes de repuestos Razor autorizados solamente.

**Garantía Limitada:**

- Esta garantía limitada es la única garantía para el presente producto. No existe ninguna otra garantía explícita o implícita.
- El fabricante garantiza que este producto no presenta defectos de fabricación durante un periodo de 6 meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada se anulará, cuando en algún momento el producto se utilice con otros fines que no sean recreativos o de transporte, se modifique de alguna forma o se alquile.


**Si no se usa el sentido común y no se presta atención a las advertencias anteriores puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones graves. Úsese bajo su propio riesgo y con la atención correcta y sería para una operación segura. Tenga precaución.**



**CÓMO USAR**


**Fase 1 - Práctica:**

- Apóyese en una valla, amigo o algo que le permita mantener el equilibrio.
- Coloque los pies:
  - Un pie en frente del otro (el pie que domina debe ir delante)
  - Rodillas ligeramente dobladas
  - Las manos hacia delante
- Practique levantando los dedos para sentir el punto de equilibrio de las ruedas.




**Fase 2 - Pruébelo:**


- Empiece por el pie de detrás
- De un paso, coloque el pie, empuje hacia delante y ruede (levante los dedos del suelo)



**DÉ UN PASO**



**COLOQUE EL PIE**




**RUEDA**

**Fase 3 – Usted solo:**

- Cuando se sienta con la confianza necesaria, Pruébelo sin apoyo.
- Mantenga su centro de gravedad sobre las ruedas. No se eche hacia atrás. Le ayudará echar los brazos hacia delante.


**PARADA**

- Transfiera su peso a las bolas de los pies y camine o deje de patinar.



**CHISPAS:**

- Utilice el pie de delante.
- Levante los pies para que las Spark Pads (Pastillas de chispas) entren en contacto con la superficie.
- NO trate de hacer chispas hasta que tenga práctica patinando y se sienta cómodo con los pasos descritos arriba.



**DE****WARNUNG. Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden:**

- Unmittelbare elterliche Aufsicht ist gefordert.
- Dieses Produkt ist ein Sportgerät/Fortbewegungsmittel.
- Eltern und Betreuer sollten sicherstellen, dass Kinder im Umgang mit diesem Produkt entsprechend geschult sind.
- Im Freien an Orten benutzen wo die Fertigkeiten verbessert werden können und NIEMALS im Verkehr, auf Straßen oder in der Nähe von Kraftfahrzeugen, wo ernsthafte Unfälle passieren können. Auf Fußgänger, Räder sowie Skateboard-, Scooter- und andere Fahrer in der Umgebung achten. Nur an Orten benutzen, die frei sind von Gefahren wie Pfosten, Hydranten und parkenden Autos.
- Nasse Witterung beeinträchtigt Traktion und Sicht.
- Niemals in der Nähe von Straßen, Schwimmb Becken, Hügeln oder Stufen verwenden. Auf glatten, trockenen und befestigten Oberflächen benutzen; übermäßige Geschwindigkeit beim Bergabseits vermeiden. Nicht auf lockerem Material (wie Steinen, Split oder Sand) oder Schikanen benutzen. Nicht im Dunkeln benutzen.
- Immer geschlossene Schuhe tragen.
- Schneller rollen, als man laufen kann, vermeiden.
- Wie bei jedem sich bewegenden Produkt so kann auch die Verwendung dieses Produktes eine gefährliche Aktivität sein und möglicherweise zu Verletzungen führen, sogar dann wenn es unter Einhaltung entsprechender Vorsichtsmaßnahmen benutzt wird.
- Die Spark Pads (Funkenklötze) nach der Benutzung nicht berühren – diese Teile erhitzen sich.

**WARNUNG. Funken können Feuer auslösen. Um das Risiko für ernsthafte Verletzungen oder Feuer zu verringern:**

- Benutzung nur unter strenger Aufsicht eines Erwachsenen.
- Eltern und Aufsichtspersonen sollten sich der Einsicht der Fahrer vergewissern, dass Funken ein Feuer auslösen können.
- Niemals versuchen, mit Hilfe Deiner Jetts™ Fersenräder ein Feuer zu entzünden. Deine Fersenräder erzeugen lokalisiert Funken, wenn die Spark Pads (Funkenklötze) auf den sich bewegenden Fersenrädern in Kontakt mit festem Untergrund im Freien wie Beton oder Asphalt kommen. Verantwortungsbewusst sein.
- Funken von entzündlichen oder brennbaren Substanzen fernhalten.
- Zur Benutzung nur im Freien auf festem, sauberem und trockenem Untergrund. Funken von entflammaren Substanzen wie trockener Vegetation, Papier, Chemikalien oder Treibstoff fernhalten. Funken können einen Brand auslösen.
- Benutzung nicht in Gebieten mit Flächenbrandgefahr oder in den von der Brandschutzaufsicht als brandgefährdet ausgewiesenen Zonen.
- Dieses Produkt zu benutzen benötigt möglicherweise weitergehende Fähigkeiten als es z. B. bei einem Kick-Scooter der Fall ist.
- Ausübung übermäßigen Drucks auf die Spark Pads (Funkenklötze) könnte zu Kontrollverlust führen.
- Bei der Benutzung nicht durchgehend Funken schlagen, sondern nur kurzzeitig, da dies die Komponenten überhitzen kann. Vor dem Ersetzen verschlissener Spark Pads (Funkenklötze) immer warten, bis sie abgekühlt sind; mindestens 15 Minuten werden empfohlen.
- Nicht in der Nacht oder bei eingeschränkter Sicht benutzen.
- Funken von Augen, Haaren, ungeschützter Haut und Kleidung fernhalten. Funken können brennen.
- Die Spark Pads (Funkenklötze) werden beim Gebrauch heiß. Nach dem Gebrauch nicht berühren.
- Erwachsene müssen Kindern beim Ersetzen von Spark Pads (Funkenklötzen) helfen.

**Alters- und Gewichtsbeschränkungen**

- Nicht für Kinder unter 6 Jahren (ohne Funken)/unter 8 Jahren (mit Funken) geeignet.
- Maximales Fahrergewicht: 80 kg.

**Schutzausrüstung**

- Immer Schutzausrüstung tragen – Helm, Ellbogen-, Knie- und Handgelenkschoner.

**Ein Missachten der Produktwarnungen oder fehlende Vorsicht erhöhen das Verletzungsrisiko!****Hinweise zum Fahren: Wo und wie**

- Dieses Produkt hat keine Bremse.
- Ohne das Produkt fallen lernen (durch Abrollen, wenn möglich).
- Mit einem Freund oder den Eltern als Hilfe üben.
- Dieses Produkt wurde auf Leistung und Haltbarkeit hin gefertigt. Kunststoffeinsätze können mit der Zeit jedes Produkt belasten oder beschädigen.
- Das Verletzungsrisiko steigt mit dem Schwierigkeitsgrad der Kunststücke und die Belastung des Produktes steigt.
- Der Fahrer ist für alle Risiken im Zusammenhang mit Kunststoffeinsetzen verantwortlich.
- Es werden evtl. Leute in Videos oder Leute die man kennt zu sehen sein, die Kunststücke vollführen. Diese Leute haben lange geübt und sind sich der Risiken, Kunststücke zu machen, bewusst. Nicht davon ausgehen, dass man die gleichen Kunststücke ohne erhöhtes Risiko versuchen kann.
- Die Gesetze vor Ort beachten, wo und wie dieses Produkt benutzt werden kann.

**Wartung**

- Das Produkt vor dem Benutzen immer inspizieren und regelmäßig warten. Finden sich lose oder defekte Teile, dann nicht verwenden. Abgenutzte oder beschädigte Teile wie Riemen oder abgenutzte Räder sind zu ersetzen.
- Alle Komponenten auf sicheren Sitz und Schäden überprüfen.
- Unter normalen Umständen und Bedingungen sind die Räder und Lager wartungsfrei.
- Die verschiedenen geschraubten Teile regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren.
- Unzulässig sind jegliche Modifikationen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Mit feuchtem Tuch abwischen um Schmutz und Staub zu entfernen. Keinen Industriereiniger oder Lösungsmittel verwenden, da diese zu Schäden der Oberfläche führen könnten. Keinen Alkohol oder Reiniger auf Alkohol- bzw. Ammoniakbasis verwenden, da diese die Kunststoffbestandteile beschädigen oder lösen bzw. die Aufkleber aufweichen könnten.
- Nur zugelassene Razor-Ersatzteile verwenden.


**Begrenzte Gewährleistung**

- Diese begrenzte Gewährleistung ist die einzige Gewährleistung für das Produkt. Es gibt keine weitere ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung.
- Der Hersteller garantiert, vom Zeitpunkt des Kaufes an, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 6 Monaten frei von Herstellungsmängeln ist. Ein Verlust dieser begrenzten Gewährleistung ergibt sich falls dieses Produkt jemals zu anderen Zwecken als dem der Freizeitbeschäftigung oder Transport verwendet wird bzw. durch jedwede Modifikation oder Vermietung.


**Vernunft und Beachtung der obigen Hinweise verringern das Risiko ernsthafte Verletzungen. Benutzung auf eigene Gefahr und mit entsprechender und besonderer Aufmerksamkeit zur sicheren Handhabung. Vorsicht walten lassen.**

**FAHRANLEITUNG****Phase 1- Üben:**


- Einen Zaun, Freund oder etwas Unterstützendes zum Festhalten und Halten des Gleichgewichts suchen.
- Stellung der Füße:
  - Ein Fuß vor dem anderen (führender Fuß in Stellung vorne)
  - Knie leicht gebeugt
  - Hände nach vorne gestreckt
- Abheben von zwei Zehen üben, um den Ausgleichspunkt der Räder zu spüren.

**Phase 2- Versuchs doch mal:**


- Mit dem hinteren Fuß beginnen
- Einen Schritt machen, Gleichgewicht halten, danach abstoßen und rollen (Zehen anheben)



EINEN SCHRITT MACHEN



GLEICHGEWICHT HALTEN




ROLLEN

**Phase 3 - Eigenständig:**

- Bei Zuversicht, ohne Stütze zu fahren versuchen.
- Den eigenen Schwerpunkt über den Fersen halten. Nicht nach hinten lehnen. Die Arme nach vorne Strecken hilft.

**ANHALTEN**

- Das Gewicht zu den Fußballen verlagern und aus dem Rollen heraus gehen oder joggen.

**FUNKEN SCHLAGEN:**

- Den vorderen Fuß verwenden.
- Die Zehen höher anheben, damit die Spark Pads (Funkenklötze) in Kontakt mit dem Boden kommen.
- Das Funken Schlagen NICHT versuchen, bis das Rollen geübt ist, und die oberen Schritte gemütlich beherrscht werden.





#### **AVVERTENZE. Per evitare di incorrere in lesioni gravi:**

- È richiesta la supervisione diretta dei genitori.
- Questo prodotto è progettato per il trasporto a uso sportivo.
- Genitori e familiari dovrebbero assicurarsi che i bambini siano correttamente istruiti sull'uso di questo prodotto.
- Utilizzare all'aperto in luoghi che consentono di migliorare le proprie abilità e MAI nel traffico, su strada o nelle vicinanze di veicoli a motore, dove potrebbero verificarsi gravi incidenti. Fare attenzione a pedoni, biciclette, skateboard, monopattini e agli altri conducenti. Utilizzare in aree dove non sono presenti possibili pericoli come paletti, idranti e automobili in zone di parcheggio.
- La pioggia pregiudica la trazione e la visibilità.
- Non utilizzare in prossimità di strade, piscine, pendii o gradini. Utilizzare su superfici asciutte e pavimentate; evitare velocità eccessive associate all'uso in discesa. Non utilizzare su detriti (come sassi, ghiaia o sabbia) o su dossi artificiali. Non utilizzare al buio.
- Indossare sempre scarpe chiuse con rinforzo anteriore.
- Evitare di pattinare più velocemente di quanto non si riesca a correre.
- Come ogni altro mezzo in movimento, l'utilizzo di questo prodotto può rivelarsi un'attività pericolosa che potrebbe causare ferite anche se usato con le dovute precauzioni di sicurezza.
- Non toccare i Spark Pads (cuscinetti che provocano scintille) dopo l'utilizzo. Potreste ustionarvi.



#### **AVVERTENZE. Le scintille possono causare incendi.**

##### **Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali o incendi:**

- Use only under close adult supervision.
- Utilizzare solo sotto la stretta supervisione da parte di un adulto.
- Genitori e familiari dovrebbero assicurarsi che i guidatori capiscano che le scintille possono causare incendi.
- Non utilizzare mai i Jetts™ con ruote a livello del tallone per tentare di appicare un incendio. Le tue ruote a livello del tallone emettono scintille circoscritte quando i Spark Pads (cuscinetti che provocano scintille) sulle ruote in movimento entrano a contatto con superfici esterne solide come cemento o asfalto. Guidare con responsabilità.
- Tenere le scintille lontane da sostanze infiammabili o combustibili.
- Da utilizzare solo all'esterno su superfici solide, pulite, asciutte e indurite. Tenere le scintille lontane da sostanze infiammabili come vegetazione secca, carta, prodotti chimici o benzina. Le scintille possono causare incendi.
- Non utilizzare in prossimità di incendi o di zone a rischio di incendio definite tali dai Vigili del Fuoco.
- L'abilità richiesta per guidare questo prodotto potrebbe essere superiore a quella richiesta per guidare un monopattino tradizionale.
- L'eccessiva pressione sui Spark Pads (cuscinetti che provocano scintille) potrebbe causare una perdita di controllo.
- Non provocare continuamente scintille, farlo solo per brevi periodi quando il prodotto è in movimento poiché questo potrebbe surriscaldare i componenti. Consentire sempre il raffreddamento (si consiglia di attendere almeno 15 minuti) prima di sostituire i Spark Pads usurati.
- Non utilizzare di notte o in caso di scarsa visibilità.
- Tenere le scintille lontane da occhi, capelli, pelle esposta e indumenti. Le scintille possono provocare ustioni.
- I Spark Pads (cuscinetti che provocano scintille) si surriscaldano durante l'uso. Non toccare dopo l'uso.
- Gli adulti devono fornire assistenza ai bambini nella sostituzione dei Spark Pads.

#### **Limiti di età e di peso**

- Non adatto ai bambini di età inferiore ai 6 anni (senza scintille) / di età inferiore agli 8 anni (con scintille).
- Peso massimo del conducente: 80 kg.

#### **Attrezzatura di protezione**

- Indossare sempre l'adeguata attrezzatura di protezione: casco, gomitiere, ginocchiere e polsini.

#### **La mancanza di buon senso e l'inosservanza degli avvertimenti di cui sopra aumentano il rischio di lesioni personali serie!**

#### **Dove e come pattinare**

- Questo prodotto non ha freni.
- Imparare a cadere (rotolando, se possibile) senza il prodotto.
- Farsi aiutare da un amico o un genitore a imparare.
- Questo prodotto è fabbricato per assicurare durevolezza e alte prestazioni. Le acrobazie possono creare, nel tempo, un'eccessiva tensione o danneggiare qualsiasi prodotto.
- Il rischio di infortuni aumenta in proporzione all'aumento della difficoltà dell'acrobazia e della tensione esercitata sul prodotto.
- L'utilizzatore si assume tutti i rischi associati a una guida acrobatica.
- Vedrete sicuramente persone in video, o forse anche vostri conoscenti, fare acrobazie. Queste persone fanno pratica da molti anni e accettano i rischi legati a queste acrobazie. Non pensare di fare le stesse acrobazie senza incorrere in gravi rischi.
- Controllare le leggi e le normative locali per vedere dove e come poter usare questo prodotto.

#### **Manutenzione**

- Esaminare sempre il prodotto prima dell'utilizzo ed eseguire una manutenzione periodica. Se una qualsiasi parte fosse allentata o rotta, non usare il prodotto. Sostituire le parti usurate o danneggiate come le fascette o le ruote usurate.
- Controllare che tutti i componenti di collegamento siano fissati saldamente e non siano danneggiati.
- In circostanze e condizioni normali, le ruote e i cuscinetti non hanno bisogno di manutenzione.
- Controllare periodicamente che le varie parti avvitate siano serrate.
- Non possono essere apportate modifiche che mettono a rischio la sicurezza.
- Pulire con un panno umido per rimuovere sporco e polvere. Non utilizzare detergenti o solventi industriali poiché potrebbero danneggiare le superfici. Non utilizzare detergenti a base alcolica o ammoniaci poiché potrebbero danneggiare o sciogliere i componenti di plastica o ammorbidire le decalcomanie.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio autorizzati Razor.


#### **Garanzia Limitata**

- Questa Garanzia Limitata è l'unica garanzia per questo prodotto. Non esiste nessun'altra garanzia esplicita o implicita.
- Il produttore garantisce che questo prodotto è privo di difetti di fabbricazione per un periodo di 6 mesi a partire dalla data d'acquisto. Questa Garanzia Limitata sarà invalidata se il prodotto è utilizzato per scopi diversi dal divertimento o dal trasporto, modificato in qualsiasi sua parte o prestato.


#### **La mancanza di buon senso e l'inosservanza degli avvertimenti di cui sopra aumentano il rischio di gravi lesioni personali. Usare a proprio rischio e pericolo e con la dovuta prudenza e attenzione per garantire la sicurezza. Utilizzare con cautela.**

**COME PATTINARE****Fase 1 - Esercitarsi:**


- Trovare uno steccato, un amico o un supporto sul quale appoggiarsi e mantenersi in equilibrio.
- Mettere i piedi in posizione:
  - Un piede davanti all'altro (il piede dominante deve stare davanti)
  - Ginocchia leggermente piegate
  - Mani distese in avanti
- Esercitarsi a sollevare le dita dei piedi per avere la percezione del punto di equilibrio delle ruote.

**Fase 2 - Provarci:**


- Iniziare con il piede posteriore
- Camminare, stabilizzarsi, quindi spingere e pattinare (tenere sollevate le dita dei piedi)



CAMMINARE



STABILIZZARSI




PATTINARE!

**Fase 3 - Da soli:**


- Quando ci si sente più sicuri, provare a pattinare senza sostegno.
- Mantenere il proprio baricentro sopra i talloni. Non inclinarsi all'indietro. Aiuta a tenere le braccia in avanti.

**FRENARE**

- Trasferire il peso alle sfere dei propri piedi e camminare o smettere di pattinare.

**PROVOCARE SCINTILLE:**

- Usare il piede anteriore.
- Sollevare le dita del piede più in alto in modo che i Spark Pads (cuscinetti che provocano scintille) vengano a contatto con la superficie.
- NON cercare di provocare le scintille finché non si avrà padronanza nel pattinare o non ci si sentirà completamente a proprio agio nel praticare le fasi descritte prima.



**! WAARSCHUWING. Zo kun je ernstig letsel voorkomen:**

- Ouders moeten toezicht kunnen houden.
- Dit product is bedoeld voor sport/vervoer.
- Ouders of andere verantwoordelijke personen moeten kinderen goed uitleggen hoe ze het product moeten gebruiken.
- Gebruik de Jetts™ Heel Wheels buiten op plaatsen waar je goed kunt oefenen, NOOIT op de openbare weg of tussen het verkeer of in de buurt van auto's, want dan kunnen er ongelukken gebeuren. Kijk goed om je heen of er voetgangers, fietsen, skateboards, scooters of andere mensen in de buurt zijn. Rijd alleen op plaatsen zonder gevaarlijke obstakels zoals lantaarnpalen, verkeerslichten of geparkeerde auto's.
- Als het regent, heb je minder grip en heb je minder goed zicht.
- Niet gebruiken in de buurt van straten, water, hellingen of trappen. Alleen gebruiken op een gladde, droge en vlakke ondergrond. Beperk je snelheid als je van een helling naar beneden rijdt. Rijd niet op plaatsen met rommel op de grond (zoals stenen, gravel of zand) of verkeersdrempels. Rijd niet als het donker is.
- Draag altijd schoenen met een dichte neus.
- Rijd nooit sneller dan dat je kunt rennen.
- Net als bij andere bewegende producten, kan het rijden op dit product gevaarlijk zijn en letsel veroorzaken, zelfs als je de juiste veiligheidsmaatregelen hebt genomen.
- Raak de Spark Pads (vonkencassette) na gebruik nooit aan. Deze kunnen namelijk heet worden.

**! WAARSCHUWING. Vonken kunnen brand veroorzaken.****Het risico van ernstig letsel of brand beperken:**

- Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Ouders of andere verantwoordelijke personen moeten kinderen uitleggen dat vonken brand kunnen veroorzaken.
- De Jetts™ Heel Wheels nooit gebruiken om vuurtje te stoken. De wieltjes produceren vonken als de Spark Pads (vonkencassette) op de bewegende wieltjes in aanraking komen met harde oppervlakken zoals asfalt of beton. Let daarom altijd goed op.
- Geen vonken maken in de buurt van ontvlambare of brandbare voorwerpen.
- Alleen buiten gebruiken en alleen op een vlakke, schone, droge en harde ondergrond. Geen vonken maken in de buurt van brandbare materialen, zoals droge struiken, papier, chemicaliën of benzine. Vonken kunnen brand veroorzaken.
- Niet gebruiken in omgevingen met verhoogd brandgevaar, zoals in het bos of op de hei.
- Het rijden met dit product kan moeilijker zijn dan het rijden met bijvoorbeeld een gewone step.
- Als je te veel druk uitoefent op de Spark Pads (vonkencassette), verlies je misschien de controle.
- Druk de Spark Pads alleen kort in (niet aanhoudend) tijdens het rijden, anders kunnen de onderdelen oververhit raken. Laat een versleten Spark Pads eerst afkoelen (ten minste 15 minuten) voordat je deze vervangt.
- Niet gebruiken als het donker of mistig is.
- Vonken uit de buurt houden van ogen, haar, huid en kleding. Die kunnen namelijk pijn doen of brandplekken veroorzaken.
- Spark Pads (vonkencassette) worden heet tijdens het gebruik. Raak ze daarom niet aan als je ze hebt gebruikt.
- Vraag de hulp van een volwassene als je een Spark Pads (vonkencassette) gaat vervangen.

**Leeftijd en gewicht**

- Niet voor kinderen jonger dan 6 (zonder vonken) / jonger dan 8 (met vonken).
- Het maximale gewicht van de berijder is 80 kg.

**Beschermers**

- Draag altijd beschermers, zoals een helm, elleboog-, knie- en polsbeschermers.

**Je kunt gewond raken als je de bovenstaande voorschriften niet volgt of niet voorzichtig doet!****Waar en hoe je moet rijden**

- Dit product heeft geen rem.
- Leer eerst hoe je moet vallen (bij voorkeur doorrollen) zonder het product te gebruiken.
- Zorg dat er een vriend of een van je ouders bij is als je gaat oefenen.
- Dit product is gemaakt voor prestaties en duurzaamheid. Door het doen van tricks kan elk product na verloop van tijd te veel worden belast en beschadigd raken.
- De kans op letsel en ook de belasting van het product neemt toe als je moeilijker tricks gaat doen.
- Je bent zelf verantwoordelijk voor de risico's die horen bij het doen van tricks.
- Misschien heb je vrienden of andere mensen in een filmpje tricks zien doen. Deze mensen hebben al veel ervaring en weten wat de risico's van deze tricks zijn. Denk niet dat je tricks kunt doen zonder grote risico's te lopen.
- Check ook waar en hoe je het product volgens de wet mag gebruiken.

**Onderhoud**

- Controleer het product altijd voordat je gaat rijden en verzorg het product goed. Als er onderdelen loszitten of stuk zijn, mag je de Heel Wheels niet gebruiken. Vervang versleten of beschadigde onderdelen, zoals de riempjes of wieltjes.
- Controleer of alle verbindingen en aansluitingen goed vastzitten en niet kapot zijn.
- Onder normale omstandigheden vereisen de wielen en lagers geen onderhoud.
- Kijk regelmatig of de verschillende schroeven en bouten nog goed vastzitten.
- Er mogen geen aanpassingen worden doorgevoerd die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid.
- Gebruik een vochtige doek om het product schoon te maken. Gebruik geen professionele schoonmaak- of oplosmiddelen. Hierdoor kan het product worden beschadigd. Gebruik geen alcohol of schoonmaakmiddelen met alcohol of ammonia; hierdoor kunnen de kunststof onderdelen worden beschadigd of de opdruk vervagen.
- Gebruik alleen goedgekeurde vervangingsonderdelen van Razor.


**Beperkte garantie**

- Deze beperkte garantie is de enige garantie voor dit product. Er is geen andere expliciete of impliciete garantie.
- De fabrikant garandeert dat dit product vanaf de datum van aankoop gedurende een periode van 6 maanden vrij zal zijn van fabrieksfouten. Deze beperkte garantie vervalt als het product voor iets anders wordt gebruikt dan recreatie of transport, op de een of andere manier wordt aangepast of wordt verhuurd.


**Als geen gezond verstand wordt gebruikt en bovenstaande waarschuwingen niet in acht worden genomen, wordt de kans op ernstig lichamelijk letsel alleen maar groter. Gebruik van dit product is op eigen risico, gebruik het met gepaste en serieuze aandacht voor veilig gebruik. Wees voorzichtig.**

**HOE JE MOET RIJDEN****Stap 1 - oefenen:**


- Zoek een hek, een vriendje of iets anders om je aan vast te houden en in balans te blijven.
- Zet je voeten goed neer:
  - De ene voet voor de andere (je sterkste been vooraan)
  - lets door je knieën buigen
  - Je handen naar voren houden
- Til de voorkant van je voet op om te kijken waar het evenwichtspunt van de wieltjes zit.

**Stap 2- rijden met hulp:**


- Begin met je achterste voet
- Klaar staan, voorkant van je voet omhoog, afzetten en rollen (til de voorkant van je voeten op)



KLAAR



AFZETTEN




ROLLEN

**Stap 3 - rijden zonder hulp:**


- Als je genoeg hebt geoefend, kun je het zonder steun proberen.
- Zorg dat het zwaartepunt van je lichaam boven je hielen ligt. Ga niet naar achteren hangen. Dit gaat gemakkelijker als je je handen naar voren houdt.

**STOPPEN**

- Breng je gewicht over naar het midden van je voeten en loop of ren tot je stilstaat.

**VONKEN MAKEN:**

- Gebruik je voorste voet.
- Til het voorste deel van je voet verder omhoog, zodat de Spark Pads de grond raken.
- Je moet GEEN vonken proberen te maken als je nog niet goed kunt rollen en de bovenstaande stappen nog niet goed kunt uitvoeren.





#### **AVISO. Para evitar ferimentos graves:**

- É necessária a supervisão direta dos pais.
- Este produto é um equipamento de desporto/transporte.
- Os pais e os responsáveis pelas crianças devem assegurar que estas estão corretamente instruídas quanto à utilização deste produto.
- Ande em locais ao ar livre que lhe permitam aperfeiçoar as suas habilidades e NUNCA no trânsito, em estradas ou próximo de veículos motorizados, onde possam ocorrer acidentes graves. Tenha em atenção a existência de peões, ciclistas, utilizadores de skates, trotinetas ou outros veículos nas imediações. Utilize em áreas livres de perigos tais como postes, bocas-de-incêndio e carros estacionados
- O tempo chuvoso prejudica a tração e a visibilidade.
- Nunca ande próximo de estradas, piscinas, encostas ou degraus. Ande em superfícies lisas, secas e pavimentadas; evite velocidades excessivas associadas às deslocações em declives. Não ande sobre materiais soltos (tais como pedras, gralhinha ou areia) ou lombas. Não ande em locais escuros.
- Use sempre calçado fechado à frente.
- Evite rolar mais rápido do que consegue correr.
- Como acontece com qualquer outro produto móvel, andar neste produto pode ser uma atividade perigosa e dar origem a ferimentos mesmo quando utilizado com as precauções de segurança adequadas.
- Não toque nas Spark Pads (bases para faíscas) depois de usar. Estão quentes.



#### **AVISO. As faíscas podem originar incêndios.**

##### **Para reduzir o risco de ferimentos graves ou incêndio:**

- Utilize apenas sob a supervisão atenta de um adulto.
- Os pais e os responsáveis pelas crianças devem certificar-se de que elas compreendem que as faíscas podem originar um incêndio.
- Nunca utilize as rodas do calcanhar dos Jetts™ para tentar iniciar um incêndio. As rodas do calcanhar emitem faíscas locais quando as Spark Pads (bases para faíscas) nas rodas do calcanhar em movimento entram em contacto com superfícies exteriores endurecidas como asfalto ou cimento. Seja responsável.
- Não produza faíscas próximo de substâncias inflamáveis ou combustíveis.
- Apenas para utilização no exterior em superfícies sólidas, limpas, secas e resistentes. Mantenha as faíscas afastadas de substâncias que podem incendiar-se tal como vegetação seca, papel, produtos químicos ou gasolina. As faíscas podem originar incêndios.
- Não use em nenhuma área propensa a fogos florestais ou assinalada pelas autoridades florestais como zona de perigo de incêndios.
- A habilidade necessária para usar este produto pode ser maior do que a necessária para andar, por exemplo, numa trotineta tradicional.
- Exercer uma pressão excessiva nas Spark Pads (bases para faíscas) pode causar a perda do controlo.
- Não provoque faíscas continuamente – apenas por períodos curtos – durante o uso, caso contrário os componentes podem sobreaquecer. Deixe sempre arrefecer (recomenda-se pelo menos 15 minutos) antes de proceder à substituição das Spark Pads (bases para faíscas) gastas.
- Não use de noite ou em condições de pouca visibilidade.
- Mantenha os olhos, o cabelo, a pele exposta e as roupas afastados de faíscas. As faíscas podem queimar.
- As Spark Pads (bases para faíscas) aquecem durante a utilização. Não lhes toque após a utilização.
- Os adultos devem ajudar as crianças na substituição das Spark Pads (bases para faíscas).

#### **Limites de idade e peso**

- Não adequado para crianças com menos de 6 anos (sem faíscas)/com menos de 8 anos (com faíscas).
- O peso máximo do utilizador é de 80 kg.

#### **Equipamento de proteção**

- Use sempre equipamento de proteção – capacete, cotoveleiras, joelheiras e proteções para os pulsos.

#### **O desrespeito pelos avisos relativos ao produto, ou pelas medidas de precaução, aumenta o risco de ferimentos!**

#### **Onde e como utilizar**

- Este produto não tem travão.
- Aprenda a cair (rolando se possível) sem o produto.
- Aprenda com a ajuda de um amigo ou com os pais.
- Este produto foi fabricado para performance e durabilidade. As acrobacias podem, com o tempo, danificar qualquer produto.
- O risco de lesões aumenta conforme o grau de dificuldade da acrobacia e o stress do produto aumentam.
- O utilizador assume todos os riscos associados à execução de acrobacias.
- Poderá ver pessoas em vídeos, ou pessoas conhecidas, a fazer acrobacias. Estas pessoas praticaram durante muito tempo e aceitaram os riscos que a execução de acrobacias implica. Não assuma que pode fazer acrobacias sem grandes riscos.
- Verifique as leis locais relativamente a onde e como poderá usar o seu produto.

#### **Manutenção**

- Inspeccione sempre o produto antes de utilizar e faça regularmente a sua manutenção. Se houver peças soltas ou partidas, não o utilize. Substitua as peças gastas ou danificadas, tais como tiras/alças ou rodas gastas.
- Verifique se todos os componentes de ligação estão firmemente presos e não estão partidos.
- Em circunstâncias e condições normais, as rodas e os rolamentos não requerem manutenção.
- Verifique regularmente o aperto dos vários componentes com parafusos.
- Não podem ser feitas quaisquer modificações que prejudiquem a segurança.
- Limpe a sujidade e a poeira com um pano húmido. Não utilize detergentes industriais ou solventes uma vez que podem danificar as superfícies. Não utilize álcool, detergentes à base de álcool ou amoníaco, uma vez que podem danificar ou dissolver os componentes plásticos ou amolecer os autocolantes.
- Utilize somente peças de reposição autênticas da Razor.

#### **Garantia Limitada**


- Esta Garantia Limitada é a única garantia para este produto. Não existem outras garantias expressas ou implícitas.
- O fabricante garante a isenção de defeitos de fabrico deste produto por um período de 6 meses a contar da data da compra. Esta Garantia Limitada será anulada se o produto for utilizado para finalidades que não sejam o lazer ou transporte, se for modificado de alguma forma ou alugado.

#### **A falta de bom senso e o desrespeito pelos avisos acima aumentam os riscos de ferimentos graves. Use por sua conta e risco e com a devida atenção à segurança. Seja prudente.**




**COMO UTILIZAR****Fase 1 - Prática:**


- Agarre-se a uma vedação, amigo ou algo que o suporte e o ajude a manter o equilíbrio.
- Posicione os seus pés:
  - Um pé à frente do outro (pé dominante na posição dianteira)
  - Joelhos ligeiramente dobrados
  - Mãos mantidas em frente
- Pratique elevar os seus dedos dos pés para sentir o ponto de equilíbrio das rodas.

**Fase 2 - Experimente:**


- A começar com o seu pé traseiro
- Pise, posicione e, em seguida, empurre e role (eleve os seus dedos dos pés)



PISAR



POSICIONAR




ROLAR

**Fase 3 - Sozinho:**


- Quando estiver confiante, experimente sem suporte.
- Mantenha o centro de gravidade sobre os seus calcanhares. Não se incline para trás. Ajuda manter os seus braços para a frente.

**PARAR**

- Transfira o seu peso para a planta dos pés e caminhe ou corra para abrandar a velocidade.

**PROVOCAR FAÍSCAS:**

- Use o seu pé dianteiro.
- Eleve mais os seus dedos dos pés para que as Spark Pads (bases para faíscas) entrem em contacto com a superfície.
- NÃO tente provocar faíscas até ter praticado rolar e estar completamente confortável com os passos acima.



- ! OSTRZEŻENIE. Aby uniknąć poważnego urazu:**
- Bezpośredni nadzór rodziców jest wymagany przez cały czas.
  - Ten produkt to sprzęt sportowy/transportowy.
  - Rodzice bądź opiekuni powinni dopilnować, aby dzieci dokładnie знаły obsługę tego produktu.
  - Używać na zewnątrz w miejscach, które umożliwiają naukę jazdy, NIGDY w ruchu drogowym, na drogach lub w pobliżu samochodów, ponieważ grozi to poważnym wypadkiem. Należy rozglądać się, czy w pobliżu nie ma pieszych, rowerów, deskorolek, skuterów i innych jeżdżących. Używać w miejscach wolnych od niebezpieczeństw takich jak słupki, hydranty i zaparkowane samochody.
  - Opady negatywnie wpływają na przyczepność i widoczność.
  - Nigdy nie używaj w pobliżu ulic, basenów, pagórków lub schodów. Używać na gładkim, suchym, utwardzonym podłożu; unikać nadmiernej szybkości związanej z jazdą po zboczu w dół. Nie jeździć po nieutwardzonych powierzchniach (np. kamiennych, szutrowych czy piaskowych) ani progach zwalniających. Nie wolno jeździć po ciemku.
  - Zawsze nosić buty z zabudowaną częścią palcową.
  - Unikać prędkości wyższej niż prędkość osiągnięta w trakcie biegu.
  - Tak jak w przypadku każdego poruszającego się obiektu, używanie tego produktu może być niebezpieczne i może być przyczyną urazu ciała nawet przy stosowaniu wszystkich środków ostrożności.
  - Nie dotykać Spark Pads (kaset iskrowych) po używaniu. Są wtedy gorące.

- ! OSTRZEŻENIE. Iskry mogą wywołać pożar. Aby zmniejszyć ryzyko poważnego urazu lub ognia:**
- Stosować wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
  - Rodzice lub opiekuni powinni dopilnować, aby osoby jeżdżące wiedziały, iż iskry mogą spowodować pożar.
  - Nigdy nie używać rolek piętowych Jetts™ Heel Wheels do wzniesienia ognia. W trakcie jazdy, zetknięcia się Spark Pads (kaset iskrowych) z twardym podłożem takim jak asfalt lub beton powoduje powstawanie isker. Zachować rozsądek.
  - Należy zachować bezpieczną odległość między iskrami a substancjami palnymi.
  - Używać tylko na zewnątrz budynków, na pewnych, czystych, suchych i utwardzonych podłożach. Zachować bezpieczną odległość isker od substancji, które mogą ulec zapłonowi, takimi jak suche rośliny, papier, środki chemiczne czy benzyna. Iskry mogą wywołać pożar.
  - Nie używać w miejscach naturalnie narażonych na pożary lub oznaczonych przez władze jako zagrożone pożarem.
  - Umiejętności wymagane do jazdy na tym produkcie mogą być większe niż niezbędne do jazdy na tradycyjnej hulajnodze.
  - Zbyt silne naciskanie Spark Pads (kaset iskrowych) może spowodować utratę kontroli.
  - Nie naciskać stałe kasety iskrowej gdy hulajnoga jest w ruchu, tylko przez krótki czas, ponieważ może to spowodować przegrzanie podzespołów. Zawsze odczekać do ostygnięcia (co najmniej 15 minut) przed wymianą zużytych Spark Pads (kaset iskrowych).
  - Nie korzystać z produktu w nocy ani w warunkach ograniczonej widoczności.
  - Utrzymywać bezpieczną odległość isker od oczu, włosów, skóry i odzieży. Iskry mogą spowodować oparzenia.
  - Spark Pads (kasety iskrowe) są gorące podczas używania. Nie dotykać po użyciu.
  - Wymiana Spark Pads (kaset iskrowych) przez dzieci musi odbywać się przy pomocy dorosłych.

#### Ograniczenia dotyczące wagi ciała i wieku.

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat (bez isker) / poniżej 8 lat (z iskrami).
- Maksymalna waga jeźdźca to 80 kg.

#### Wyposażenie ochronne

- Zawsze nosić odzież ochronną: kask, nakładki na łokcie, kolana i nadgarstki

#### Niestosowanie się do ostrzeżeń dotyczących produktu lub niezachowanie uwagi zwiększa ryzyko urazu!

#### Wskazówki dotyczące miejsca i sposobu eksploatacji

- Ten produkt nie jest wyposażony w hamulce.
- Naucz się upadać (najlepiej, turlając się), bez produktu.
- Przy nauce poproś o pomoc przyjaciela lub rodzica.
- Ten produkt został wyprodukowany z myślą o wydajności i trwałości. Wykonywanie akrobacji podczas jazdy może z czasem nadwyżyć lub uszkodzić produkt.
- Ryzyko urazu zwiększa się wraz ze zwiększaniem trudności trików i napięciem zmęczeniowych produktu.
- Osoba jeżdżąca przyjmuje na siebie całość ryzyka związanego z wykonywaniem akrobacji podczas jazdy.
- Być może masz w pamięci filmy, na których osoby nieznajome lub znajomi wykonują akrobacje. Te osoby trenowały przez długi czas i akceptują ryzyko związane z jazdą wyścigową. Nie zakładaj, że możesz wykonać akrobacje w sposób wolny od zagrożenia.
- Sprawdzaj w przepisach, gdzie i jak możesz używać produktu.

#### Konserwacja

- Zawsze sprawdzaj produkt przed jazdą na nim i regularnie go konserwuj. Nie używaj, jeśli jakiegokolwiek części są luźne lub uszkodzone. Wymień zużyte lub uszkodzone części, takie jak paski lub kółka.
- Sprawdzić, czy wszystkie łączniki są pewnie zamocowane i nie są uszkodzone.
- W normalnych warunkach koła i łożyska nie wymagają konserwacji.
- Regularnie sprawdzaj, czy części są pewnie dokręcone.
- Nie wprowadzać modyfikacji, które są zagrożeniem dla bezpieczeństwa.
- Zabrudzenia i kurz usuwać wilgotną szmatką. Nie używać przemysłowych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię. Nie używać alkoholu, środków czyszczących na bazie alkoholu ani amoniaku, ponieważ mogą uszkodzić lub rozpuścić plastikowe elementy.
- Używać tylko oryginalnych części zamiennych Razor.


#### Ograniczenia gwarancyjne

- Ta ograniczona gwarancja jest jedyną gwarancją na ten produkt. Nie obowiązuje żadna inna jawna lub dorozumiana gwarancja.
- Producent gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od wad produkcyjnych przez okres 6 miesięcy od zakupu. Ta Ograniczona gwarancja zostaje unieważniona, gdy produkt jest używany w sposób inny niż do celów rekreacyjnych lub transportowych, zostanie zmodyfikowany lub wypożyczony.


#### Nieprzestrzeganie zasad zdrowego rozsądku i powyższych ostrzeżeń zwiększa ryzyko poważnego urazu. Używać na własne ryzyko, ściśle stosując się do zasad obsługi. Zachować uwagę.

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE JAZDY****1 etap - ćwiczenia:**


- Wybierz odpowiedni płot, zapewnij pomoc innej osoby lub skorzystaj z innego sposobu zapewnienia sobie podparcia i utrzymania równowagi.
- Ustawienie stopy:
  - Jedna stopa przed drugą (stopa dominująca z przodu)
  - Kolana lekko ugięte
  - Ręce z przodu
- Trenuj podnosząc palce stóp w celu wyczucia punktu równowagi kół.

**2 etap ćwiczeń - próba jazdy:**


- Rozpocznij od stopy ustawionej z tyłu
- Wykonaj krok, ustaw się i odepchnij w celu rozpoczęcia jazdy (podnieś palce)



KROK



USTAWIENIE




JAZDA!

**3 etap ćwiczeń - samodzielna jazda:**


- Po nabraniu pewnej wprawy zrezygnuj z podparcia.
- Utrzymuj środek ciężkości pomiędzy piętami. Nie przechylaj się do tyłu. Trzymanie ramion z przodu pomaga.

**ZATRZMYWANIE SIĘ**

- Przenieś ciężar ciała na pięty i idź lub wyjdź z rolki.

**ISKRZENIE:**

- Skorzystaj ze stopy znajdującej się z przodu.
- Podnieś palce ku górze tak, aby Spark Pads (kasety iskrowe) zetknęły się z powierzchnią.
- NIE PRÓBUJ iskrzenia przed osiągnięciem dobrej umiejętności jazdy.



**FIGYELMEZTETÉS. Súlyos sérülés elkerülése érdekében:**

- Közvetlen szülői felügyelet szükséges.
- Ez a termék egy sport- vagy közlekedési eszköz.
- Szülőknek és gondozóknak kell gondoskodni arról, hogy a gyermekek megfelelően megismerjék ennek a terméknek a használatát.
- Használj a szabadban, ahol tudásod javulhat és SOHASEM a forgalomban, közutakon vagy gépjárművek közelében, ahol súlyos balesetek történhetnek. Figyelj a környezetben lévő gyalogosokra, kerékpárosra, gördeszkásra, rolleresre és más kerekezőre. Veszélymentes területeken használj, ahol például nincsenek oszlopok, tűzcsapok, parkoló autók
- A nyirkos idő rontja a tapadást és a láthatóságot.
- Soha ne használj utca, úszómedence, domb vagy lépcsők közelében. Használj sima, száraz, burkoló uttfelületen; a lejtőkön kerülj a túl nagy sebességre. Ne használj laza kőtörmeléken (mint például kövek, kavics, homok) vagy bukkánokon. Ne használj sötétben.
- Mindig viselj elől zárt cipőt.
- Kerüld a futási sebességnél gyorsabb rollerezést.
- Egyéb mozgásra alkalmas termékhez hasonlóan az ezen a terméken történő deszkázás veszélyes tevékenység lehet, és sérüléshez vezethet még megfelelő biztonsági óvintézkedések betartásával is.
- Ne érintsd meg a szikrapárnákat a használat után. Felmelegednek.

**FIGYELMEZTETÉS. A szikrák tüzet okozhatnak. Súlyos sérülés vagy tűz kockázatának csökkentése érdekében:**

- Kizárólag aktív szülői felügyelet mellett használható.
- A szülőknek és gondozóknak meg kell bizonyosodni arról, hogy a használók megértették, a szikrák tüzet idézhetnek elő.
- Soha ne használj a Jetts™ Heel Wheels eszközt tüzgyújtásra. A sarok korcsolya helyenként szikrákat bocsát ki, amint a mozgó sarok korcsolyára szerelt Spark Pads (Szikra párnák) kemény útburkolattal kerülnek kapcsolatba, mint pl. aszfalt vagy beton. Légy felelősségteljes.
- Tartsd távol a szikrákat gyúlékony vagy éghető anyagoktól.
- A szabadban csak szilárd, tiszta, száraz, kemény felületen használj. Tartsd távol a szikrákat a gyúlékony anyagoktól, mint például száraz növényzettől, papirtól, vegyszerektől vagy benzintől. A szikrák tüzet okozhatnak!
- Ne használj olyan részeken, ahol futótűz keletkezhet, vagy amit a hatóságok tűzveszélyes területként jelölnek meg.
- Ennek a terméknek a használatához nagyobb ügyesség kellhet, mint például amilyen a kick scooterhez szükséges.
- Ha túlságosan nyomod a Spark Pads (Szikra párnák), elveszítheted az irányítást.
- Ne szikrázzon folyamatosan - csak rövid időszakokra - használj közben, mivel az túlmelegítheti az alkatrészeket. Mindig hagyj lehűlni (legalább 15 perc ajánlott) az elhasznált szikrapárnák cseréje előtt.
- Ne használj éjjel vagy rossz látási viszonyok között.
- Tartsd távol a szikrákat a szemtől, hajtól, bőrtől és ruháztaltól. A szikrák égethetnek.
- A Spark Pads (Szikra párnák) használat közben felmelegsznek. Ne nyúlj hozzá a használat után.
- Felőtt segítségre van szükség ahhoz, hogy kicseréld a Spark Pads (Szikra párnák).

**Kor- és súlyhatár**

- (szikra nélkül) 6 év alatt gyermekeknek nem használható, (szikrával) 8 év alatti gyermekeknek nem használható.
- Maximális teherbírás 80 kg.

**Védőfelszerelés**

- Viselj mindig védőfelszerelést – védősisakot, könyök-, térd- és csuklóvédőt

**A termékkel kapcsolatos figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása vagy az óvatosság betartásának elmulasztása növeli a sérülés kockázatát!****Hol és hogyan használható**

- Ezen a terméken nincsen fék.
- Tanulj meg elesni (lehetőleg gurulva) a termék nélkül.
- Egy baráttal vagy szülővel tanulj, aki segít.
- Ez a termék teljesítmény nyújtására és tartósságra készült. A használat idővel bármely terméket igénybe vehet vagy károsíthat.
- A sérülés kockázata nő a trükkök nehézségi fokának és a termék igénybevételeinek növekedésével.
- A használó magára vállalja a használattal járó minden kockázatot.
- Láthatsz trükköket végrehajtó embereket videón, vagy akiket te is ismersz. Ezek az emberek régóta gyakorolnak, és vállalják a trükkökkel járó kockázatokat. Ne feltételezd, hogy nagy kockázat nélkül trükközhetsz.
- Ellenőrizd az arra vonatkozó helyi jogszabályokat, hogy hol és hogyan használhatod a terméket.

**Karbantartás**

- Mindig ellenőrizd a terméket, mielőtt elindulsz, és rendszeresen tartsd karban. Ha bármelyik alkatrész laza vagy törött, ne használj a rollert. Cseréld ki az elkopott vagy sérült alkatrészeket, például a hevedereket vagy a kopott kerekeket.
- Ellenőrizd, hogy minden összekötő elem szorosan meg van húzva és nem törött.
- Rendes körülmények és használati feltételek mellett a kerekek és csapágycsukló nem igényelnek karbantartást.
- Rendszeresen ellenőrizd, hogy a különböző csavarozott részek szorosan álljanak.
- Nem lehet a biztonságot veszélyeztető változtatásokat végezni.
- Törölje át nedves ronggyal a szennyeződések és a por eltávolításához. Ne használjon ipari tisztítókat és oldószereket, mivel megsérthetik a deszka felszínét. Ne használjon alkoholt, alkohol alapú vagy ammónia alapú tisztítóanyagokat, mivel azok károsíthatják a műanyag alkatrészeket vagy feláztatják a matricákat.
- Csak engedélyezett Razor cserealkatrészeket használj.

**Korlátozott jótállás**


- Ez a korlátozott jótállás az egyedüli garancia erre a termékre. Nincs semmilyen más kifejezett vagy feltételezett garancia.
- A gyártó garantálja, hogy a termék a vásárlás időpontjától számított 6 hónapig gyártási hibáktól mentes. Ez a korlátozott jótállás megszűnik, amennyiben a termék bármikor szabadidősporton vagy közlekedésen kívül más célra lett használva, bármilyen formában módosítva lett, vagy bérbeadásra került.

**A józan ész használatának elmulasztása és a fenti figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása jelentősen növeli a súlyos sérülés kockázatát. Saját felelősségre használj, megfelelően és komolyan figyelj a biztonságos működésre. Legyél óvatos.**

**HOGYAN HASZNÁLHATÓ**


**1. lépés - Gyakorlás:**

- Keress egy kerítést, barátot vagy valamit, amibe kapaszkodhatsz, hogy megtartsd az egyensúlyodat.
- A lábak elhelyezkedése:
  - Egyik láb a másik elé (a domináns láb van elől)
  - A térdek kissé behajlítva
  - Kezek kinyújtva előre
- Gyakorold a lábujjak felemelését, hogy érezd a kerekek egyensúlyi pontját.




**2. lépés - Próbáld meg:**


- Kezdés a hátsó lábbal
- Lépj, állítsd be, majd nyomd rugaszkodj el és gurulj (emeld fel a lábujjaidat)



**LÉPÉS**



**BEÁLLÍTÁS**




**GURULÁSI!**

**3. lépés - Egyedül:**

- Ha már magabiztosan megy, próbáld meg segítség nélkül.
- Tartsd a súlypontodat a sarkadnál. Ne hajolj előre. Segít, ha előre tartod a karodat.


**MEGÁLLÁS**

- Helyezd át a súlyodat a lábfejre és sétálj vagy lökd el magad a görgőkről.



**SZIKRÁZÁS:**

- Használd az elülső lábadat.
- Emeld fel a lábujjaidat magasabbra, így a Spark Pads (Szikra párnák) érintkeznek a felülettel.
- NE próbáld meg szikráztatni addig, amíg nem gyakoroltad a gurulást és teljesen magabiztos nem vagy az előző lépésekben.



**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы избежать серьезных травм:**

- Необходим прямой родительский присмотр.
- Эта продукция предназначена для занятий спортом и поездок.
- Родители и опекуны должны быть уверены в том, что дети должным образом проинструктированы об использовании этой продукции.
- Используйте на открытом воздухе в местах, которые позволяют улучшить ваши навыки, но НИКОГДА в скоплениях транспорта, на дорогах или возле автомобилей, где могут случиться серьезные несчастные случаи. Избегайте пешеходов, велосипедов, скейтбордов, мотороллеров и других транспортных средств. Используйте доску в местах, где нет таких опасностей, как столбы, гидранты и припаркованные машины. Сырая погода влияет на тягу и видимость.
- Никогда не используйте вблизи улиц, бассейнов, склонов или ступеней. Используйте на гладкой, сухой, твердой поверхности; избегайте высокой скорости во время спуска. Не катайтесь по сыпучим предметам (таким как камни, галька или песок) или «лежачим полицейским». Не катайтесь в темноте.
- Всегда надевайте обувь, закрывающую пальцы.
- Не катайтесь быстрее, чем вы можете бежать.
- Как и с любым другим движущимся предметом, езда на этой продукции может представлять опасность и может привести к травмам, даже если пользоваться ею с должными предосторожностями.
- Не касайтесь Spark Pads (колодок для искр) после использования. Они нагреваются.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Искры могут привести к пожару. Чтобы избежать риска серьезных травм или пожара:**

- Использовать только под пристальным наблюдением родителей.
- Родители и опекуны должны убедиться в том, что пользователи понимают, что искры могут привести к пожару.
- Никогда не используйте Jetts™ Heel Wheels для того, чтобы зажечь огонь. Ролики Heel Wheels производят искры, когда Spark Pads (колодки для искр) соприкасаются с твердыми поверхностями, такими как асфальт или бетон. Будьте ответственны.
- Искры не должны появляться вблизи легковоспламеняемых или горючих веществ.
- Использовать только на улице на прочных, чистых, сухих, твердых поверхностях. Не производить искры вблизи веществ, которые могут загореться, например, сухой растительности, бумаги, химикатов и бензина. Искры могут привести к пожару.
- Не использовать в местах, склонных к пожарам, или в местах, в которых, по мнению пожарных, велик риск пожаров.
- Навыки, необходимые для езды на этом изделии, должны быть лучше, чем навыки, необходимые для езды, например, на обычном самокате.
- Слишком сильное давление на Spark Pads (колодки для искр) может привести к потере управления.
- Не нужно постоянно производить искры – только короткими периодами – во время использования, так как это может привести к перегреванию компонентов. Всегда давайте остыть (рекомендуется хотя бы 15 минут) перед заменой изношенных Spark Pads (колодок для искр)
- Не используйте ночью или в условиях плохой видимости.
- Не допускайте попадания искр в глаза, волосы, на открытую кожу и одежду. Искры могут оставлять ожоги.
- Spark Pads (колодки для искр) нагреваются при использовании. Не касайтесь после использования.
- Взрослые должны помогать детям при замене Spark Pads (колодок для искр).

**Возрастные и весовые ограничения**

- Не предназначено для детей младше 6 лет (без искр) и младше 8 лет (с искрами).
- Максимальный вес пользователя – 80 кг.

**Защитное оснащение**

- Всегда надевайте защитное оснащение – шлем, налокотники, наколенники и напульсники.

**Невыполнение инструкций или предостережений увеличивает риск травм!****Где и как кататься**

- У изделия нет тормозов.
- Научитесь падать (если получится – кубарем) без этой продукции.
- Учитесь с помощью друга или родственника.
- Данная продукция произведена с учетом хороших характеристик и надежности. Выполнение трюков со временем может повредить продукцию.
- Риск травм возрастает по мере усложнения трюков, также возрастает нагрузка на продукцию.
- Пользователь принимает все риски, связанные с выполнением трюков.
- Возможно, вы видели, как люди на видеороликах выполняют трюки, возможно, ваши знакомые это делают. Эти люди долго тренировались и принимают все риски, возможные при выполнении трюков. Не нужно думать, что вы можете пытаться выполнить трюки без большого риска.
- Ознакомьтесь с местными правилами, регулирующими место и способ использования продукции.

**Обслуживание**

- Всегда проверяйте продукцию перед поездкой и регулярно выполняйте обслуживание. Если какие-то детали не зафиксированы или поломаны, не используйте продукцию. Заменяйте изношенные или поврежденные детали, такие как ремни или изношенные колеса.
- Все соеднения должны быть надежно зафиксированы и исправны.
- При нормальных условиях и обстоятельствах колеса и подшипники не нуждаются в обслуживании.
- Регулярно проверяйте фиксацию всех закручивающихся деталей.
- Нельзя вносить изменения, которые могут повлиять на безопасность.
- Для удаления грязи и пыли протирайте влажной тканью. Не используйте промышленные очистители или растворители, так как они могут повредить поверхность. Не используйте спирт, очистители на основе спирта или аммиака, так как они могут повредить или растворить пластиковые детали или испортить наклейки.
- Используйте только разрешенные запчасти Razor.

**Ограниченная гарантия**


- Эта ограниченная гарантия является единственной гарантией для продукции. Других явно выраженных или подразумеваемых гарантий нет.
- Производитель гарантирует, что эта продукция не имеет производственных дефектов на протяжении 6 месяцев с даты покупки. Эта Ограниченная гарантия аннулируется, если продукция использовалась не для отдыха или транспортировки, изменялась каким-либо образом или сдавалась в аренду.

**Неразумное использование и игнорирование вышеуказанных предупреждений увеличивает риск серьезных травм. Используйте на свой риск и обращайтесь особое внимание на безопасность. Используйте меры предосторожности**

**КАК КАТАТЬСЯ**


**Этап 1 – практика:**

- Найдите ограду, друга или что-то, за что можно держать и поддерживать свой баланс.
- Расположение ног:
  - Одна нога перед другой (рабочая нога впереди)
  - Колени слегка согнуты
  - Руки вытянуты вперед
- Попробуйте поднять переднюю часть стопы, чтобы почувствовать точку равновесия колес.




**Этап 2 – первые шаги:**


- Начните с задней ноги
- Шагните, держите равновесие, затем оттолкнитесь и ежайте (поднимите переднюю часть стопы)



**ШАГНИТЕ**



**ДЕРЖИТЕ РАВНОВЕСИЕ**




**ЕЗЖАЙТЕ!**

**Этап 3 – самостоятельно:**

- Когда будете уверены, пробуйте без поддержки.
- Центр тяжести должен быть над пятками. Не отклоняйтесь назад. Руки лучше вытянуть вперед.


**ОСТАНОВКА**

- Перенесите свой вес на подъем стопы и начните идти или бежать, чтобы остановиться.



**ИСКРЫ:**

- Используйте переднюю ногу.
- Поднимите переднюю часть стопы, чтобы Spark Pads (кошотки для искр) соприкоснулись с поверхностью.
- НЕ пытайтесь производить искры, пока не научитесь кататься и полностью не освоите предыдущие этапы.



**SV****VARNING. Så här undviker du allvarliga skador:**

- Direkt övervakning av föräldrar krävs.
- Detta är en sport- eller transportprodukt.
- Föräldrar och barnpassare måste se till att barnen har fått rätt instruktioner om hur de ska använda denna produkt.
- Använd utomhus i områden där du kan förbättra dina färdigheter men ALDRIG i trafiken, på vägar eller nära motorfordon, där allvarliga olyckor kan inträffa. Se upp för fotgängare, cyklister och användare av skateboardar, sparkcyklar och andra färdmedel. Använd i områden utan farliga föremål som t.ex. stolpar, vattenposter och parkerade bilar.
- Fuktigt väder försämrar väggreppet och synligheten.
- Använd aldrig i närheten av gator, simbassänger, kullar eller trappor. Använd på släta, torra och belagda ytor. Undvik höga hastigheter vid körning i nedförsbacke. Använd inte på löst underlag (t.ex. stenar, grus eller sand) eller över fartgupp. Använd aldrig i mörker.
- Använd alltid skor med slutna tår.
- Rulla aldrig snabbare än du kan springa.
- Som alla andra rörliga produkter kan denna produkt vara farlig att använda och kan leda till skada även om den används med lämpliga försiktighetsåtgärder.
- Vidrör inte Spark Pads-dynorna (gnistdynorna) efter användning. De blir mycket varma.

**VARNING. Gnistor kan orsaka brand.****För att minska risken för allvarlig skada eller brand:**

- Använd endast under nära uppsikt av en vuxen person.
- Föräldrar och barnpassare måste se till att användaren förstår att gnistor kan orsaka en brand.
- Försök aldrig att använda dina Jetts™-hjul för att tända en eld. Hälhjulen avger gnistor när de rör sig och Spark Pads-dynorna (gnistdynorna) vidrör hårda utomhusytor som t.ex. asfalt eller betong. Var ansvarsfull.
- Håll gnistorna på avstånd från lättantändliga eller brännbara material.
- Får endast användas utomhus på fasta, rena, torra och hårda underlag. Håll gnistorna på avstånd från material som kan fatta eld, t.ex. torr vegetation, papper, kemikalier och bensin. Gnistor kan orsaka brand.
- Använd aldrig i brandbenägna områden eller i områden som är registrerade som brandriskområden av brandmyndigheterna.
- Den skicklighet som krävs för att använda denna produkt kan vara större än den som krävs t.ex. för att köra en sparkcykel.
- Om du belastar Spark Pads-dynorna (gnistdynorna) med för stort tryck kan det leda till att du tappar kontrollen.
- Tryck inte ned gnistdynorna kontinuerligt – bara korta stunder – medan produkten används eftersom det kan överhettas delarna. Låt alltid svalna innan du byter slitna Spark Pads-dynor (gnistdynor). Minst 15 minuters svalning rekommenderas.
- Använd inte när det är mörkt eller när sikten är dålig.
- Håll gnistorna borta från ögon, hår, hud och kläder. Gnistorna kan brännas.
- Spark Pads-dynorna (gnistdynorna) blir varma när de används. Vidrör inte efter användning.
- Vuxna måste hjälpa barn att byta Spark Pads-dynorna (gnistdynorna).

**Ålders- och viktbegränsningar**

- Ej för barn under 6 år (utan gnistor) eller under 8 år (med gnistor).
- Maximal användarvikt: 80 kg.

**Skyddsutrustning**

- Använd alltid skyddsutrustning – hjälm, armbågsskydd, knäskydd och handledsskydd.

**Om produktvarningarna inte följs eller om användaren inte kör försiktigt ökar risken för skada!****Var och hur du ska köra**

- Denna produkt har ingen broms.
- Lär dig att falla utan produkten (genom att rulla om du kan).
- Lär dig med hjälp av en vän eller en förälder.
- Denna produkt har tillverkats för prestanda och slitstyrka. Trickåkning kan med tiden påfresta och skada alla produkter.
- Risken för personskada ökar när trickens svårighet och påfrestningen på produkten ökar.
- All trickåkning görs på åkarens eget ansvar.
- Du kanske har sett personer på video eller någon du känner utföra trick. Dessa personer har tränat under lång tid och är medvetna om riskerna med trickåkning. Anta inte att du kan utföra trick utan stora risker.
- Kontrollera lokala lagar om var och hur du kan använda produkten.

**Underhåll**


- Kontrollera alltid produkten innan användning och underhåll den med jämna mellanrum. Använd inte produkten om några delar är lösa eller sönder. Byt slitna eller skadade delar som t.ex. remmar eller slitna hjul.
- Kontrollera att alla anslutningskomponenter är säkert fastspända och inte är trasiga.
- Under normala förhållanden är hjulen och lagren underhållsfria.
- Kontrollera regelbundet att fastskruvade delar är ordentligt fastskruvade.
- Inga ändringar får göras som kan försämma säkerheten.
- Torka av smuts och damm med en fuktig trasa. Använd inte industriella rengöringsmedel eller lösningsmedel eftersom de kan skada ytorna. Använd inte alkohol eller alkohol- eller ammoniakbaserade rengöringsmedel eftersom sådana medel kan skada eller upplösa plastkomponenterna eller göra dekalerna mjukare.
- Använd endast auktoriserade reservdelar från Razor.

**Om du inte använder sunt förnuft och följer varningarna ovan ökar risken för allvarliga skador. Produkten används på egen risk och ordentlig hänsyn ska tas till att den används på ett säkert sätt. Var försiktig!**




**HUR DU KÖR****Fas 1 – Öva dig:**


- Använd något som du kan stödja dig mot för att hålla balansen, t.ex. ett stängsel eller en vän.
- Placera fötterna:
  - En fot framför den andra (den dominanta foten framför)
  - Knäna lätt böjda
  - Händerna utsträckta framför kroppen
- Öva att lyfta på tårna så att du känner balanspunkten i hjulen.

**Fas 2 – Gör ett försök:**


- Börja med den bakre foten
- Ta ett steg framåt, säkra foten stadigt mot marken, skjut iväg och rulla (lyft på tårna)



TA ETT STEG FRAMÅT



SÄKRA FOTEN STADIGT




RULLA IVÄG

**Fas 3 – På egen hand:**

- När du känner dig säker, försök utan stöd.
- Håll tyngdpunkten ovanför hälarne. Luta dig inte bakåt. Det är lättare med armarna riktade framåt.

**STOPPA**

- Överför vikten till framfoten och börja gå eller jogga för att avsluta rullningen.

**SKAPA GNISTOR:**

- Använd den främre tånen.
- Lyft tårna högre så att Spark Pads-dynorna (gnistdynorna) vidrör marken.
- FÖRSÖK INTE att skapa gnistor förrän du har övat dig på att rulla och känner dig helt säker på de föregående stegen.



**NO****ADVARSEL. Slik unngår du alvorlig skade:**

- Direkte foreldreoppsyn er nødvendig.
- Dette produktet er sports-/transportstyr.
- Foreldre og omsorgsytere skal sikre at barn blir riktig instruert i bruken av dette produktet.
- Produktet må kun brukes på steder som lar deg forbedre ferdighetene dine, og ALDRI i trafikken, på veier eller i nærheten av biler, hvor alvorlige ulykker kan skje. Sjekk omgivelser for fotgjengere, sykler, skateboards, sparkesykler og andre ryttere. Bruk i områder uten farer som stenger, brannhydrater og parkerte biler
- Vått vær gir dårligere veigrep og sikt.
- Bruk aldri i nærheten av gater, svømmebasseng, bakker eller trapper. Bruk kun på jevnt, tørt og fast veidekke. Unngå for høy hastighet i nedoverbakker. Ikke kjør på løst underlag (som steiner, grus eller sand), eller på fartsdumper. Ikke bruk i mørket.
- Bruk alltid sko med lukket tå.
- Unngå å rulle raskere enn du kan løpe.
- Som med alle bevegelige produkter, kan bruk av dette produktet være en farlig aktivitet og kan resultere i skade selv ved bruk av riktige sikkerhetsforanstaltninger.
- Ikke berør Spark Pads (gnistsålene) etter bruk. De vil være varme.

**ADVARSEL. Gnister kan forårsake brann.****Slik reduserer du faren for alvorlig skade og brann:**

- Bruk bare med nært oppsyn av voksen.
- Foreldre og omsorgsytere skal forsikre seg om at kjøreren forstår at gnister kan starte brann.
- Bruk aldri Jetts™ Heel Wheels for å starte en brann. Hælhjulene avgir lokaliserte gnister når Spark Pads (gnistsålene) på hælhjul i bevegelse kommer i kontakt med harde overflater utendørs, slik som asfalt og betong. Vær ansvarlig.
- Hold gnister unna brannfarlige og lettantennelige stoffer.
- Bruk bare på solide, rene og tørre harde overflater for bruk utendørs. Hold gnister unna stoffer som kan antennes, slik som tørr vegetasjon, papir, kjemikalier eller bensin. Gnister kan forårsake brann.
- Ikke bruk i områder som er utsatt for skogbrann eller som er angitt som en brannfarezone av brannmyndigheter.
- Bruken av produktet krever større modenhet og ferdigheter enn det som er nødvendig for å kjøre, for eksempel, en sparkesykkel.
- Du kan miste kontroll dersom du påfører for mye trykk på Spark Pads (gnistsålene).
- Avgi ikke gnister kontinuerlig – bare i korte perioder under bruk, ellers kan dette kan føre til overoppheting av deler. Vent alltid på nedkjøling (minst 15 minutter anbefales) før du bytter ut slitte Spark Pads (gnistsåler).
- Ikke bruk om kvelden eller ved forhold med dårlig sikt.
- Hold gnister unna øyne, hår, utsatt hud og klær. Gnister kan brenne.
- Spark Pads (gnistsåler) blir varme under bruk. Ikke berør etter bruk.
- Voksne må assistere barn med skifte av Spark Pads (gnistsåler).

**Alder- og vektbegrensninger**

- Ikke egnet for barn under 6 (uten gnister) / under 8 (med gnister).
- Maksimum vekt for kjører er 80 kg.

**Beskyttelsesutstyr**

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr – hjelm, albue-, kne- og håndleddbeskyttelse.

**Unnlattelse fra å følge produktadvarsler eller utøve forsiktighet øker faren for skade!****Hvor og hvordan du kjører**

- Dette produktet har ingen bremse.
- Lær å falle (ved å rulle hvis det er mulig) uten produktet.
- Lær med en venn eller en forelder som hjelper.
- Dette produktet ble produsert for ytevne og holdbarhet. Bruk for triks kan, over tid, belaste eller skade hvilket som helst produkt.
- Risiko for skade økes ved økt vanskelighet for triks og belastning på produktet øker.
- Bruker påtar seg all risiko som er knyttet til bruk for triks.
- Du kan se personer i videoer, eller folk du kjenner, som utfører triks. Disse personene har øvd mye og aksepterer risikoen fra å utføre triks. Ikke anta at du kan utføre triks uten stor fare.
- Sjekk lokale lover angående hvordan og hvor du kan bruke produktet.

**Vedlikehold**

- Inspiser alltid produktet før kjøring og vedlikehold det regelmessig. Ikke bruk produktet hvis noen deler er løse eller ødelagt. Bytt ut slitte og skadede deler slik som stropper og slitte hjul.
- Sjekk alle koblingskomponenter er godt festet og ikke ødelagt.
- Under vanlige forhold og ved vanlig bruk, vil hjulene og lagrene være vedlikeholdsfrie.
- Sjekk regelmessig at de forskjellige skrudde delene er stramme.
- Ingen modifikasjoner som kan svekke sikkerhet skal utføres.
- Tørk av produktet med en fuktig klut for å fjerne skitt og støv. Ikke bruk industrielle rengjøringsmidler eller løsemiddel da de kan skade overflatene. Ikke bruk alkohol, alkohol- eller ammoniakk-baserte rengjøringsmidler, da disse kan skade eller smelte plastdelene eller myke opp merking.
- Bruk kun reservedeler som er autorisert av Razor.


**Hvis det ikke brukes sunn fornuft og hvis det ikke tas hensyn til ovenstående advarsler, økes risikoen for alvorlige skader. Brukes på eget ansvar og med passende og alvorlig hensyn til sikker bruk. Vær forsiktig.**

**NO**

## HVORDAN DU KJØRER


### Trinn 1 - Øvelse:

- Finn et gjerde, en venn eller noe annet som støtte og hold balansen.
- Plasser beinene:
  - En foran den andre (dominant fot i frontstilling)
  - Knær litt bøyd
  - Hender holdt ut fremover
- Øv på å løfte tærne for å føle balansepunktet til hjulene.




### Trinn 2 - Gjør et forsøk:


- Start med den bakre foten
- Ta et trinn, sett ned foten og dytt og rull (løft tærne)



TA ET TRINN



SETT NED FOTEN




RULL

### Trinn 3 - På egen hånd:

- Prøv uten støtte når du føler deg trygg.
- Hold tyngdepunktet over hælene. Ikke len deg bakover. Det hjelper å holde hendene fremover.


## STOPPING

- Overfør vekten til fotballene og gå eller jogg ut av rullingen.



## GNISTRING:

- Bruk den fremre foten.
- Løft tærne høyere slik at Spark Pads (gnistsålene) berører overflaten.
- IKKE prøv å gnistre for du har øvd på rulling og er helt trygg på trinnene ovenfor.



**DA****ADVARSEL. Sådan undgår du alvorlige ulykker:**

- Der kræves opsyn af en forælder eller voksen.
- Dette produkt er udstyr til sport/transport.
- Forældre og voksne med ansvar for barnet skal sikre at barnet bliver ordentligt undervist i brugen af dette produkt.
- Må bruges på steder, der muliggør udvikling af kørefærdigheder men ALDRIG i trafikken, på veje eller i nærheden af motorkøretøjer, hvor der er fare for at alvorlige ulykker kan forekomme. Hold øje med omgivelserne og pas på fodgængere, cykler, skateboard, scooter samt andre legende børn. Må bruges på steder hvor der ikke findes lygtepæle, brandhaner eller parkerede biler. Vådt og glat før forringer trækraften og synligheden.
- Må aldrig bruges i nærheden af veje, swimmingpools, bakker eller trapper. Brug på glatte, tørre, asfalterede overflader og undgå høje hastigheder ved kørsel ned ad bakke. Undlad at benytte på steder med grus, småsten, sand eller vejbump. Undlad at køre når det er mørkt.
- Anvend altid en lukket sko.
- Du må ikke køre hurtigere end du kan løbe.
- Ligesom alle andre køretøjer, er der risici forbundet med brugen af dette produkt og der kan forekomme uheld selvom sikkerhedsforanstaltningerne overholdes.
- Undlad at røre ved Spark Pads (gnistdannerne) efter brug. De bliver meget varme.

**ADVARSEL. Gnister kan starte en brand.****For at undgå risiko for alvorlig personskade eller brand:**

- Må kun bruges under overvågning af en voksen.
- Forælder eller værge skal sikre, at barnet forstår at gnister kan starte en brand.
- Brug aldrig Jetts™ hælghjul til at antænde ild. Dine hælghjul frembringer gnister når Spark Pads (gnistdannerne) på de bevægelige hælghjul kommer i kontakt med en hård udendørs overflade som asfalt eller beton. Vær ansvarlig.
- Sørg for at holde gnister på afstand af brandbare eller letantændelige substanser.
- Kun til udendørs brug på solide, rene, tørre og hårde overflader. Hold gnister på afstand af substanser der kan antændes såsom tør vegetation, papir, kemikalier eller brændstof. Gnister kan starte en brand.
- Du må ikke bruge produktet på noget sted hvor der er risiko for skovbrand eller hvor myndighederne har gjort opmærksom på at der er en brandfare.
- Der stilles evt. større krav til brugeren af dette produkt end til brugeren af et løbehjul.
- Hvis du anvender for stort pres på Spark Pads (gnistdannerne), kan du miste herredømmet.
- Undlad konstant at aktivere gnistdannerne men brug dem kun i korte intervaller mens køretøjet bevæger sig, idet dele kan blive overheded. Lad altid gnistdannerne afkøle (anbefalet tidsrum min. 15 min.) inden udskiftning af slidte Spark Pads (gnistdannerne).
- Du må ikke bruge om aftenen eller i forhold med ringe sigtbarhed.
- Hold gnister væk fra øjne, hår, udsat hud og beklædning. Gnister kan forårsage forbrændinger.
- Spark Pads (gnistdannerne) bliver meget varme under brug. Undlad at røre efter brug.
- Det kræver tilsyn af en voksen for at udskifte Spark Pads (gnistdannerne).

**Alders- og vægtgrænser**

- Uegnet til børn under 6 år (uden gnister) / under 8 år (med gnister).
- Førerens maksimale legemsvægt er 80 kg.

**Beskyttelsesudstyr**

- Brug altid beskyttelsesudstyr - hjelme, albuebeskytter, knæbeskytter og håndledsbeskytter.

**Manglende overholdelse af advarsler eller forsigtighed vil øge risikoen for uheld!****Hvor og hvordan man skal køre**

- Produktet har ingen bremsere.
- Lær at falde (ved at rulle rundt om muligt) uden brug af produktet.
- Lær fra en ven eller forælder for at komme i gang.
- Dette produkt blev fremstillet til højydelse og holdbarhed. Udførelse af tricks kan med tiden slide og/eller beskadige produktet.
- I takt med trickenes sværhedsgrad øges risikoen for tilskadekomst og slitage af produktet.
- Brugeren påtager sig det fulde ansvar forbundet med udførelse af tricks.
- Du har måske set personer i videoer eller nogen du kender udføre forskellige tricks. Sådanne personer har øvet sig i lang tid og er indforstået med risikoen forbundet med udførelsen af tricks. Du må ikke forvente, at du kan lave de samme tricks uden at udsætte dig selv for fare.
- Undersøg de lokale vedtægter vedrørende hvor og hvordan du må benytte produktet.


**Vedligeholdelse**

- Eftersø altid dit produkt inden brug og foretag jævnlig vedligeholdelse. Hvis du opdager løse eller beskadigede dele, må du ikke benytte det. Udskift slidte eller defekte dele såsom stropper eller slidte hjul.
- Kontroller at alle komponenter er fastgjorte og funktionsdygtige.
- Under normale omstændigheder kræver hjulene og kuglelejerne ingen vedligeholdelse.
- Kontroller jævnligt om de forskellige skruer er stramme.
- Der må ikke foretages nogen ændringer, der kan gå ud over sikkerheden.
- Brug en fugtig klud til at fjerne støv og snavs. Du må ikke benytte rengøringsmidler fordi de kan beskadige overfladen. Undlad at bruge alkohol eller ammoniakbaserede opløsningsmidler, eftersom det kan beskadige eller opløse plasticdelene og blodgøre mærkaterne.
- Anvend udelukkende originale Razor reservedele.


**Bruger du ikke din sunde fornuft og følger advarselene ovenfor, øges risikoen for alvorlig tilskadekomst. Produktet bruges på eget ansvar og med særlig opmærksomhed på sikkerhed. Vær forsigtig!**

**SÅDAN KØRER DU****Trin 1 - Øvelse:**


- Brug et stakit, en af dine venner eller noget andet som du kan støtte dig til og hjælpe med at holde balancen.
- Placer dine fødder:
  - Den ene fod skal være foran den anden (din foretrukne fod skal være forrest)
  - Bøj lidt i knæene
  - Stræk armene ud foran dig
- Øv dig i at løfte dine tæer så du mærker hjulenes balancepunkt.

**Trin 2 - Gør et forsøg:**


- Start med din bageste fod
- Træd, placer, og skub fra og rul (løft dine tæer)



TRÆD



PLACER




RUL

**Trin 3 - På egen hånd:**


- Når du føler dig selvsikker, så prøv uden støtte.
- Hold tyngdepunktet over dine hæle. Undlad at læne dig tilbage. Det hjælper hvis du holder dine arme fremad.

**STOP**

- Overfør din vægt til fodballerne og begynde at gå eller jogge.

**GNISTDANNELSE:**

- Brug din forreste fod.
- Løft dine tæer højere således at Spark Pads (gnistdannerne) kommer i kontakt med overfladen.
- DU MÅ IKKE forsøge med gnistdannelse før du har øvet dig i at rulle og er fuldt ud fortrolig med ovenstående trin.





#### **VAROITUS. Välttyäksesi vakavilta vammoilta:**

- Vanhempien valvontaa vaaditaan.
- Tämä tuote on urheilu- / kuljetusväline.
- Vanhempien ja huoltajien pitäisi varmistaa, että lapset ovat saaneet asianmukaisen opastuksen tämän tuotteen käytössä.
- Käytä paikoissa, joissa voit parantaa taitojasi. ÄLÄ KOSKAAN aja liikenteessä, tiellä tai moottoriajoneuvojen lähellä, jossa voi tapahtua vakavia onnettomuuksia. Pidä ympäristöä silmällä jalankulkijoiden, pyörien, rullalautojen, skootterien ja muiden ajajien varalta. Käytä alueilla, joissa ei ole vaaroja, kuten pylväitä, paloposteja ja pysäköityjä autoja
- Kosteaa sää heikentää pitoa ja näkyvyyttä.
- Älä koskaan käytä lähellä katuja, uima-altaita, mäkiä tai portaita. Käytä sileällä, kuivalla ja päällystetyllä pinnalla. Vältä liiallista nopeutta alamäessä. Älä käytä irrallisten esineiden (kuten kivien, soran tai hiekan) tai hidastustöyssyjen päällä. Älä käytä pimeässä.
- Älä käytä varvassandaaleja.
- Vältä rullaamista kävelyvauhtia nopeammin.
- Muiden liikkuvien tuotteiden tavoin tämän tuotteen käyttäminen voi olla vaarallista ja siitä saattaa aiheutua vammoja, vaikka sitä käytettäisiin asianmukaisten turvatoimien mukaisesti.
- Älä koske Spark Padseja (kipinätyyny) käytön jälkeen. Ne ovat kuumia.



#### **VAROITUS. Kipinät voivat sytyttää tulen.**

##### **Vakavan tapaturman vaaran tai tulipalon riskin vähentäminen:**

- Käytä vain tarkassa aikuisen valvonnassa.
- Aikuisten ja huoltajien pitäisi varmistaa, että käyttäjät ymmärtävät, että kipinät voivat sytyttää tulen.
- Älä koskaan käytä Jetts™ Heel Wheelsiä tulen sytyttämiseen. Pyörät lennättävät paikallisia kipinöitä kun liikkuvien pyörien Spark Padsit (kipinätyyny) tulevat kosketuksiin kovien ulkopintojen, kuten asfaltin tai betonin, kanssa. Ole vastuullinen.
- Pidä kipinät poissa syttyvistä tai palavista aineista.
- Vain ulkokäyttöön kiinteillä, puhtailla ja kuivilla kovilla pinnoilla. Pidä kipinät poissa syttyvistä aineista, kuten kuivasta kasvillisuudesta, paperista, kemikaaleista tai bensiinistä. Kipinät voivat sytyttää tulen.
- Älä käytä alueilla, joissa on metsäpalovaara tai paloviranomaisten määrittämällä alueilla, joissa on tulipalovaara.
- Tuotteen käyttämiseen tarvitaan mahdollisesti enemmän taitoa kuin esimerkiksi potkulaudan käyttöön.
- Liiallinen Spark Padsiin (kipinätyyny) kohdistuva paine voi aiheuttaa hallinnan menetyksen.
- Älä käytä kipinöitä jatkuvasti - vain lyhyitä aikoja - sillä se voi ylikuumentaa komponentteja. Aina anna jäähtyä (suositus vähintään 15 minuuttia) ennen kuin vaihdat kuluneet Spark Pads -tyynyt.
- Älä käytä yöllä tai huonossa näkyvyydessä.
- Pidä kipinät poissa silmistä, hiuksista, paljaalta iholta ja vaatteista. Kipinät voivat polttaa.
- Spark Padsit (kipinätyyny) kuumentuvat käytön aikana. Älä koske käytön jälkeen.
- Aikuisten on autettava lapsia Spark Padsien (kipinätyyny) vaihtamisessa.

#### **Ikä- ja painorajoitukset**

- Ei alle 6-vuotiaalle (ilman kipinöitä) / alle 8-vuotiaalle (kipinöillä).
- Käyttäjän enimmäispaino 80 kg.

#### **Suojavarusteet**

- Käytä aina suojavarusteita - kypärää, kyynärpää-, polvi- ja rannesuojia.

#### **Tuotteen varoitusten noudattamatta jättäminen ja varomaton käyttö lisää loukkaantumisaavaa!**

##### **Missä ja miten tuotetta voidaan käyttää**

- Tässä tuotteessa ei ole jarrua.
- Opi kaatumaan (kierimällä jos mahdollista) ilman tuotetta.
- Opi ystävien tai vanhempien avulla.
- Tämä tuote on valmistettu suorituskykyiseksi ja kestäväksi. Temppukäyttö voi ajan mittaan rasittaa tai vahingoittaa tuotetta.
- Loukkaantumisriski kasvaa temppujen vaikeuden ja tuotteen rasituksen lisääntyessä.
- Käyttäjä on vastuussa kaikista temppuihin liittyvistä riskeistä.
- Saatat nähdä ihmisiä videoilla tai tuttuja, jotka tekevät temppuja. Nämä ihmiset ovat harjoitelleet pitkään ja he hyväksyvät temppujen riskit. Älä oleta, että voit kokeilla temppuja ilman suuria riskejä.
- Tarkista paikalliset lait liittyen siihen miten ja missä voit käyttää tuotetta.


##### **Kunnossapito**

- Tarkasta tuote aina ennen käyttöä ja huolla se säännöllisesti. Älä käytä tuotetta, jos osia on löysällä tai ne ovat rikki. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat, kuten hihat tai kuluneet pyörät.
- Tarkista että kaikki liitäntäkomponentit ovat tukevasti kiinnitettynä ja ehjiä.
- Pyörät ja laakerit ovat huoltovapaita normaaleissa olosuhteissa.
- Tarkista säännöllisesti, että ruuvattavat osat ovat tiukat.
- Turvallisuutta heikentäviä muutoksia ei voi tehdä.
- Poista lika ja pöly pyyhkimällä kostealla kankaalla. Älä käytä teollista puhdistusaineita tai liuottimia, sillä ne voivat vahingoittaa pintoja. Älä käytä alkoholia, alkoholi- tai ammoniakkipohjaisia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa tai sulattaa muoviosia tai pehmentää tarroja.
- Käytä vain Razorin hyväksymiä varoosia.


**Jos käyttäjä ei käytä maalisjärkeä ja noudata edellä olevia varoituksia, tämä lisää entisestään vakavien vammojen riskiä. Käytä omalla vastuulla ja kiinnitä asiaankuuluvaa huomiota turvamääräyksiin. Käytä tuotetta varoen.**

**AJAMINEN****Vaihe 1- Harjoittelu:**


- Etsi aita, ystävä tai jokin tukevaa, josta voit pitää kiinni ja ylläpidä tasapainoa.
- Jalkojen asettaminen:
  - Yksi jalka toisen edessä (hallitseva jalka etuasenossa)
  - Polvet hieman koukussa
  - Kätet ojennettuna edessä
- Harjoittele varpaiden nostamista tunteaksesi pyörien tasapainopisteen.

**Vaihe 2- Kokeile:**


- Alkaen taaimmaisesta jalasta
- Astu, aseta ja työnnä pois & rullaa (nosta varpaat)



ASTU



ASETA




RULLAA

**Vaihe 3 - Omillasi:**


- Kun olet luottavainen, kokeile sitä ilman tukea.
- Pidä painopiste kantapäiden päällä. Älä nojaa taaksepäin. Käsiin pitäminen edessä auttaa.

**PYSÄHTYMINEN**

- Siirrä paino päkiöillesi ja kävele tai hölkkää rullaamisen lopettamiseksi.

**KIPINÖINTI:**

- Käytä edessä olevaa jalkaa.
- Nosta varpaita korkeammalle niin, että Spark Padsit (kipinätyyny) koskettavat pintaa.
- ÄLÄ yritä kipinöintiä ennen kuin olet harjoitellut rullausta ja pystyt suorittamaan edellä olevat vaiheet.





#### **AVERTISMENT. Pentru a evita accidentele grave:**

- Este necesară supravegherea directă a părinților.
- Acest produs este echipament sportiv/de transport.
- Părinții și tutorii trebuie să îi instruiască pe copii cu privire la modul de utilizare a produsului.
- A se utiliza în aer liber, în locuri care vă ajută să vă îmbunătățiți abilitățile. Nu folosiți NICIODATĂ produsul în trafic, pe șosele sau în apropierea vehicului cu motor, unde pot avea loc accidente grave. Pe traseu, aveți grijă la pietoni, la bicicliști, la cei care se deplasează pe skateboard, scuter sau alte mijloace. A se utiliza în zone în care nu există pericole, ca de exemplu stâlpi, hidranți, autoturisme parcate.
- Vremea umedă afectează tracțiunea și vizibilitatea.
- Nu utilizați niciodată produsul în apropierea străzilor, piscinelor, dealurilor sau treptelor. Produsul trebuie utilizat pe suprafețe pavate, plate, uscate; evitați viteza excesivă când utilizați produsul la vale. Nu utilizați produsul pe grohotiș (cum ar fi pietriș, prundiș sau nisip) sau peste praguri de reducere a vitezei. Nu utilizați produsul pe întuneric.
- Purtați întotdeauna pantofi închiși în față.
- Evitați depășirea la viteze mai mari decât cea cu care puteți alerga.
- Ca în cazul oricărui alt produs mobil, utilizarea acestui produs poate fi o activitate periculoasă și se pot produce accidente chiar și atunci când este folosit în deplină siguranță.
- Nu atingeți produsul Spark Pads (tălpile cu scântei) după utilizare. Produsul va fi fierbinte.



#### **AVERTISMENT. Scântele pot produce incendii.**

##### **Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau incendiu.**

- Folosiți produsul numai sub supravegherea atentă a adulților.
- Părinții și îngrijitorii trebuie să se asigure că cei care utilizează produsul sunt conștienți de faptul că scântele pot genera incendii.
- Nu utilizați niciodată produsul Jetts™ Heel Wheels (roți pentru călcăie) pentru a aprinde focul. Roțile pentru călcăie emit scântei localizate când Spark Pads (tălpile cu scântei) montate pe roțile pentru călcăie intră în contact cu suprafețele din aer liber tari, ca de exemplu asfaltul sau betonul. Acționați responsabil.
- Nu produceți scântei în apropierea substanțelor inflamabile și a carburanților.
- Utilizați produsul numai în aer liber și pe suprafețe dure, solide, curate și uscate. Nu vă apropiați cu scântele de substanțe care pot lua foc, ca de exemplu iarbă uscată, hârtie, substanțe chimice sau benzină. Scântele pot produce incendii.
- Nu utilizați în nicio zonă predispusă la incendii sau indicată de autorități ca prezentând risc de incendiu.
- Pentru utilizarea acestui produs poate fi nevoie de o îndemănare mai mare decât în cazul utilizării unui scuter pliabil.
- Dacă aplicați o presiune prea mare asupra produsului Spark Pads (tălpilor pentru scântei), puteți pierde controlul.
- Nu produceți continuu scântei – ci doar pentru perioade scurte de timp – în timpul utilizării produsului, deoarece acest lucru poate supraîncălzi componentele. Permiteți întotdeauna răcirea dispozitivului (cel puțin 15 minute recomandat) înainte de a înlocui produsul Spark Pads (tălpile pentru scântei) uzat.
- Nu folosiți produsul pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă.
- Evitați contactul scântelilor cu ochii, părul, pielea neacoperită sau îmbrăcămintea. Scântele pot produce arsuri.
- Produsul Spark Pads (tălpile pentru scântei) se va încălzi în timpul folosirii. Evitați atingerea acestuia după utilizare.
- Adulții trebuie să ajute copiii când înlocuiesc produsul Spark Pads (tălpile pentru scântei)..

#### **Limite de vârstă și greutate**

- Nu se va folosi de către copii cu vârsta mai mică de 6 ani (fără scântei) / cu vârsta mai mică de 8 ani (cu scântei).
- Greutatea maximă a utilizatorului este de 80 kg.

#### **Echipament de protecție**

- Purtați întotdeauna echipament de protecție – cască, cotiere, genunchiere și benzi de protecție pentru încheieturi.

#### **Riscul de accidentare crește în cazul în care nu se respectă aceste instrucțiuni de siguranță sau nu se utilizează cu atenție produsul!**

#### **Unde și cum să folosiți produsul**

- Acest produs nu este prevăzut cu frână.
- Învățați să cădeți (prin rostogolire, dacă este posibil) fără produs.
- Învățați împreună cu un prieten sau cu unul dintre părinți care vă poate ajuta.
- Acest dispozitiv a fost produs pentru a asigura performanță și durabilitate. Utilizarea produsului pentru efectuarea de diverse manevre poate să ducă în timp la deteriorarea sau defectarea produsului.
- Riscul de accidentare crește odată cu gradul de dificultate a schemelor efectuate și solicitarea la care este supus produsul.
- Persoana care utilizează produsul este responsabilă pentru toate riscurile asociate cu respectivele scheme de deplasare.
- Puteți vedea diverse persoane în filme sau persoane cunoscute efectuând diferite manevre în timpul utilizării produsului. Aceste persoane au foarte multă experiență în practicarea acestor scheme de deplasare și sunt responsabile pentru riscurile asociate schemelor. Efectuarea de manevre implică un grad sporit de risc.
- Consultați legislația locală referitoare la locurile și modul în care puteți utiliza produsul.

#### **Întreținere**

- Verificați întotdeauna produsul înainte de utilizare și efectuați operații de întreținere în mod regulat. Dacă există piese slăbite sau stricate, nu utilizați produsul. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate cum ar fi chingile sau roțile.
- Verificați dacă toate conexiunile sunt securizate și nu prezintă rupturi.
- Roțile și pivoții nu necesită operații de întreținere în condiții normale de utilizare.
- Verificați în mod regulat ca șuruburile să fie bine strânse.
- Nu efectuați modificări care pot pune în pericol siguranța.
- Pentru îndepărtarea murdăriei și a prafului trebuie utilizată o lavetă umedă. A nu se utiliza agenți de curățare industriali sau solvenți deoarece aceștia pot deteriora suprafața dispozitivului. Nu utilizați alcool, agenți de curățare pe bază de alcool sau amoniac deoarece aceștia pot deteriora sau dizolva componentele din plastic sau pot înmuia autocolantele.
- Folosiți doar piese de schimb autorizate Razor.

#### **Garanție limitată**


- Garanția limitată este singurul tip de garanție pentru acest produs. Nu există niciun alt fel de garanție explicită sau implicită.
- Producătorul garantează că acest produs nu va prezenta defecte de fabricație pe o perioadă de 6 luni de la data achiziției. Această Garanție limitată va fi nulă în cazul în care produsul este utilizat într-un alt scop decât pentru agrement sau transport, în cazul în care produsul este modificat în orice fel sau închiriat.

**În lipsa simțului realității și nerespectând avertismentele de mai sus, crește riscul accidentelor grave. Utilizați produsul pe riscul dumneavoastră, acordând atenție maximă utilizării sigure. A se utiliza cu grijă.**




**MODUL DE FOLOSIRE****Etapa 1 - Exersați:**


- Folosiți un gard, ajutorul unui prieten sau un obiect de sprijin de care să vă țineți și să vă păstrați echilibrul.
- Poziționați-vă picioarele:
  - Un picior în fața celuiilalt (piciorul dominant în față)
  - Genunchii ușor îndoiiți
  - Măinile în față
- Exersați ridicarea degetelor de la picioare pentru a simți punctul de echilibru al roților.

**Etapa 2 - Încercați:**


- Începând cu piciorul din spate
- Faceți un pas, așezați-vă, apoi împingeți înapoi și deplasați-vă (ridicați degetele de la picioare)



PAS



AȘEZARE




DEPLASARE

**Etapa 3 - Pe cont propriu:**


- Când aveți încredere în forțele proprii, încercați să vă deplasați fără sprijin.
- Păstrați-vă centrul de greutate deasupra călcâielor. Nu vă aplecați spre înapoi. Vă ajută dacă vă țineți mâinile în față.

**OPRIRE**

- Transferați-vă greutatea către bilele pe care le aveți montate la picioare și pașiți sau alergați pe role.

**PRODUCEREA SCÂNTEILOR:**

- Folosiți piciorul din față.
- Ridicați-vă degetele de la picioare, așa încât Spark Pads (tăpile pentru scântei) să intre în contact cu suprafața.
- NU încercați să produceți scântei decât după ce ați exersat deplasarea pe role și ați parcurs cu succes pașii de mai sus.



### ! VÝSTRAHA. Aby ste predišli vážnym poraniam:

- Vyžaduje sa priamy rodičovský dozor.
- Tento výrobok je zariadením na športovanie/prepravu.
- Rodičia a opatrovatelia musia pre deti zabezpečiť správne poučenie o používaní tohto výrobku.
- Používajte vonku, na miestach, ktoré vám umožnia skvalitniť si svoje schopnosti; NIKDY nepoužívajte na miestach s premávkou, na cestách, ani v blízkosti motorových vozidiel, kde môže dôjsť k vážnym nehodám. Sledujte svoje okolie a dávajte pozor na chodcov, na jazdcov na bicykloch, skejtbordoch a ostatných jazdcov. Používajte na miestach bez výskytu rizík, ako sú stĺpy, hydranty, zaparkované vozidlá a miesta s dopravou.
- Mokré poveternostné podmienky znižujú trakciu a viditeľnosť.
- Nikdy nepoužívajte v blízkosti ulíc, bazénov, na kopcoch ani na schodoch. Používajte na hladkých, suchých dláždených povrchoch; vyhňte sa rýchlostiam spojeným s jazdou z kopca. Nepoužívajte na voľných úlohkách (ako sú kamene, štrk alebo piesok) alebo obmedzovačoch rýchlosti. Nepoužívajte za tmy.
- Vždy používajte obuv s uzavretou špičkou.
- Vyhňte sa jazdeniu, ktoré je rýchlejšie ako váš beh.
- Podobne, ako je to v prípade používania iných pohyblivých výrobkov, používanie tohto výrobku môže predstavovať nebezpečnú činnosť, ktorej dôsledkom môže byť poranenie, a to aj ak sa používa pri dodržiavaní správnych bezpečnostných opatrení.
- Po použití sa nedotýkajte Spark Pads (iskriace doštičky). Budú horúce.

### ! VÝSTRAHA. Iskry môžu spôsobiť požiar.

- Aby ste znížili riziko poranenia alebo vzniku požiaru:**
- Používajte len pod pozorným dohľadom dospeljej osoby.
  - Rodičia a opatrovatelia musia jazdcov poučiť tak, aby pochopili, že iskry môžu spôsobiť požiar.
  - Kolieska na päťu Jetts™ nikdy nepoužívajte na pokusy o zapálenie ohňa. Vaše kolieska na päty budú emitovať lokalizované iskry, ak Spark Pads (iskriace doštičky) na pohyblivých sa kolieskach na päty prídu do kontaktu so spevnenými exteriérovými povrchni ako je asfalt alebo betón. Budte zodpovední.
  - Zabráňte tomu, aby iskry prišli do kontaktu s horľavými alebo zápalnými látkami.
  - Určené len na použitie v exteriéri a na tvrdých, čistých, suchých a spevnených povrchoch. Iskry vytvárajete v dostatočnej vzdialenosti od látok, ktoré sa môžu vznietiť, ako je suchá vegetácia, papier, chemikálie alebo benzin. Iskry môžu spôsobiť požiar.
  - Nepoužívajte na žiadnych miestach, ktoré sú náchylné na ničivé požiare, alebo ktoré sú požiarnymi úradmi označené ako požiarne rizikové oblasti.
  - Požiadavky na zručnosti na používanie tohto výrobku môžu byť väčšie ako zručnosti, ktoré sú napríklad potrebné na jazdu na kolobežke.
  - Veľmi veľký tlak na iskriace doštičky môže mať za následok stratu ovládania.
  - Iskry nevytvárajte nepretržite – iba krátkodobou – len počas používania, pretože môže dôjsť k prehrievaniu prvkov. Pred výmenou opotrebovaných iskriacich doštičiek nechajte vždy doštičky vychladnúť (odporúča sa aspoň 15 minút).
  - Nepoužívajte v noci ani počas podmienok so zníženou viditeľnosťou.
  - Dávajte pozor, aby iskry nezasiahli oči, vlasy, nechránené pokožku a odev. Iskry môžu spôsobiť zapálenie.
  - Spark Pads (iskriace doštičky) budú počas používania horúce. Po použití sa ich nedotýkajte.
  - Pri výmene Spark Pads (iskriace doštičky) môžu deťom pomôcť dospelí.

### Obmedzenia veku a hmotnosti

- Nevhodné pre deti mladšie než 6 rokov (bez iskier)/mladšie než 8 rokov (s iskrami).
- Maximálna hmotnosť jazdca je 80 kg.

### Ochranné prostriedky

- Vždy používajte ochranné prostriedky – prilbu, chrániče na lakte, kolená a zápästia..

### Opomenutie dodržiavať výstrahy ohľadne výrobku alebo upozornenia ohľadne jazdy zvyšujú riziko vzniku poranení

#### Kde a ako jazdiť

- Tento výrobok nie je vybavený brzdou.
- Naučte sa padať (ak je to možné spôsobom zvalenia), a to bez výrobku.
- Učte sa za pomoci priateľa alebo rodiča.
- Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa dosiahol maximálny výkon a trvanlivosť. Stváranie rôznych kúskov počas používania môže časom spôsobiť namáhanie, alebo poškodenie výrobku.
- Riziko poranenia sa zvyšuje so stupňom náročnosti vašich kúskov a so zvyšovaním namáhania výrobku.
- Používateľ preberá všetky riziká spojené s používaním so stváraním rôznych kúskov.
- Na videách alebo v prípade ľudí, ktorých poznáte, môžete vidieť stvárať rôzne kúsky. Títo ľudia takéto používanie praktizujú dlhodobo a preberajú na seba riziká používania so stváraním takýchto kúskov. Nemyslite si, že môžete stvárať rôzne kúsky bez veľkého rizika.
- Informácie o tom, kde a ako môžete svoj výrobok používať, nájdete v miestnych zákonoch.

#### Údržba

- Výrobok vždy pred použitím dôkladne skontrolujte a pravidelne vykonávajte jeho údržbu. Ak je ktorákoľvek časť uvoľnená alebo poškodená, výrobok nepoužívajte. Opotrebované alebo poškodené diely, napr. popruhy alebo opotrebované kolieska vymeňte.
- Skontrolujte, že všetky spojovacie prvky sú pevné zaistené a že nie sú zlomené.
- Za štandardných okolností a podmienok kolieska ani ložiská nevyžadujú žiadnu údržbu.
- Pravidelne kontrolujte, že sú rôzne zaskrutkované diely utiahnuté.
- Nie je možné realizovať žiadne úpravy, ktoré môžu zhoršiť bezpečnosť.
- Špinu a prach odstráňte utrením navlhčenou tkaninou. Nepoužívajte priemyselné čistiace prostriedky ani rozpušťačlá, pretože môžu poškodiť povrchy. Nepoužívajte alkohol ani čistiace prostriedky na báze alkoholu alebo amoniaku, pretože môžu poškodiť alebo rozpustiť plastové prvky alebo zmäkčiť štítky.
- Používajte len autorizované náhradné diely Razor.

#### Obmedzená záruka


- Táto obmedzená záruka sa vzťahuje jedine na tento výrobok. Neexistuje žiadna iná výslovná alebo implicitná záruka.
- Výrobca garantuje, že u tohto výrobku sa počas 6 mesiacov od dátumu zakúpenia nevyskytnú výrobné chyby. Platnosť tejto obmedzenej záruky sa skončí v prípade používania výrobku na iné ako rekreačné alebo prepravné účely, ak dôjde k jeho úprave, alebo v prípade jeho požiitia.

#### Opomenutie používať štandardný úsudok a dodržiavať hore uvedené výstrahy zvyšuje riziko vážnych poranení. Používajte na vlastné riziko a pri správnom a serióznom uverení bezpečnej prevádzky. Dávajte pozor.

## SPÔSOB JAZDY


## 1. fáza – praktizovanie:

- Nájdite plot, požiadajte kamaráta alebo nájdite nejakú oporu, ktorej sa môžete chytiť s cieľom zachovať vlastnú rovnováhu.
- Umiestnite nohy:
  - Jednu nohu položte pred druhú (dominantná noha musí byť vpredu),
  - kolená mierne ohnite,
  - ruky majte vpredu,
- praktikujte zdvíhanie prstov, aby ste pocítili bod rovnováhy na kolieskach.




## 2. fáza – vyskúšanie:


- Začnite zadnou nohou,
- urobte krok, položte, potlačte a jazdíte (zdvíhajte prsty).



KROK



POLOŽIŤ




JAZDIŤ

## 3. fáza – samostatná jazda:

- Ak ste získali dôveru, vyskúšajte bez podpory.
- Svoje ťažisko majte nad pätami. Nenakláňajte sa dozadu. Pomôže vám, ak budete mať ruky vpredu.

## ZASTAVENIE

- Svoju hmotnosť preneste na vankúšiky prednej časti chodidla a z jazdy prejdite do chôdze alebo behu.



## ISKRENIE:

- Používajte prednú nohu.
- Zdvíhajte prsty ešte vyššie, aby sa Spark Pads (iskriace doštičky) dotkli povrchu.
- NEPOKÚŠAJTE sa vytvárať iskry bez praktizovania jazdy a úplného zvládnutia hore uvedených krokov.





#### **UPOZORNĚNÍ. Aby nedošlo k vážnému zranění:**

- Vždy je zapotřebí neustálý dohled rodičů.
- Tento výrobek je sportovní/přepravní vybavení.
- Rodiče a pečovatelé by měli zajistit, aby děti byly o používání tohoto výrobku řádně poučeny.
- Používejte venku v místech, které vám umožní zlepšit své dovednosti, NIKDY v provozu nebo na silnicích nebo poblíž motorových vozidel, kde může dojít k vážné nehodě. Dávej pozor na okolí, zejména na kolemjdoucí, cyklisty, jezdce na skateboardech a jiných koloběžkách či tříkolkách. Výrobek používejte v místech bez rizikových objektů, jako jsou například stožáry, hydranty, zaparkovaná auta nebo silniční provoz.
- Mokřý podklad narušuje trakci a viditelnost.
- Nepoužívejte v blízkosti rušných ulic, plováren, svahů nebo schodů. Výrobek používejte na suchém a zpevněném podkladu; vyhněte se nadměrným rychlostem, kterém může být spojeny s jízdou ze svahu. Nepoužívejte na volně se vyskytujících úlocích (jako je např. kamenivo, štěrka nebo písek) nebo retardérech. Nepoužívejte ve tmě.
- Vždy noste uzavřenou obuv.
- Nejezděte rychleji, než dokážete zvládnout.
- Stejně jako u jiných pohyblivých výrobků může být jízda na tomto výrobku nebezpečná a může mít za následek zranění, a to i při použití řádných ochranných pomůcek.
- Po použití se nedotýkejte Spark Pads (jiskrových kazet). Budou horké.



#### **UPOZORNĚNÍ. Jiskry mohou způsobit požár.**

##### **Pro snížení rizika vážného zranění nebo požáru:**

- Používejte pouze pod pečlivým dohledem dospělé osoby.
- Rodiče a pečovatelé by měli zajistit, aby jezdci pochopili, že jiskry mohou způsobit požár.
- Dvoukolečkové brusle Jetts™ nikdy nepoužívejte s úmyslem pokusit se o založení požáru. Vaše dvoukolečkové brusle vypouštějí místně směřované jiskry, a to vždy v okamžiku, kdy Spark Pads (jiskrové kazety) přijdou do pohybu do styku se zpevněným venkovním povrchem, jako je například asfalt nebo beton. Budte zodpovědní.
- Dbejte, aby ke vzniku jisker nedocházelo v blízkosti hořlavých látek.
- Používejte pouze venku a na pevných, čistých, suchých, zpevněných plochách. Jiskření nikdy nevyvolávejte v blízkosti materiálů, které mohou způsobit požár, např. suché vegetace, papíru, chemikálií nebo benzínu. Jiskry mohou způsobit požár.
- Nepoužívejte v oblastech náchylných k požárům nebo označených orgány požární ochrany jako rizikové.
- Dovednosti potřebné pro jízdu na tomto výrobku mohou být větší, než pro ježdění např. na koloběžce.
- Nadměrný tlak na Spark Pads (jiskrové kazety) může způsobit ztrátu kontroly.
- Jiskření nevyvolávejte nepřetržitě - pouze krátkodobě - mohlo by dojít k přehřátí komponentů. Před výměnou opotřebovaných Spark Pads (jiskrových kazet) vždy vyčkejte do vychladnutí (doporučuje se nejméně 15 minut).
- Nepoužívejte v noci ani za nízké viditelnosti.
- Dbejte, aby se jiskry nikdy nedostaly do blízkosti očí, vlasů, kůže nebo oblečení. Jiskry mohou způsobit popálení.
- Spark Pads (jiskrové kazety) se během používání zahřívají. Po použití se jich nedotýkejte.
- Dospělí jsou povinni dětem pomoci s výměnou Spark Pads (jiskrových kazet).

#### **Věkové a hmotnostní omezení**

- Nemí určeno pro děti do 6 let (bez jisker) / mladších 8 (s jiskrami).
- Maximální váha jezdce je 80 kg.

#### **Ochranné prostředky**

- Používejte ochranné pomůcky - helmu, náloketníky, nákolenníky a ochranu zápěstí.

#### **V případě nerespektování varování týkajících se výrobku nebo zvýšené opatrnosti se zvyšuje nebezpečí zranění!**

#### **Kde a jak jezdit**

- Tento výrobek nemá brzdu.
- Naučte se padat (do kotoulu, pokud možno) i bez tohoto výrobku.
- Učte se s přítelem nebo rodiči, kteří vám pomohou.
- Tento výrobek byl vyroben tak, aby byl uspokojivě fungoval a měl dlouhou životnost. Provádění různých triků během používání mohou časem přispět k namáhání nebo poškození jakéhokoliv výrobku.
- S rostoucí obtížností triku se zvyšuje riziko zranění, stejně jako namáhání výrobku.
- Uživatel přebírá veškerá rizika spojená s triky během používání.
- Provádění triků můžete „odkoukat“ od lidí z videa nebo od lidí, které znáte. Tito lidé již mají za sebou dlouhodobý trénink a berou na sebe riziko spojené s prováděním triků. Nepočítejte s tím, že triky dokážete zvládnout bez velkého rizika.
- V otázce místa a způsobu používání výrobku se řiďte místními zákony.

#### **Údržba**

- Před použitím vždy zkontrolujte výrobek a zajistěte jeho pravidelnou údržbu. Pokud jsou některé části uvolněné nebo poškozené, výrobek nepoužívejte. Opotřebované nebo poškozené díly, jako jsou např. popruhy nebo opotřebovaná kolečka, vždy včas vyměňte.
- Zkontrolujte řádné zajištění a bezvadný stav všech komponentů.
- Za normálních okolností a podmínek jsou kolečka a ložiska bezúdržbová.
- Pravidelně kontrolujte dotažení šroubovaných dílů.
- Nepřípustné jsou jakékoliv úpravy, které by mohly narušit bezpečnost.
- Nečistoty a prach odstraňujte setřením vlhkou utěrkou. Nepoužívejte průmyslové čisticí prostředky ani rozpouštědla, mohly by poškodit povrch. Nepoužívejte alkohol ani čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo amoniaku, mohlo by dojít k poškození nebo rozpuštění plastových dílů či změknutí štitků.
- Používejte pouze originální náhradní díly Razor.


#### **Omezená záruka**

- Tato omezená záruka je jedinou zárukou na tento výrobek. Žádná jiná výslovná nebo implicitní záruka neexistuje.
- Výrobce poskytuje záruku na výrobní vady tohoto výrobku na dobu 6 měsíců od data zakoupení. Tato omezená záruka propadá, pokud bude výrobek použit jiným způsobem než pro zábavu nebo přepravu, bude jakkoliv změněn nebo pronajat.


**Neuvážené jednání a nerespektování výše uvedených upozornění zvyšuje riziko vážného zranění. Výrobek používejte na vlastní riziko, věnujte adekvátní a plnou pozornost bezpečnému provozu. Budte opatrní.**

**ZPŮSOB JÍZDY****Fáze 1 - Cvičení:**


- Najděte si plot, požádejte přítele nebo použijte nějakou podpěru, které se můžete chytit a udržet tak rovnováhu.
- Umístěte chodidla:
  - Jednu nohu dejte před druhou (dominantní noha vpředu)
  - Mírně pokrčte kolena
  - Předpažte
- Procvičte si zvedání prstů u nohou a vyhledávání bodu rovnováhy koleček.

**Fáze 2 - Vyzkoušejte si to:**


- Rozjezd odrazem zadní nohou
- Udělejte krok, stabilizujte postoj a pak se odrazte a rozjeďte (zvedněte prsty)



KROK



STÁT




ROZJEZD

**Fáze 3 - Zkuste to sami:**


- Až si budete více jistí, zkuste to bez podpory.
- Své těžiště udržujte nad patami. Nenaklánějte se dozadu. Vždy pomůže mít ruce vředu.

**ZASTAVENÍ**

- Přenesením váhy na polštářky chodidel můžete z jízdy přejít do chůze nebo běhu.

**JISKŘENÍ:**

- K tomuto účelu použijte přední nohu.
- Prsty u nohou nadzvedněte tak, aby Spark Pads (jiskrové kazety) přišly do kontaktu s tvrdým povrchem.
- Nepokoušejte se jiskřit, dokud si řádně neprocvičíte ježdění a nemáte zcela zvládnuté výše uvedené kroky.



### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. С цел избягване на сериозно нараняване:**

- Необходим е пряк родителски контрол.
- Този продукт е средство за спорт/придвижване.
- Родителите и хората, грижещи се за децата, трябва да се уверят, че децата са правилно инструктирани как да използват този продукт.
- Използвайте на открито на места, които ви дават възможност да усъвършенствате уменията си, и НИКОГА не карайте в трафика, по улиците или в близост до моторни превозни средства, където има опасност от сериозни злополуки. Внимавайте за пешеходци, велосипедисти, скейтбордисти, мотористи и други участници в движението. Карайте на места, където няма потенциални опасности като стълбове, противопожарни кранове и паркирани коли.
- Мокрото време влошава сцеплението и видимостта.
- Никога не използвайте продукта в близост до улици, плувни басейни, възвишения или стълби. Използвайте на гладки, сухи и асфалтирани повърхности; избягвайте прекомерната скорост, свързана със спускането по напанадолища. Не използвайте върху камъни, чакъл, пясък или „легнали полиция“. Не използвайте в тъмното.
- Винаги носете затворени отпред обувки.
- Избягвайте да карате по-бързо, отколкото можете да тичате.
- Подобно на всеки друг движещ се продукт, използването на този продукт може да бъде опасно и може да доведе до нараняване дори тогава, когато се използва със съответните предпазни средства.
- Не докосвайте Spark Pads (искрогенераторите) след употреба. Те ще бъдат нагорещени.

### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Искрите могат да предизвикат пожар. За да намалите риска от сериозно нараняване или пожар:**

- Използвайте само под пряк надзор от възрастен.
- Родителите и хората, грижещи се за децата, трябва да се уверят, че децата разбират, че искрите могат да предизвикат пожар.
- Никога не използвайте ролковите кьнки за пети Jetts™, за да опитвате да запалите огън. Вашите ролковки кьнки за пети изпускат искри на определени места, когато по време на движение техните Spark Pads (искрогенератори) влизат в контакт с твърди външни повърхности, като асфалт и бетон. Проявявайте отговорност.
- Не правете искри в близост до леснозапалими или взривоопасни вещества.
- Използвайте само на открито и върху здрави, чисти, сухи и твърди повърхности. Не правете искри в близост до предмети, които може да се запалят, като суха растителност, хартия, химикали или бензин. Искрите могат да предизвикат пожар.
- Не използвайте на места, където има опасност от пожари, или места, които са обозначени от противопожарните власти, като зони с опасност от пожар.
- За използването на този продукт може да се необходими по-големи умения, отколкото за каране на традиционен скутер с отблъскване например.
- Прилагането на прекалено силен натиск върху Spark Pads (искрогенераторите) може да доведе до загуба на контрол.
- Не правете искри продължително — а само за кратко — по време на използване, тъй като това може да причини прегряване на компонентите. Преди подмяната на износените Spark Pads (искрогенератори) винаги изчакайте да се охладят (препоръчват се поне 15 минути).
- Не използвайте през нощта или при условия на слаба видимост.
- Не правете искри в близост до очите, косата, кожата или дрехите. Искрите могат да причинят изгаряне.
- Spark Pads (искрогенераторите) се нагорещават по време на употреба. Не докосвайте след употреба.
- Възрастните могат да помагат на децата при смяна на Spark Pads (искрогенераторите).

### **Ограничения за възраст и тегло**

- Не са за деца под 6-годишна възраст (без искри) / под 8-годишна възраст (с искри).
- Максимално тегло на потребителя 80 кг.

### **Защитно оборудване**

- Винаги носете защитна екипировка — каска, налакътници, наколенки и протектори за китки.

### **Неспазването на предупрежденията на производителя, както и невниманието увеличават риска от нараняване!**

### **Къде и как да карате**

- Този продукт няма спиратки.
- Научете се как да падате (по възможност с претъркулване) без продукта.
- Учете се в присъствието на приятел или родител, който да ви помага.
- Този продукт е произведен с цел добра експлоатация и издръжливост. Изпълнението на номера с течение на времето може да натовари или повреди всеки продукт.
- Опасността от нараняване се увеличава с увеличаването на трудността на номерата и натоварването на продукта.
- Потребителят носи пълна отговорност за всички рискове, свързани с изпълнението на номера.
- Може да видите ваши познати, изпълняващи номера, или видеоклипове с хора, които изпълняват номера. Тези хора са се упражнявали дълго време и приемат рисковете, свързани с изпълнението на номера. Не мислете, че можете да пробвате да изпълнявате номера, без това да е свързано с голям риск.
- Направете справка с местните разпоредби относно това къде и как можете да използвате този продукт.

### **Поддръжка**

- Винаги проверявайте продукта преди употреба и редовно извършвайте техническа поддръжка. Ако има разхлабени или счупени части, не използвайте продукта. Подменете износените или повредените части, като кашки или износени колела.
- Уверете се, че всички съединителни компоненти са здраво закрепени и не са счупени.
- При нормални условия и обстоятелства колелата и лагерите не изискват поддръжка.
- Редовно проверявайте дали различните крепежни елементи са здраво закрепени.
- Не могат да бъдат правени модификации, които намаляват на сигурността.
- Използвайте влажен парцал за почистване на замърсяване и прах. Не използвайте промишлени почистващи препарати или разтворители, тъй като те може да повредят повърхностите. Не използвайте алкохол и почистващи препарати на алкохолна или амонячна основа, тъй като те може да повредят или разтворят пластмасовите компоненти или да омекотят самозалепващите етикети.
- Използвайте само оторизирани резервни части на Razor.

### **Ограничена гаранция**


- Тази ограничена гаранция е единствената гаранция за този продукт. Не съществува друга пряка или косвена гаранция.
- Производителят гарантира, че този продукт няма да покаже производствени дефекти за период от 6 месеца след датата на покупката. Тази ограничена гаранция ще бъде анулирана, ако продуктът бъде използван за цел, различна от отиди или транспортиране, ако бъде модифициран по какъвто и да било начин или се дава под наем.

**Липсата на здрав разум и неспазването на горните предупреждения увеличава допълнително риска от сериозно нараняване. Използвайте на собствена отговорност и полагайте необходимата грижа и внимание за безопасността. Бъдете внимателни.**

## КАК ДА КАРАТЕ


### Етап 1 — Практика:

- Намерете ограда, нещо, за което да се държите, или използвайте помощ от приятел, за да пазите равновесие.
- Позиционирайте краката си:
  - Единият крак пред другия (водещият крак в предна позиция)
  - Коленете трябва да са леко огънати
  - Ръцете да се държат отред
- Упражнявайте се да повдигате пръстите на краката, за да почувствате точката на равновесие на ролковите кърки.




### Етап 2 — Опитайте:


- Започнете със задния крак
- Стъпете, нагласете, след това отблъснете и задвижете (повдигнете прътите на краката)



СТЪПЕТЕ



НАГЛАСЕТЕ




ЗАДВИЖЕТЕ

### Етап 3 — Самостоятелно:

- Когато добиете увереност, опитайте без помощ.
- Дръжте центъра на тежестта върху петите си. Не се навеждайте назад. Това помага да се държат ръцете напред.


## СПИРАНЕ

- Прехвърлете тежестта си на възглавничката на стъпалата, преминавайки към ходене или бърз вървеж.



## ОБРАЗУВАНЕ НА ИСКРИ:

- Използвайте предната част на стъпалата си.
- Повдигнете пръстите на краката по-високо, така че Spark Pads (искрогенераторите) да влязат в контакт с повърхността.
- НЕ СЕ опитвайте да правите искри, преди да сте се упражнявали да карате и преди да сте усвоили напълно горните стъпки.





#### UYARI. Ciddi yaralanmayı önlemek için:

- Doğrudan ebeveyn gözetimi gerekir.
- Bu ürün spor/ulaşım ekipmanıdır.
- Ebeveynler ve bacaklar, çocuklara bu ürünün kullanımıyla ilgili doğru şekilde talimatlar verildiğinden emin olmalıdır.
- Becerilerinizi geliştirmenize imkan veren dış mekan alanlarında kullanın. HİÇBİR ZAMAN ciddi kazaların meydana gelebileceği yollardaki trafikte veya motorlu araç yakınlarında kullanmayın. Çevrenizde bulunan yayalara, bisiklet, kayak, scooter ve diğer araçların binicilerine karşı dikkatli olun. Direkler, musluklar ve park etmiş araçlar gibi tehlikelerden uzak bölgelerde kullanın.
- Islak hava koşulları çekiş gücünü ve görünürlüğü azaltır.
- Hiçbir zaman sokaklarda, yüzme havuzlarında, yokuşlarda veya merdivenlerde kullanmayın. Düzgün, kuru, asfaltlı yüzeylerde kullanın; yokuş aşağı kullanımla meydana gelen aşırı hızlardan kaçının. Gevşek yapılı yollarda (kaya, çakıltaşı veya kum gibi) ya da hız rampalarında kullanmayın. Karanlıkta kullanmayın.
- Daima kapalı burunlu ayakkabılar giyin.
- Koştuğunuzdan daha hızlı yuvarlanmasından kaçının.
- Diğer hareket eden ürünlerde olduğu gibi bu ürünü kullanmak tehlikeli olabilir ve uygun güvenlik tedbirleriyle kullanıldığında bile yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Kullanımdan sonra Spark Pads'e (Kıvılcım Yastıkları) dokunmayın. Isınmış olacaktırlar.



#### UYARI. Kıvılcımlar yangına neden olabilir.

##### Ciddi yaralanma veya yangın riskini azaltmak için:

- Yalnızca yakın yetişkin gözetiminde kullanın.
- Ebeveynler ve bacaklar, binicilerin bir kıvılcım yangına neden olabileceğini anladığından emin olmalıdır.
- Jetts™ Heel Wheels ürününüzü asla bir yangın çıkarmak amacıyla kullanmayın. Hareket eden topuk tekerleklerindeki Spark Pads (Kıvılcım Yastıkları) asfalt veya beton gibi sertleştirilmiş dış mekan yüzeylerine temas ettiğinde, topuk tekerleğiniz lokal kıvılcımlar çıkarır. Sorumluluğunuzu biliniz.
- Kıvılcımları, tutuşabilir veya yanabilir maddelerden uzak tutunuz.
- Dış mekanda yalnızca sert, temiz, kuru sertleştirilmiş yüzeylerde kullanın. Kıvılcımları kuru yapraklar, kağıt, kimyasallar veya benzin gibi tutuşabilecek maddelerden uzak tutun. Kıvılcımlar yangına neden olabilir.
- Doğal yangınların oluşabileceği veya yangın otoriteleri tarafından Yangın Tehlike Bölgesi olarak bildirilen alanlarda kullanmayın.
- Bu ürünü kullanmak için gereken beceri, örneğin bir kick scooter'a binmek için gerekenden fazla olabilir.
- Spark Pads'e (Kıvılcım Yastıkları) çok fazla basınç uygulamak kontrol kaybına neden olabilir.
- Bileşenleri aşırı derecede ısıtılacağından, kullanırken devamlı değil sadece kısa süreli olarak kıvılcım çıkarırız. Aşınan Spark Pads'ti (Kıvılcım Yastıkları) değiştirmeden önce daima soğumasına izin veriniz (önerilen süre minimum 15 dakikadır).
- Geceleyin veya düşük görüş koşullarında kullanmayın.
- Kıvılcımların gözlemlere, saçlara, çıplak cilde ve kıyafetlere gelmesine izin vermeyin. Kıvılcımlar yakabilir.
- Spark Pads (Kıvılcım Yastıkları) kullanım esnasında ısınır. Kullanımdan sonra dokunmayın.
- Spark Pads (Kıvılcım Yastıkları) değiştirilirken yetişkinler çocuklara yardım etmelidir.

#### Yaş ve Ağırlık Limitleri

- 6 yaş altında (kıvılcımsız) / 8 yaş altında (kıvılcımlı) çocuklara uygun değildir.
- Maksimum binici ağırlığı 80 kg.

#### Koruyucu Ekipman

- Daima koruyucu ekipman kullanın - kask, dirseklik, dizlik ve bilek koruyucuları.

#### Ürün uyarılarına uyulmaması ya da dikkatli olunmaması yaralanma riskini artırır!

#### Nerede ve Nasıl Bilinir

- Bu ürünün freni yoktur.
- Ürün olmadan düşmeyi öğrenin (mümkünse yuvarlanarak).
- Yardım edecek bir arkadaş veya ebeveynle öğrenin.
- Bu ürün performans ve dayanıklılık için üretilmiştir. Akrobatik biniş zamanla her üründe gerilim yaratıp hasar meydana getirebilir.
- Akrobasinin zorluk derecesine göre yaralanma riski ve ürün gerilimi artar.
- Kullanıcı akrobatik kullanımdan kaynaklanan tüm riskleri üstlenir.
- Videolarda veya gerçekte akrobasi yapan kişileri görebilirsiniz. Bu kişiler uzun bir süredir pratik yapmakta ve akrobasi yapmanın risklerini kabul etmektedirler. Büyük bir risk olmadan akrobasi yapabileceğinizi düşünmeyiniz.
- Ürününüzü nerede ve nasıl kullanabileceğinize ilişkin yerel kanunlara bakınız.

#### Bakım

- Ürünü kullanmadan önce daima muayene edip bakımını düzenli olarak gerçekleştirin. Herhangi bir parça gevşemiş veya kırılmışsa kullanmayın. Kayışlar veya aşınmış tekerler gibi aşınmış veya hasar görmüş parçaları değiştirin.
- Tüm bağlantı bileşenlerinin sıkıca sabitlendiğinden ve kırılmış olmadığından emin olun.
- Normal şartlar ve koşullar altında tekerler ve yataklar bakım gerektirmez.
- Önceden vidalanan parçaların sıkı olduğunu düzenli olarak kontrol edin.
- Güvenliği azaltacak hiçbir modifikasyon yapılmamalıdır.
- Kir ve tozdan arındırmak için nemli bir bezle silin. Yüzeylere zarar verebilecekleri için endüstriyel temizleyiciler veya solventler kullanmayın. Plastik bileşenlere hasar verebilecekleri veya eritebilecekleri ya da çıkartmaları yumuşatabilecekleri için alkol, alkol bazlı veya amonyak bazlı temizleyicileri kullanmayın.
- Sadece onaylı Razor yedek parçalarını kullanın.

#### Sınırlı Garanti


- Bu Sınırlı Garanti sadece bu ürünün garantisidir. Başka ekspres veya zımnı bir garantisizdir.
- Üretici, bu ürünün satın alınma tarihinden sonra 6 ay boyunca üretim hatalarından muaf olacağı garanti etmektedir. Bu Sınırlı Garanti ürünün rekreasyon veya ulaşımdan farklı bir amaçla kullanılması, herhangi bir şekilde modifiye edilmesi veya kiralınması durumunda geçersiz olacaktır.

**Sağduyuyla kullanılmaması ve yukarıdaki uyarılara uyulmaması halinde ciddi yaralanma riski artar. Kendi riskinizi alarak ve güvenli çalışması için uygun ve ciddi bir dikkatle kullanınız. Dikkatli kullanınız.**






**NASIL BİNİLİR****Aşama 1 - Pratik yapın:**

- Dengenizi korumanızı sağlayacak bir çit, arkadaş veya destekleyici bir şey bulun.
- Ayaklarınızı konumlandırın:
- Bir ayak ötekinin önünde (baskın ayak önde konumu)
- Dizlerinizi hafifçe kırın
- Ellerinizi önde tutun
- Tekerlerin denge noktasını hissetmek için ayakparmaklarınızı kaldırma pratiği yapın.

**Aşama 2- Deneyin:**


- Arka ayağınızla başlayın
- Adım atın, doğrulun. İtin ve yuvarlayın (ayakparmaklarınızı kaldırın)

**ADIM AT****DOĞRUL****YUVARLA****Aşama 3 - Kendi başınıza:**


- Emin olduğunuzda, desteksiz deneyin.
- Topuklarındaki yerçekimi merkezini muhafaza edin. Geriye yatmayın. Kollarınızı önde tutmanıza yardımcı olur.

**DURDURMA**

- Ağırlığınızı ayağınıza verin ve yürüyün ya da hafifçe koşun.

**KIVILCIM YAPMA:**

- Ön ayağınızı kullanın.
- Spark Pad's'in (Kivilcim Yastıkları) yüzeye temas etmesi için ayakparmaklarınızı daha yukarıya kaldırın.
- Sürme pratiği yapmadan ve yukarıdaki adımlarda tamamen konforlu hale gelmeden kivilcim yapmaya ÇALIŞMAYIN.



### **! ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб не допустити серйозних травм,**

- Батьки повинні пильно наглядати за своїми дітьми.
- Цей виріб є спортивним знаряддям та (або) засобом пересування.
- Батьки й особи, які наглядають за дітьми, повинні забезпечити належний інструктаж дітей щодо використання цього виробу.
- Кататися дозволено за межами приміщень у місцях, де можна спокійно вдосконалювати навички. Кататися ЗАБОРОНЕНО в місцях із дорожнім рухом, на дорогах або поблизу автомобілів, де можуть трапитися серйозні нещасні випадки. Уникайте пішоходів, велосипедистів, скейтбордистів, а також водіїв моторолерів та інших транспортних засобів. Використовуйте виріб у місцях, де немає таких небезпечних предметів, як стовпи, гідранти, припарковані автомобілі тощо.
- У негоду зчеплення з поверхнею та видимість погіршуються.
- Заборонено використовувати виріб поблизу вулиць, басейнів, схилів або сходів. Виріб слід використовувати на рівній, сухій, твердій поверхні. Під час спуску під гору не можна розганятися надто швидко. Не можна кататися по нетвердих поверхнях (таких як каміні, галька або пісок) або переїжджати «лежачі поліцейські». Не можна кататися в темряві.
- Кататися можна лише в закритому взутті.
- Під час руху не можна перевищувати свою природну швидкість бігу.
- Ізда на цьому виробі, як і на будь-якому іншому рухомому предметі, може становити небезпеку та спричинити травми, навіть якщо користуватися ним з належною обачністю.
- Заборонено торкатися Spark Pads (іскрових накладок) під час використання. Вони нагріваються.

### **! ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Іскри можуть призвести до пожежі.**

- Щоб зменшити ризик серйозних травм або пожежі,**
- користуватися виробом можна лише під пильним наглядом дорослих.
  - Батьки або інші особи, які доглядають за дитиною, мають переконатися, що вона розуміє безпеку пожежі внаслідок виникнення іскор.
  - П'яткові ролики Jetts™ заборонено використовувати для розпалювання вогню. Коли під час руху на п'яткових роликів Spark Pads (іскрові накладки) контактують із твердою поверхнею (наприклад, асфальтом або бетоном), у місці контакту утворюються іскри. Будьте відповідальні.
  - Не створюйте іскри поблизу займистих або пальних речовин.
  - Кататися можна лише за межами приміщень і лише на чистих та сухих твердих поверхнях. Не створюйте іскри поблизу предметів або речовин, що можуть зайнятися, таких як суха рослинність, папір, хімікати або бензин. Іскри можуть призвести до пожежі.
  - Не катайтеся в місцевостях, схильних до утворення лісових пожеж, або в зонах пожежної небезпеки, оголошених протипожежними службами.
  - Для катання на цьому виробі можуть вимагатися кращі навички, ніж для катання, наприклад, на самокаті.
  - Надмірний тиск на Spark Pads (іскрові накладки) може призвести до втрати керування.
  - Іскри можна створювати лише час від часу. Постійно іскрити не можна, адже це може призвести до перегрівання. Перш ніж замінити зношені Spark Pads (іскрові накладки), слід дочекатися охолодження (рекомендується почекати щонайменше 15 хвилин).
  - Заборонено кататися вночі або в умовах поганої видимості.
  - Бережіть від іскор очі, волосся, шкіру й одяг. Іскри можуть спричиняти опіки.
  - Spark Pads (іскрові накладки) нагріваються під час використання. Не торкайтеся їх після використання.
  - Заміняти Spark Pads (іскрові накладки) дітям дозволено лише за допомогою дорослих.

### **Вікові та вагові обмеження**

- Виріб призначений для дітей віком від 6 років (без іскор) або від 8 років (з іскрами).
- Максимально допустима вага користувача становить 80 кг (176 фунтів).

### **Захисне спорядження**

- Кататися дозволено лише в захисному спорядженні — шоломі, налокотниках, наколінниках і напульсниках..

### **Ігнорування попереджень або необачність збільшують ризик травмування!**

#### **Де та як кататися**

- Цей виріб не має гальм.
- Навчіться падати (бажано з перекочуванням) без цього виробу.
- Учїться за допомогою друга або родича.
- Цей виріб виготовлений із розрахунку на певні технічні характеристики і певний строк служби. Виконання трюків із часом може призвести до пошкодження будь-якого виробу.
- Ризик травм і навантаження на виріб зростають в міру ускладнення трюків.
- Користувач бере на себе всі ризики, пов'язані з виконанням трюків.
- Можливо, ви бачили трюки у відеозаписах або у виконанні ваших знайомих. Такі трюки виконуються особами, які довго тренувалися й беруть на себе всі пов'язані з цим ризики. Не потрібно думати, що ви теж можете виконувати трюки без великого ризику.
- Ознайомтеся з місцевими правилами, які регулюють місце та спосіб використання виробу.

#### **Обслуговування**

- Завжди перевіряйте виріб перед використанням. Регулярно обслуговуйте його. Якщо якісь деталі не зафіксовані або поламані, не використовуйте виріб. Замінійте зношені або пошкоджені деталі, такі як ремінці або колеса.
- Переконайтеся, що всі з'єднувальні деталі надійно зафіксовані та справні.
- За нормальних умов і обставин колеса та підшипники не потребують обслуговування.
- Регулярно перевіряйте, чи щільно затягнуто всі нарізні деталі.
- Заборонено вносити зміни, які можуть негативно вплинути на безпеку.
- Бруд і пил слід витирати вологою ганчіркою. Не використовуйте промислові очисники або розчинники, тому що вони можуть пошкодити поверхню. Не використовуйте спирт, а також очисники на основі спирту або аміаку, тому що вони можуть пошкодити пластмасові деталі або розм'якшити декоративні елементи.
- Використовуйте лише оригінальні запчастини Razor.


#### **Обмежена гарантія**

- Ця обмежена гарантія є єдиною гарантією на виріб. Інших гарантій, явно виражених або таких, що мають на увазі, немає.
- Виробник гарантує відсутність виробничих дефектів упродовж 6 місяців із дати придбання виробу. Ця обмежена гарантія анулюється, якщо виріб використовувався не для відпочинку або пересування, зазнавав будь-яких змін або здавався напрокат.


**Легковажне використання та ігнорування наведених вище попереджень збільшують ризик серйозних травм. Використовуйте виріб на свій ризик і ставтеся до безпеки з усією серйозністю. Будьте обачні.**

**ЯК КАТАТИСЯ****Етап 1. Підготовка**


- Тримайтеся за паркан або друга, щоб не втратити рівновагу.
- Поставте ноги
  - одну перед другою (поштохова нога спереду).
  - Злегка зігніть ноги в колінах.
  - Витягніть руки вперед.
- Повправляйтеся відривати пальці ніг від землі, щоб відчутти точку рівноваги роликів.

**Етап 2. Перша спроба**


- Почніть рух із задньої ноги.
- Зробіть крок, упрітьсya другою ногою в землю, тоді відштовхнітьсya й котітьсya (відривавши пальці ніг від землі).



КРОК



УПОР




РУХ

**Етап 3. Самостійне катання**

- Коли будете впевнено триматися на роликах, спробуйте проїхати без підтримки.
- Тримайте центр ваги над п'ятами. Не відхиляйтеся назад. Це допоможе тримати руки спереду.

**ЗУПИНЕННЯ**

- Перенесіть вагу на подушечки стоп і трохи пройдіть швидким кроком або пробіжіть, щоб погасити інерцію після руху на роликах.

**ІСКРІННЯ**

- Працюйте передньою ногою.
- Підніміть пальці стопи вище, ніж зазвичай, щоб Spark Pads (іскрові накладки) торкнулися поверхні.
- Створювати іскри дозволено ЛИШЕ ПІСЛЯ ТОГО, як ви навчитеся кататися та зможете впевнено виконувати описані вище дії.



**警告。安全にお乗りいただくために:**

- 保護者の監視のもとで本製品をご使用ください。
- 本製品はスポーツ/移動用品です。
- 保護者の方は、お子様が安全にこの製品を使用できるよう指導してください。
- 車やバイクが通る道やその付近では大きな事故につながるおそれがありますので、安全な屋外で練習してください。周辺の歩行者、自転車、バイク、スケートボード、キックスクーターにご注意いただき、電柱、消火栓、駐車車両がない安全な場所でご使用ください。
- また雨で濡れた路面や、視界の悪い天候では使用しないでください。
- 道路、スイミングプール、坂道、階段付近では決して使用しないでください。平坦で乾燥した舗装面だけの使用とし、スピードが出る坂道でのご使用はお避けください。石、砂利や砂などの路面の状態が悪い場所や、減速帯では使用しないでください。夜間などの視界の悪い時は使用しないでください。
- つま先の空いていない運動靴を履いてください。
- 走る速度以上で滑らないでください。
- また、他の移動用品と同様、安全上の注意に従って正しくお使いいただいても転倒や衝突事故によるけがのおそれがあります。
- スパークパッド後は熱くなりますのでSpark Pads (スパークパッド) に手を触れないでください。

**警告。火花による火災のおそれがあります。重傷や火災を起こさないために**

- 必ず大人の監督のもとでご使用ください。
- 保護者の方はスパークによる火花が火災の原因になりうることをお子様に説明してください。
- Jetts™ Heel Wheels を使った発火は決してしないでください。アスファルトやコンクリート上での走行中にかかと部分のSpark Pads (スパークパッド) が擦れると局所的に火花が散ることがあります。責任を持った使用を心掛けましょう。
- 引火物や引火性ガス付近では火花を散らさないようにしてください。
- ごみがなく、雨などで濡れていない屋外の路上でのみご使用ください。枯草、紙および化学薬品やガソリンなどの引火物付近ではスパークしないでください。火花による火災のおそれがあります。
- 山火事が起こりやすい場所、または消防局が火災の危険地域に指定した場所では使用しないでください。
- 本製品は、キックスクーターなどの製品よりも難しい技術を必要とする場合があります。
- Spark Pads (スパークパッド) に強い力をかけると転倒するおそれがあります。
- スパークを長時間使用することを避け、短かく使用してください。スパークの使用中は部品が過熱状態になるおそれがあります。Spark Pads (スパークパッド) を交換する場合は、走行後少なくとも 15 分間待って冷めてから交換することをお勧めします。
- 夜間など視界が悪い時には乗らないでください。
- 目、髪、皮膚や衣服を火花に近づけないでください。火花によるやけどのおそれがあります。
- 使用中はSpark Pads (スパークパッド) が熱くなります。使用後は手を触れないでください。
- お子様がSpark Pads (スパークパッド) を交換する際は大人の方が手伝って行ってください。

**対象年齢と体重制限**

- 6 歳以上 (スパークは使用禁止) / 8 歳以上 (スパークは使用可能)。
- 対象体重は 80 kg までです。

**保護具**

- ヘルメットや肘、膝、手首用のプロテクタを着用してください。

**安全上の注意をお守りいただかない場合や周辺の安全確認をおこたると、転倒や接触事故によるけがのおそれがあります。**

**ご使用場所とご使用上の注意**

- この製品にはブレーキがありません。
- できれば滑りながら、または本製品を装着しないで転ぶ練習をしてください。
- 友達や保護者の方と一緒に練習をしてください。
- 本製品は性能および耐久性に優れた製品です。しかしながら、アクロバットなどの激しい使用を続けると本製品への圧力が増し損傷の原因となります。
- アクロバットなどの難易度が上がると、本製品の損傷やけがの危険性も高まるおそれがあります。
- アクロバットなどのご使用は、ユーザの責任で行ってください。
- ビデオや実際に本製品を使用したアクロバットを見かけることがありますが、これは危険性を認識した上で何度も練習をしています。アクロバットをする際は、大きな危険が伴うことを忘れずにください。
- 本製品を使用する際は、国や地域の法令規制に従ってください。

**点検とお手入れ**

- ご使用前には必ず事前点検と、定期点検を行ってください。部品が緩んだり、破損している場合は使用しないでください。ストラップやワイールなどの部品が磨耗または破損したらずきに交換してください。
- 接続部品のがたつきや破損などの異常がないか点検してください。
- 通常の条件で使用される場合は、ウィールとベアリングの交換の必要はありません。
- 定期的に部品がしっかりと締めつけられているか点検してください。
- 安全にご使用いただくために分解や改造はしないでください。
- 濡らせた布で汚れやほこりを拭いてください。工業用の有機溶剤やクリーナーは仕様しないでください。表面が傷むおそれがあります。アルコール、アルコール系クリーナー、アンモニア系クリーナーを使用しないでください。樹脂製品や警告表示がはげたり浸します。
- 必ず純正品品を使用してください。

**限定保障**


- この製品には限定保障が付いています。その他の明示的保証あるいは暗示的保証はありません。
- メーカー保証期間は、この製品のお買い上げ日から 6 カ月間となります。レクリエーション、移動以外の手段、改造またはレンタルで使用された場合は限定保証の対象外となります。

**一般常識を無視した乗り方や安全上の注意をお守りいただかない場合は、重傷を負う原因となります。お乗りいただく際は、安全上の注意に従い、安全確認を行ってご自身の責任で正しくお使いください。**

乗りましょう


ステージ 1 練習:

- ・ フェンス、友達、物などにつかまってバランスを取ります。
- ・ 足の位置を決めます:
  - ・ 利き足を前にして立つ
  - ・ 膝を軽く曲げる
  - ・ 両手を前に出す
- ・ つま先を少し上げかかるとに重心を移動してバランスを取ります。




ステージ 2 試し走行:


- ・ 後ろ足を準備します
- ・ 踏み込んで蹴ると同時につま先を持ち上げ滑ります



踏み込む



蹴る




滑る

ステージ 3 滑る:

- ・ 自信がいたら1人で滑ってみましょう。
- ・ 両足のかかるとに重心を保ちます。体が後方に反らないように気を付けます。両手を前方に出すとバランスが取りやすくなります。


止まる

- ・ 足の指の付け根に体重を移動すると歩いたり走ることができます。



スパークキング:

- ・ 前足を使います。
- ・ Spark Pads (スパークパッド) が路面に接触するようつま先を高く上げます。
- ・ 滑る練習をしても上記の手順を安心して行えない場合は、スパークキングをしないでください。



**!** 경고. 심각한 부상을 방지하기 위해 다음을 지키십시오.

- 부모가 직접 감독해야 합니다.
- 이 제품은 스포츠/운동 용구입니다.
- 부모 및 보호자는 어린이들이 이 제품의 사용법을 올바르게 알고도록 해야 합니다.
- 기술을 향상시킬 수 있는 야외 장소에서 사용하십시오. 차량 통행지, 도로 또는 차량 인근에서 탈 경우 심각한 사건을 유발할 수 있기 때문에 절대로 이러한 장소에서 타지 마십시오. 보행자, 자전거, 스케이팅보드, 스쿠터 및 기타 탈 것이 주위에 있는지 주의하십시오. 전봇대, 소화전, 주차 차량 등 장애물이 없는 지역에서 사용하십시오.
- 비가 올 경우 트랙션 및 가시성이 떨어질 수 있습니다.
- 도로, 수영장, 언덕 또는 계단 주위에서는 절대로 사용하지 마십시오. 평탄하고 건조하며 포장된 표면에서 사용하십시오. 내리막 경사에서 사용하여 과도한 속도를 내지 마십시오. 널려져 있는 부스러기들 ( 돌맹이, 자갈 또는 모래)이나 과속 방지턱에서 사용하지 마십시오. 어두운 곳에서 사용하지 마십시오.
- 항상 발가락 부분이 막혀 있는 신발을 신으십시오.
- 스스로 달릴 수 있는 것보다 더 빨리 발을 구르지 마십시오.
- 다른 움직임은 제품들과 마찬가지로, 이 제품의 사용은 위험한 활동일 수 있으며 적절한 안전 조치를 사용하더라도 부상을 입을 수 있습니다.
- 사용 후 Spark Pads (스파크 패드)를 만지지 마십시오. 뜨겁게 됩니다.

**!** 경고. 스파크는 화재를 야기할 수 있습니다.

심각한 부상이나 화재의 위험을 방지하기 위해 다음을 지키십시오.

- 성인의 철저한 감독 하에서만 사용하십시오.
- 부모 및 보호자는 사용자에게 스파크로 불이 날 수도 있음을 알도록 해야 합니다.
- 절대로 Jetts™ Heel Wheel로 불을 피우지 마십시오. 움직이는 휠 휠에 있는 스파크 패드가 아스팔트나 콘크리트와 같은 단단한 야외 표면과 접촉할 때 국지적인 스파크가 발생합니다. 책임감을 가지십시오.
- 스파크를 인화성 또는 가연성 물질과 떨어뜨려 주십시오.
- 단단하고, 깨끗하며, 건조하게 굳은 표면이 있는 야외에서만 사용하십시오. 스파크를 건조한 식물, 종이, 화학물질 또는 휘발유와 같이 불이 붙을 수 있는 물질로부터 떨어뜨려 주십시오. 스파크는 화재를 야기할 수 있습니다.
- 산불이 나기 쉽거나 화재 위험 지역으로 소방 기관이 지정한 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 타는 것은 킥 스쿠터와 같은 기구를 타는 것에 비해 더 많은 기술을 요구할 수도 있습니다.
- 스파크 패드에 과도한 압력을 가하게 되면 조정을 하지 못할 수 있습니다.
- 본 제품을 사용하는 동안 스파크를 짧은 시간 동안만 발생 시키십시오. 연속적으로 발생시키면 부속들이 과열될 수도 있습니다. 낡은 스파크 패드를 교체하기 전, 항상 먼저 식도록 놓아 두어야 합니다 (최소 15 분 권장).
- 밤이나 가시성이 낮은 조건에서 사용하지 마십시오.
- 스파크를 눈, 머리카락, 노출된 피부 또는 옷으로부터 멀리 하여 주십시오. 스파크는 화상을 유발할 수 있습니다.
- 스파크 패드는 사용하는 동안 뜨거워집니다. 사용 후 만지지 마십시오.
- 스파크 패드 교체 시 아동은 반드시 성인의 도움을 받아야 합니다.

나이 및 체중 제한

- 6세 이하(스파크가 없는 경우) / 8세 이하(스파크가 있는 경우) 아동은 사용할 수 없습니다.
- 사용자의 최대 체중: 80 kg.

보호장비

- 항상 보호 장비 (헬멧, 팔꿈치, 무릎 및 손목 보호대)를 착용하십시오

제품의 경고에 유의하지 않거나 또는 주의를 기울이지 않을 경우, 부상의 위험이 증가합니다!

라이드 장소 및 방법

- 본 제품에는 브레이크가 없습니다.
- 제품과 떨어져서 넘어지는 방법을 배우십시오(가능한면 몸을 굴릴 것).
- 도와줄 친구 또는 부모와 함께 배우십시오.
- 본 제품은 성능 및 내구성을 지니도록 제조되었습니다. 트릭 라이딩은 시간이 지나면 제품에 스트레스 또는 손상을 유발합니다.
- 부상의 위험은 트릭의 난이도에 따라 증가하며 제품의 스트레스도 증가합니다.
- 사용자는 트릭 라이딩에 따른 모든 위험의 책임을 갖습니다.
- 동영상이나 사진 또는 알고 있는 사람들 중 트릭을 하는 사람들을 볼 수도 있습니다. 이러한 사람들은 오랜 시간 연습을 해왔고 트릭 라이딩에 따른 위험을 잘 알고 있습니다. 큰 위험 없이 트릭을 시도할 수 있다고 가정하지 마십시오.
- 제품을 사용할 수 있는 장소 및 방법에 관한 지역 법률을 확인하십시오.

유지관리

- 항상 타기 전 제품을 검사하고 정기적으로 유지관리 하십시오. 느슨하거나 파손된 부품이 있는 경우에는 사용하지 마십시오. 스트랩이나 낡은 휠처럼 닳거나 손상된 부품은 교체하십시오.
- 모든 연결 부품들이 확실하게 연결되어 있고 파손되지 않았는지 확인하십시오.
- 정상적인 상황과 조건 하에서, 바퀴와 베어링의 정비는 필요하지 않습니다.
- 각 나사 부품이 확실하게 조여져 있는지 정기적으로 확인하십시오.
- 안전을 저해할 수 있는 변경을 하지 마십시오.
- 것은 천으로 닦아 흙과 먼지를 제거하십시오. 산염류 세척액이나 용제들을 사용하지 마십시오. 표면이 손상될 수 있습니다. 알코올 또는 암모니아계 세척액을 사용하지 마십시오. 플라스틱 부품이 손상되거나 녹을 수 있고 스티커들이 약해질 수 있습니다.
- 공인된 Razor의 교체부품만 사용하십시오.

제한적 보증

- 이 제한적 보증은 오직 이 제품에 대해서만 보증합니다. 이 외에 다른 명시적 또는 암묵적 보증은 없습니다.
- 제조업체는 구매일로부터 6개월간 본 제품에 제조상의 결함이 없음을 보증합니다. 만약 제품을 레크리에이션 또는 운동 이외의 방법으로 사용하거나, 어떤 방법으로든 변경하였거나, 또는 렌트하는 경우 이 제한적 보증은 무효가 됩니다.


일반적 상식을 따르지 않고 경고를 무시할 경우 심각한 부상을 입을 가능성이 더욱 높아집니다. 사용자는 위험을 감수해야 하며 안전한 작동에 대해 적절하고 특별한 주의를 기울여야 합니다. 주의를 기울이십시오.

# KO

## 타는 방법


### 1 단계 - 연습:

- 울타리나 친구 혹은 지지할 수 있는 것을 찾아서 잡고 선 뒤 균형을 유지합니다.
- 발의 위치:
  - 한 발을 다른 발 앞에 둡니다 (주로 쓰는 발을 앞으로 둡니다).
  - 무릎을 살짝 구부립니다.
  - 팔을 앞으로 뻗습니다.
- 힘의 균형을 느끼면서 발가락을 드는 연습을 합니다.




### 2 단계 - 시도:


- 뒷발부터 시작합니다.
- 걸음을 내디디고 자세를 잡은 다음 밀면서 구르기 시작합니다 (발가락을 들어올립니다).



걸음 내딛기



자세 잡기




밀면서 구르기

### 3 단계 - 스스로 해보기:

- 자신감이 생기면 도움 없이 시도해봅니다.
- 힘 위로 중력 중심을 유지합니다. 뒤로 기대지 마십시오. 팔을 앞으로 두고 있으면 도움이 됩니다.


### 정지하기

- 체중을 발의 엄지발가락 쪽으로 옮기고 구르기에서 힘을 들어서 건너나 뒹십시오.



### 스파킹 시도:

- 앞발을 사용합니다.
- 발가락을 더 높이 들어 스파크 패드가 표면과 닿게 합니다.
- 구르기를 연습했고 위의 단계가 완전히 익숙해질 때까지 스파킹을 시도하지 마십시오.



**警告。為避免重傷：**

- 須在家長監護下使用。
- 本產品屬於運動/交通類設備。
- 家長和監護人應確保向兒童提供有關本產品正確用法的適當指導。
- 請在能夠確保您安全提升技巧的戶外場地使用。切勿在有可能發生嚴重意外的場地使用，如交通中、道路上或汽車附近。請留意周圍的行人、單車、滑板、滑板車及其他騎手。請勿在有電線桿、消防栓及停泊車輛等危險區域內使用
- 潮濕天氣會影響阻力及能見度。
- 切勿於街道、游泳池、山坡或樓梯級附近使用。必須在平坦乾燥的路面上使用；同時必須避免下坡時產生的超速。請勿在鬆動岩屑（如岩石、礫石或沙地）或限速坡上使用。切勿在黑暗中使用。
- 總是穿著不露趾的鞋履。
- 避免滾動速度比跑步速度快。
- 與其他運動產品一樣，使用本產品可構成危險，即使採用了適當安全措施，亦有機會導致損傷。
- 使用後請勿觸摸 Spark Pads（火花墊）。其溫度可能很高。

**警告。火花可引起火燭。****為減低重傷或火燭的風險：**

- 僅在成人密切監護下使用。
- 家長及監護人需確保騎手意識到火花可引起火燭。
- 切勿嘗試使用 Jetts™ Heel Wheels 360 生火。當 Spark Pads（火花墊）行進時，後輪會與堅硬的戶外地面如瀝青路或水泥路等接觸，從而使後輪產生火花。承擔責任。
- 使火花遠離易燃或可燃物。
- 僅可在戶外的固態、乾淨、乾燥及堅硬地面使用。使火花遠離可著火的物質，例如乾燥的植物、紙張、化學物質或汽油。火花可引起火燭。
- 請勿在山火高發區或經消防部門發佈的重點火險區使用。
- 本產品對騎手的技巧要求可能比騎乘滑板車更高。
- 對 Spark Pads（火花墊）施壓過度會令其失控。
- 使用時請勿持續產生火花，只可短時間使用，否則可能會令部件過熱。更換磨損的 Spark Pads（火花墊）前，建議請先待其冷卻（建議至少 15 分鐘）。
- 請勿於夜間或能見度低的情況下使用。
- 請將火花遠離眼睛、頭髮、裸露皮膚及衣物。火花可燃燒。
- Spark Pads（火花墊）在使用過程中溫度會升高。請勿在使用後觸摸。
- 更換 Spark Pads（火花墊）時，須由成人陪同兒童進行

**年齡與體重限制**

- 不適合 6 歲以下兒童使用（不帶火花） / 不適合 8 歲以下兒童使用（帶火花）。
- 騎乘者體重不應超過 80 公斤。

**防護裝備**

- 時刻穿戴保護裝備 - 頭盔、護肘、護膝及護腕。

**不遵從產品警告，或不加倍謹慎使用產品，將增加受傷風險！****如何和在哪裡騎乘**

- 此產品沒有剎車。
- 試學習正確的摔跤姿勢，避免與滑板車一同跌下（如情況許可，試用翻滾落地的方式）。
- 在朋友或家長的幫助下學習騎乘。
- 本產品的製造是基於性能和耐用性。但任何產品都會隨著時間，因特技動作而承受壓力或遭磨損。
- 受傷風險會隨著特技動作的難度和產品受壓程度相對增加。
- 騎乘者須自行承擔特技動作所帶來的一切風險。
- 您可能會在影片中或您所認識的人之中，看到有人做出特技動作。這些人曾經受過長時間訓練，並自行承擔特技動作所帶來的一切風險。切勿假設您可在不承擔巨大風險的情況下做出特技動作。
- 請查看當地法律，瞭解可在哪裡及如何使用本產品。

**維護**

- 請務必在騎踏之前檢查產品，並進行定期保養。如任何零件鬆脫或損壞，請勿使用。請更換磨損或損壞的零件，例如kou' dai扣帶或磨損的輪子。
- 檢查確保所有連接組件穩固無損。
- 在正常情況和條件下，車輪和軸承應無須進行任何保養。
- 定期檢查各個用螺絲鞏固的零件均已擰緊。
- 請勿進行任何影響安全的改裝。
- 用濕布擦拭滑板車以清除污垢及灰塵。請勿使用工業清潔劑或溶劑，以免損壞表面。請勿使用酒精、醇或氨基清潔劑，否則或會損壞或溶解塑膠部件或軟化黏花。
- 請只用經許可的 Razor 零件來進行替換。

**有限質量保證**

- 此有限質量保證為本產品的唯一保證。除此之外概無其他任何明示或默示的保證。
- 製造商保證本產品從購買日起 6 個月內，無任何材料及製造上的瑕疵或缺陷。如產品以非休閒活動或交通用途使用、經任何方式進行改裝或租出，此「有限保證」將告失效。


**缺乏常識或不遵從上述產品警告，將會增加嚴重受傷的風險。使用本產品的風險須由您自行承擔，並請適當和認真地注意安全操作。使用產品時請務必加倍謹慎。**



## 如何騎乘


## 第一步 - 練習:

- 找到柵欄、朋友或可支撐您站立的物體，保持您的平衡。
- 雙腳站立位置：
  - 一隻腳放在另一隻腳前面（主導腳放前面）
  - 膝蓋稍微彎曲
  - 雙手往前伸
- 練習抬高腳趾，感受輪子的平衡點。




## 第二步：嘗試：


- 從後腳開始
- 踩上去、準備好，之後開始前進及滾動（抬高腳趾）



踩上去



準備好




滾動

## 第三步 - 獨立前行:

- 當足夠自信後，嘗試離開支撐物。
- 把重心放在腳後跟。不要向後傾斜。把雙臂向前伸有助平衡。

## 停止

- 將重心轉移至腳球，走出或慢跑出滾動的滑板。



## 點火:

- 使用您的前腳掌。
- 往上抬升腳趾，令 Spark Pads（火花墊）接觸表面。
- 請勿在未練習滾動或未完全熟練以上步驟前嘗試點火。



**警告。为避免重伤：**

- 父母应实时密切监护。
- 本产品为运动/运输装备。
- 父母及监护人应确保孩子已被告知本产品使用的正确方法。
- 在户外那些可以提高您技巧的地方使用，不要在交通繁忙地段、公路或机动车附近使用，在这些地方使用可能会发生严重事故。查看您周边环境是否有行人、自行车、滑板、滑行车及其他骑手。请在没有柱子、消防栓、停靠车辆等场所使用，避免发生安全事故。
- 潮湿天气可导致摩擦力和能见度下降。
- 切勿在街道、游泳池、斜坡或阶梯附近使用。仅在平滑、干燥的铺砌路面上使用；下坡时速度不得过快。切勿在松动岩屑（如岩石、砾石或沙子）或限速坡上使用。不得在黑暗环境中使用。
- 务必穿封闭式鞋子。
- 避免滑行过快导致失控。
- 与其他运动产品一样，骑乘该产品是一项危险的活动，即使采取了适当的安全预防措施，也可能导致受伤。
- 使用后请勿触摸 Spark Pads（火花垫）。它们温度很高。

**警告。火花可引发火灾。****为降低重伤或火灾风险：**

- 仅在成人密切监护下使用。
- 父母及监护人应确保骑手理解火花可引发火灾。
- 切勿尝试使用 Jetts™ Heel Wheels（Jetts™ 脚轮）生火。脚轮运动过程中，如果其上的 Spark Pads（火花垫）与户外坚硬的地面（例如沥青或水泥地面）接触，则会发出火花。请务必小心。
- 火花应远离可燃或易燃物质。
- 仅在室外坚固、清洁、干燥、坚硬的地面上使用。火花应远离可能着火的物质，如干燥植物、纸张、化学物质或汽油。火花可引发火灾！
- 不得用在易于发生野火的任何区域，或被消防部门认定的火灾危险区域。
- 使用本产品比骑乘脚踏滑板车等的要求更高。
- 在 Spark Pads（火花垫）上施加的力过大可导致失控。
- 使用时请勿连续产生火花 - 只可短暂使用，否则零件可能会受热过度。更换磨损的 Spark Pads（火花垫）之前，务必使其冷却（建议等待至少 15 分钟）。
- 请勿在夜晚或能见度低的环境下使用。
- 眼睛、头发、暴露在外的皮肤以及衣物应远离火花。火花可引起燃烧。
- Spark Pads（火花垫）在使用时温度很高。使用后不得触摸。
- 成人必须协助儿童更换 Spark Pads（火花垫）。

**年龄和体重限制**

- 不适合 6 岁以下儿童（无火花垫）/ 8 岁以下儿童（有火花垫）。
- 骑乘者体重上限为 80 千克。

**防护装备**

- 务必穿戴防护装备——头盔、护肘、护膝和护腕。

**若无视产品警告或疏忽大意，会增加受伤的风险！****在哪里骑乘，如何骑乘**

- 本产品没有刹车。
- 在不使用本产品的情况下练习摔倒（如可能，通过翻滚练习）。
- 在朋友或父母的帮助下学习。
- 本产品性能优良且坚固耐用。任何产品在长时间的技巧性使用后都会受到应力或损坏。
- 随着技巧难度和产品应力的增加，受伤的危险也会增大。
- 使用者应自行承担所有与技巧性动作有关的危险。
- 您可能见过视频中或您认识的人进行技巧性动作。这些人都经过了长时间的练习并承担技巧性动作的风险。请不要因此认为您可以在没有巨大风险的情况下进行技巧性尝试。
- 有关滑行场所及产品使用的规定，请查阅当地法律。

**维护**

- 在使用之前务必检查本产品，并定期维护。如果任何零件松动或折断，不得使用。更换磨损或损坏的零件，如带子或磨损的轮子。
- 确认所有连接件牢固固定，未被折断。
- 在正常环境和情况下，车轮和轴承均免于维护。
- 定期检查，确认螺纹紧固件紧固。
- 不得进行任何可降低安全性的改装。
- 用湿布擦拭，以清除污垢。切勿使用工业清洁剂或溶剂进行清洁，因为它们可能对表面造成损坏。切勿使用酒精、醇或氨基清洁剂，因为它们会损坏、溶解塑料部件或软化贴标。
- 仅使用经 Razor 认可的替换部件。

**有限保修**


- 该有限保修为本产品的唯一担保。除此之外不存在其它任何明示或默示的保证。
- 制造商保证，本产品自购买之日起 6 个月内无制造缺陷。若本产品用于娱乐或运输以外用途，或以任何方式改装或租给他人使用，此有限保修将失效。

**不运用常识、或不注意上述警告会进一步增加此类重伤危险。使用中自行承担风险、并采取必要的高度注意、确保安全操作。务必谨慎。**

## 如何骑乘


## 第 1 步 - 练习:

- 找一个栏杆、朋友或其他支撑物抓住以保持平衡。
- 双脚摆放位置:
  - 双脚一前一后 (着力的一脚放在前面)
  - 双膝微微弯曲
  - 双手抓在前面
- 练习抬起脚尖以感受轮子的平衡点。




## 第 2 步 - 试一试:


- 先从抬后脚开始
- 向前迈步、落脚、用力滑行 (抬起脚尖)



向前迈步



落脚




滑行

## 第 3 步 - 脱离支撑自己尝试:

- 有把握时, 尝试脱离支撑自己进行。
- 将重心放在脚后跟。不要向后倾斜。这有助于将双臂放在前面。

## 停止

- 将重心转移到脚前掌, 然后行走或慢跑以停止滑行。



## 产生火花:

- 使用前脚。
- 将脚尖抬高, 使 Spark Pads (火花垫) 与地面接触。
- 除非您已练习滑行且对以上步骤完全熟练, 否则请勿尝试点火。



Printed in China for Razor USA LLC.

**EUROPE**

Razor USA LLC (Europe)  
Handelsweg 2  
2742 RD Waddinxveen  
Netherlands

+44 (0) 120 267 2702

**DISTRIBUTED IN THE UK BY:**

Re:creation Limited  
2 Meadows Business Park  
Station Approach, Blackwater  
Camberley, Surrey GU17 9AB  
United Kingdom

+44 (0) 118 973 6222 Tel  
+44 (0) 118 973 6220 Fax  
sales@recreationltd.co.uk

**ASIA**

Razor USA LLC (Asia)  
P.O. Box 3610  
Cerritos, CA 90703  
USA

+81 50 7579 6622  
info@razor-asia.com

**DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY:**

Funtastic Limited  
Level 2, Tower 2, Chadstone Place  
1341 Dandenong Road  
Chadstone VIC 3148  
Australia

+1 800 244 543  
info@funtastic.com.au

**UNITED STATES**

Razor USA LLC  
P.O. Box 3610  
Cerritos, CA 90703  
USA

+1 866 467 2967  
Monday - Friday  
8:00 AM - 5:00 PM Pacific Time

24L\_151113

©Copyright 2003-2015 Razor USA LLC. All rights reserved. Razor® and the Razor logo design are among the registered trademarks of Razor USA LLC and/or its affiliated companies in the United States and/or select foreign countries. Jetts™ is a trademark of Razor USA LLC.



[www.razor.com](http://www.razor.com)